

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

M.M. MUSAYEV, A.A. QAHHOROV, M.M. KARIMOV

KOMPYUTER TARMOQLARINI YIG'ISH

• Arxitekturasi • Qurilmalari • Uskunalar

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri

УДК 004.588(075)
ББК 32.973.202.4ya722
М90

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi ilmiy-metodik birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

O‘quv qo‘llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalariga «Kompyuter tarmoqlari uskunalarini yig‘ish» fanidan mo‘ljallangan bo‘lib, unda kompyuter tarmoqlari topologiyasi, aloqa muhiti, paketlar, protokollar va axborot almashinuvini boshqarish usullari, tarmoq arxitekturasi bosqichlari, standart mahalliy tarmoqlar hamda tarmoq uskuna va qurilmalari, ularni yig‘ish haqida to‘liq ma’lumot berilgan.

Taqrizchilar: **S.K. G‘ANIYEV** — TATU «Kompyuter tizimlari va tarmoqlari» kafedrasi professori, texnika fanlari doktori; **A.S. SANAYEV** — Mirzo Ulug‘bek hisoblash texnikasi kasb-hunar kolleji direktori; **G.A. SOBIROVA** — o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari; **V.V. RAHIMOVA** — «EHM va maxsus fanlar» kafedrasi mudiri.

KIRISH

Mahalliy hisoblash tarmoqlari yil sayin har bir firma, kompaniya, ishlab chiqarish korxonasi va o‘quv muassasalariga zarur, sifatli ish dastgohi bo‘lib bormoqda. Apparat va dasturiy vositalarning rivojlanishi, mukammalligi va shu bilan bir qatorda, ko‘rinishidan soddaligi, ko‘pchilik foydalanuvchilar tarmoqlari o‘z kuchlari bilan o‘rnata oladigan darajaga keltirilgan. Ayniqsa, *Windows* operatsion sistemasining oxirgi versiyalarida ancha rivojlangan tarmoq vositalari mavjudligi maxsus tarmoq dasturlarini xarid qilishdan ozod qiladi.

Ammo har bir tarmoq bilan ishlovchi yoki tanishishni xohlagan foydalanuvchi mavjud adabiyotlardan qoniqa olmasligi mumkin. Chunki adabiyotlarning aksariyati ko‘p va katta masalalarni bir kitob doirasida qamrab olishga harakat qilingan. Mualliflar mahalliy tarmoqlar bo‘yicha mavjud adabiyotlarni va shuningdek, kitobda keltirilgan adabiyotlarni [1÷16] tahlil qilib, mahalliy tarmoqlardan foydalanish va yig‘ish masalalari to‘liq yoritilgan [9, 11, 12, 13] adabiyotlardan foydalanishadi.

O‘quv qo‘llanmasi doirasida mualliflar mahalliy tarmoqlarning o‘rni va vazifasidan tortib, uning topologiyasi, protokollari, uskunalari, qurilmalari va axborot uzatish muhitlari xususida batafsil ma’lumotlar berishga harakat qilishgan. Bundan tashqari, ko‘p ishlatiladigan standart va taniqli tarmoqlar hamda ularning uskunalarini va qurilmalari borasida atroflicha to‘xtalib o‘tildi.

Ushbu kitob akademik litsey va kasb-hunar kolleji talabalariga mo‘ljallangan. O‘ylaymizki, mahalliy tarmoqni yig‘ish jarayonida duch kelinadigan masalalarni o‘quvchi chuqur va atroflicha o‘rganishi uchun ma’lumotlarni atroflicha yoritishga va sodda tilda bayon qilishga harakat qilindi. Matn chizmalar bilan boyitilgan va tarmoq uskunalarini yig‘ish jarayonidagi muhim muhandislik masalalariga e’tibor qaratilgan.

1-bob. KOMPYUTER TARMOQLARI TA'RIFI VA ULARNING TOPOLOGIYASI

1.1. Kompyuter tarmoqlarining o'rni va vazifasi

Axborotni bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga uzatish muammosi hisoblash texnikasi paydo bo'lgandan beri mavjuddir. Axborotlarni bunday uzatish alohida foydalanilayotgan kompyuterlarni birqalikda ishlashini tashkil qilish, bir masalani bir necha kompyuter yordamida hal qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, har bir kompyuterni ma'lum bir vazifani bajarishga ixtisoslashtirish va kompyuterlarning resurslaridan birqalikda foydalanish hamda ko'pgina boshqa muammolarni ham hal qilish mumkin bo'ladi.

Keyingi paytda axborotlarni almashish usullari va vositalarining ko'p turlari taklif qilinmoqda: eng oddiy fayllarni disketlar yordamida kompyuterdan kompyuterga o'tkazishdan tortib to butun dunyo kompyuterlarini birlashtira olish imkoniyatini beradigan *Internet* tarmog'igacha.

Ko'pincha «mahalliy tarmoqlar» (локальные сети, *LAN*, *Local Area Network*) atamasini aynan, katta bo'lmagan, mahalliy o'lchamli, yaqin joylashgan kompyuterlar ulangan tarmoq, ya'ni mahalliy tarmoq, deb tushuniladi. Lekin ba'zi mahalliy tarmoqlarning texnik ko'rsatkichlariga nazar solsak, bunday atama aniq emasligiga ishonch hosil qilish mumkin. Misol uchun, ba'zi bir lokal tarmoqlar bir necha kilometr yoki bir necha o'n kilometr masofadan oson aloqani ta'minlay olish imkonini beradi. Bu hol esa bir xonaning, bir binoning yoki bir-biriga yaqin joylashgan binolarninggina emas, balki bir shahar doirasidagi o'lchamdir. Boshqa bir tomonдан olib qaraganimizda, global tarmoq orqali (*WAN*, *Wide Area Network* yoki *GAN*, *Global Area Network*) bir xonada joylashgan ikki yonma-yon stoldagi kompyuterlar ham axborot almashinuvini amalga oshirishi mumkin, lekin negadir bunday tashkil qilingan tarmoqni hech kim mahalliy tarmoq, deb atamaydi. Yaqin joylashgan ikkita kompyuterni interfeys orqali

(RS232, Centronics) kabel yordamida bog‘lash mumkin yoki hatto, kabelsiz infraqizil kanal yordamida ham kompyuterlarni bog‘lash mumkin. Lekin bunday bog‘lanish ham *mahalliy tarmoq*, deb atalmaydi. Balki mahalliy tarmoq ta’rifi xuddi kichik tarmoq kabi bo‘lib, ko‘p bo‘lmagan kompyuterlarni bog‘lashdir. Haqiqatan mahalliy tarmoq ko‘p hollarda ikkitadan to bir necha o‘nlab kompyuterlarni o‘z tarkibiga oladi. Lekin ba’zi bir mahalliy tarmoqlarning cheklangan imkoniyatlari ancha yuqori bo‘lib, abonentlarning soni mingtagacha yetishi mumkin. Bunday tarmoqni *kichik tarmoq*, deb atash balki noto‘g‘ridir.

Ba’zi mualliflar mahalliy tarmoqni «ko‘p kompyuterlarni uzviy bog‘lovchi sistema», deb ta’riflashadi. Bu holda axborot kompyuterlardan kompyuterlarga vositachisiz va bir turdag‘i uzatish muhiti orqali amalga oshiriladi, deb faraz qilinadi. Biroq hozirgi zamon mahalliy tarmoqlarida bir turdag‘i uzatish muhiti haqida gap yuritib bo‘lmaydi. Misol uchun, bir tarmoq doirasida har turdag‘i elektr kabellari va shuningdek, shisha tolali kabellar ham ishlatilishi mumkin. Axborot uzatishni «vositachisiz» ta’rifi ham juda aniq emas, chunki hozirgi zamon mahalliy tarmoqlarida turli konsentrator, kommutator, marshrutizatorlar va ko‘priklardan foydalaniladi. Axborotlarni uzatish jarayonida uzatilayotgan axborotlarga murakkab ishlov beruvchi bu vositalarni vositachi, deb qabul qilinadimi yoki yo‘qmi, unchalik tushunarli emas.

Balki foydalanuvchilar aloqa mavjudligini his qilmaydigan tarmoqni mahalliy tarmoq, deb qabul qilinishi aniq bo‘lar. Mahalliy tarmoqqa ulangan kompyuterlar bir virtual kompyuter kabitidir. Ularning resurslari hamma foydalanuvchilar uchun bemalol bo‘lishi kerak bo‘lib, alohida olingan kompyuter resurslaridan foydalanishda kam qulay bo‘lmasligi lozim. Bu holda qulaylik deb, birinchi navbatda, aniq yuqori tezlikda resurslarga ega bo‘lish, ilovalar orasidagi axborot almashinuvini foydalanuvchi sezmagan holda amalga oshirilishidir. Bunday ta’rifda sekin ishlovchi global tarmoq ham, keskin amalga oshiriladigan ketma-ket yoki parallel portlar ham mahalliy tarmoq tushunchasiga to‘g‘ri kelmaydi. Bunday ta’rifdan kelib chiqadiki, keng tarqagan kompyuterlarning tezligi oshishi bilan, mahalliy tarmoq orqali uzatiladigan axborot tezligi ham, albatta, oshishi kerak. Agar yaqin o‘tmishda axborot almashinish tezligi 1—10 Mbit/s yetarli, deb hisoblangan bo‘lsa, hozirda esa o‘rtacha tezlikdagi tarmoq 100 Mbit/s tezlikda axborot uzata oluvchi tarmoq hisoblanadi. 1000 Mbit/s va undan ham ortiq

tezlikda axborot uzata oluvchi vositalar ustida ham faol ish olib borilmoqda. Kam tezlikda aloqa o'rnatish esa tarmoq shaklida ulangan virtual kompyutering ishlash tezligini susaytiradi.

Shunday qilib, mahalliy tarmoqlarning boshqa har qanday tarmoqdan asosiy farqi — yuqori tezlikda axborot almashinuvi. Lekin bu birgina farq bo'lib qolmay, boshqa omillar ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, axborotlarni uzatishda xatolikni keskin kamaytirish lozim. Juda tez, lekin xato axborot uzatish bema'nilidir, chunki uni yana qayta uzatish lozim bo'ladi va shuning uchun mahalliy tarmoqlarda, albatta, maxsus yuqori sifatli aloqa vositalaridan foydalaniлади.

Yana tarmoqning asosiy texnik ko'rsatkichlaridan biri — katta yuklamada ishslash imkoniyatidir, ya'ni axborot almashish tezligi (yana boshqacha qilib aytganda, katta trafik bilan). Tarmoqda qo'llanilayotgan axborot almashinuvini boshqaruvchi mexanizm unumli bo'lmasa, u holda kompyuterlar axborot uzatish uchun ko'p vaqt navbat kutib qolishi mumkin. Navbat kelganidan so'ng katta tezlikda va bexato axborot uzatilsa ham, tarmoqdan foydalanuvchiga baribir tarmoq resurslaridan foydalanish uchun ma'lum vaqt kutishga to'g'ri keladi.

Har qanday axborot uzatishni boshqarish mexanizmi kafolatlangan ravishda ishlashi uchun, oldindan tarmoqqa ulanishi mumkin bo'lgan kompyuterlar, axborotlar soni ma'lum bo'lishi kerak. Rejalshtirilganidan ko'p kompyuterlarning tarmoqqa ulanishi yuklamaning oshishiga olib kelishi natijasida har qanday mexanizm ham axborotlarni uzatishga ulgura olmay qolishi tabiiydir. Nihoyat, tarmoq deb, bu so'zning tub ma'nosi kabi, shunday axborot uzatish sistemasini tushunish kerakki, u mahalliy bir necha o'nlab kompyuterlarni birlashtirgan bo'lishi lozim.

Shunday qilib, mahalliy hisoblash tarmoqlarining (MHT) farq qiluvchi belgilarini shakllantirish mumkin bo'ladi:

- axborotni katta tezlikda uzatish va yuqori tezlikda o'tkazish imkoniyati mavjud bo'lishi;
- uzatish davrida xatolikning darajasi kamligi (yuqori sifatlari aloqa kanallar). Axborotlarni uzatishda mumkin bo'lgan xatolik ehtimoli 10^{-7} — 10^{-8} darajada bo'lishi;
- axborot uzatishning unumli va tez amalga oshiruvchi mexanizmi bo'lishi;
- tarmoqqa ulangan kompyuterlar soni chegaralangan va aniq bo'lishi kerak.

Berilgan ta’rifdan kelib chiqadiki, global tarmoq mahalliy tarmoqdan quyidagilar bilan farq qiladi: cheklanmagan abonentga mo’ljallangan va sifatli bo‘Imagan kanallardan ham foydalaniladi; axborot uzatish tezligi nisbatan kam, axborot almashish mexanizmi ham nisbatan tezlik bo‘yicha kafolatlanmagandir. Global tarmoqlarda eng muhimi aloqa sifati emas, balki aloqaning mavjudligidir.

Ko‘pincha kompyuter tarmoqlarining yana bir turi — shahar tarmog‘i (*MAN, Metropolitan Area Network*) mavjudligini qayd qilishiadi, odatda, ular global tarmoqlarga yaqin bo‘lib, ba’zida mahalliy tarmoqlarning ayrim xususiyatlariiga ham ega bo‘ladi. Masalan, yuqori sifatli aloqa kanallari va nisbatan yuqori tezlikdagi axborot almashinuvi bilan o‘xshashdir. Bu xususiyati shahar tarmog‘i ham mahalliy tarmoq (MHT afzalliklari bilan) bo‘lishi mumkin ekanligini ko‘rsatadi.

Haqiqatan, hozirda mahalliy tarmoq bilan global tarmoqning aniq chegarasini o‘tkazish mumkin bo‘lmay qoldi. Ko‘pchilik mahalliy tarmoqlarda global tarmoqqa chiqish imkoniyati bor, lekin axborotni uzatish, axborot almashinuvini tashkil qilish prinsipi, odatda, global tarmoqda qabul qilingandan ancha farq qiladi. Mahalliy tarmoqdan foydalanuvchilar uchun global tarmoqqa ulanish imkoniyati faqatgina bir resurs bo‘lib qoladi, xolos.

Mahalliy hisoblash tarmog‘idan har turdag'i raqamli axborot uzatilish mumkin: axborotlar, tasvirlar, telefon so‘zlashuvlari, elektron xatlar va h.k. Tasvirlarni uzatish masalasi, ayniqsa, to‘laqonli dinamik tasvirlarni uzatish tarmoqdan yuqori tezlik talab qiladi. Odatda, lokal tarmoqda quyidagi resurslardan: disk maydonidan, printerlaridan va global tarmoqqa chiqish imkoniyatlaridan bирgalikda foydalaniladi. Lekin bu lokal tarmoq vositalari imkoniyatlarining bir qismidir. Masalan, ular har turdag'i kompyuterlararo axborot almashinuvini ham amalga oshiradi. Faqat kompyuter emas, balki boshqa qurilmalar ham tarmoq abonentti bo‘la oladi. Masalan, printerlar, plotterlar. Mahalliy tarmoqlar tarmoqning hamma kompyuterlarida parallel hisoblash sistemasini tashkil qilish imkonini beradi. Bunday sistema murakkab matematik masalalarni yechishni ko‘p marotaba tezlashtiradi. Shuningdek, mahalliy tarmoqlar yordamida murakkab texnologik jarayonlarni ham boshqarish mumkin yoki bir vaqtning o‘zida bir necha kompyuter yordamida tadqiqot qurilmalarini ham boshqarish imkonini beradi.

Lekin xotiradan chaqirish kerak emaski, mahalliy hisoblash tarmoqlarining ham ba’zi kamchiliklari bor. Xodimlarni o’qitishga, qo’shimcha qurilmalarga, tarmoq dasturiy ta’minotiga, ulash kabellariga qo’shimcha sarflanadigan mablag’dan tashqari, tarmoqni rivojlantirish, resurslarga ega bo‘lishni boshqarish, bo‘lishi mumkin bo‘lgan nosozliklarni tuzatish va tarmoqni ishlashini nazorat qiluvchi, ya’ni tarmoqning boshqaruvchisi (ma’muri) bo‘lishi kerak. Tarmoq kompyuterni joyidan ko‘chirilishini chegaralaydi, aks holda, ulash uchun kabellar o’tkazish lozim bo‘ladi, bundan tashqari, tarmoq viruslarning tarqalishi uchun qulay muhitga egadir, shuning uchun alohida kompyuterlarga qaraganda, himoya masalalariga katta e’tibor berilishi lozim.

Shu mavzu doirasida tarmoq nazariyasining muhim tushunchalaridan bo‘lgan server va mijoz tushunchalarini ham ko‘rish darkordir.

Server — tarmoq abonent bo‘lib, u o‘z resurslarini boshqa abonentlarga foydalanishga berib, lekin o‘zi boshqa abonentlar resurslaridan foydalanmaydi, ya’ni faqat tarmoqqa ishlaydi. Tarmoqda server bir necha bo‘lishi mumkin, server uchun eng quvvatli kompyuter bo‘lishi shart emas. Ajratilgan server — bu server faqat tarmoq masalalari uchun xizmat qiladi. Ajratilmagan server tarmoqqa xizmat ko‘rsatishdan tashqari, boshqa masalalarni ham hal qilishi mumkin.

Mijoz — faqat tarmoq resurslaridan foydalanib, tarmoqqa o‘z resurslarini ajratmaydigan tarmoq abonentiga aytildi, ya’ni tarmoq unga xizmat qiladi. Kompyuter — mijoz ham ko‘pincha ish stansiyasi, deyiladi. Odatda, har bir kompyuter bir vaqtning o‘zida ham mijoz va shuningdek, server bo‘lishi mumkin. Ko‘pincha server va mijozni kompyuterni o‘zi, deb tushunilmaydi, bu kompyuterda ishlatilayotgan dasturiy ilovalarni tushuniladi. Bu holda tarmoqqa o‘z resurslarini berayotgan ilova serverdir, faqat tarmoq resurslari dan foydalanayotgan ilova esa, mijozdir.

1.2. Mahalliy hisoblash tarmoq topologiyasi


Kompyuter tarmog‘ining topologiyasi (joylashtirilishi, tuzilishi, tarkibi) deganda, odatda, biz bir-biriga nisbatan kompyuterlar tarmoqda joylashganligi va aloqa yo’llarini ulash usullarini tushunamiz. Muhimi shundaki, topologiya tushunchasi, avvalam-bor, mahalliy tarmoqlargagina tegishlidir, chunki bu tarmoqlarda

aloqaning tuzilishini osongina kuzatish imkoni mavjud. Global tarmoqlarda esa, aloqaning tuzilishi foydalanuvchidan berkitilgan va bilish juda ham muhim emas, chunki har bir ulanish o‘zining alohida yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin.

Tarmoq topologiyasi qurilmalariga qo‘yiladigan talablarni, ishlataladigan kabel turini, axborot almashishning bo‘lishi mumkin bo‘lgan va eng qulay boshqarish usulini, ishonchli ishlashini, tarmoqni kengaytirish imkoniyatini belgilaydi. Foydalanuvchida har doim ham tarmoq topologiyasini tanlash imkoniyati bo‘lmasa-da, asosiy topologiyalarning xususiyatlarini, afzallik va kamchiliklarini, balki hamma bilishi kerakdir.


Tarmoqning uch xil topologiyasi mavjuddir:

- «Shina» (*bus*), hamma kompyuterlar bitta aloqa yo‘liga parallel ulangan va axborot har bir kompyuterdan bir vaqtning o‘zida qolgan kompyuterlarga uzatiladi (1.1-rasm);




1.1-rasm. «Shina» tarmoq topologiyasi.

- «Yulduz» (*звезда*, *star*) bitta markaziy kompyuterga qolgan hamma tashqi kompyuterlar ulanadi, har bir kompyuter alohida o‘z aloqa yo‘llaridan foydalanadi (1.2-rasm);



1.2-rasm. «Yulduz» tarmoq topologiyasi.

- «Halqa» (кольцо, *zing*), har bir kompyuter har doim axborotni faqat bitta zanjirda joylashgan keyingi kompyuterga uzatadi, axborotni esa, zanjirda bitta oldinda joylashgan kompyuterdan oladi va bu zanjir yopiq, ya’ni halqasimondir (1.3-rasm).



1.3-rasm. «Halqa» tarmoq topologiyasi.

Amalda ba’zi hollarda asosiy topologiyalarning kombinatsiyasi ham ishlatalishi mumkin, lekin ko‘pchilik tarmoqlar sanab o‘tilgan uch turdagи topologiyadan foydalanadi. Endi sanab o‘tilgan tarmoq turlarining xususiyatlarini qisqacha ko‘rib chiqamiz.

1.2.1. «Shina» topologiyasi


«Shina» topologiyasi (ba’zi hollarda «umumiy shina» ham, deb ataladi) o‘z tashkiliy qismi bilan tarmoq kompyuter qurilmalarining bir turda bo‘lishini va barcha abonentlar teng huquqliligini taqozo qiladi. Bunday ulanishda kompyuterlar axborotni faqat navbat bilan uzata oladi, chunki aloqa yo‘li bitta. Aks holda, uzatilayotgan axborot ustma-ust bo‘lishi natijasida o‘zgaradi (konflikt, kolliziya holatlari). Shunday qilib, bu turdagи axborot almashinuvni yarim dupleks rejimida amalga oshiriladi (*hal duplex*), almashinuv bir vaqtning o‘zida emas, navbat bilan ikki yo‘nalishda ham amalga oshiriladi. «Shina» topologiyasida markaziy abonent bo‘limgani uchun puxtaligi bois boshqa topologiyaga nisbatan yuqoridir. Markaziy kompyuter ishdan chiqqan holatda boshqarilayotgan sistema ham o‘z vazifasini bajarishdan to‘xtaydi. «Shina» tarmog‘iga yangi abonent qo‘sish shish ancha oddiydir va uni tarmoq ishlab turgan vaqtida ham qo‘sish

mumkin. Boshqa topologiyadagi tarmoqlarga nisbatan «Shina»da eng kam uzunlikda kabellar ishlataladi. Shuni hisobga olish kerakki, har bir kompyuterga (ikki chetdagি kompyuterdan tashqari) ikkitadan kabel ulanadi, bu esa har doim ham qulay emas.

Mumkin bo‘lgan konfliktlarni hal qilish har bir abonentning tarmoq qurilmasi zimmasiga tushadi. «Shina» topologiyasida tarmoq adapterining qurilmasi boshqa topologiyadagi adapter qurilmasiga nisbatan murakkabroqdir. Lekin «Shina» topologiyasida mahalliy tarmoqlarning (*Ethernet, Arcnet*) keng tarqalganligi uchun tarmoq qurilmalarining narxi unchalik qimmat emas. «Shina» dagi kompyuterlarning biri ishdan chiqsa, tarmoqdagi qolgan kompyuterlar bemalol axborot almashinuvini davom ettirishi mumkin. Kabellarning uzilishi ham qo‘rqinchli emasdek tuyiladi, chunki biz uzilish bo‘lganda, ikkita ishga layoqatli alohida shinaga ega bo‘lamiz. Lekin elektr signallarning uzun aloqa yo‘lidan tarqalish xususiyatidan kelib chiqqan holda «Shina» oxirlariga maxsus moslashadirilgan qurilmalar, ya’ni terminator ulanishi lozim (1.1-rasmda to‘rtburchak shaklda ko‘rsatilgan).

Terminatorsiz ulanganda signal aloqa yo‘lining oxiridan aks sado tarqaladi va surilish hosil bo‘lishi natijasida tarmoqda aloqa amalga oshishi mumkin bo‘lmay qoladi. Shunday qilib, kabel shikastlanganda yoki uzilish hosil bo‘lganda, aloqa yo‘lining moslashuvi buziladi va hattoki, o‘zaro ulangan kompyuterlar o‘rtasida ham axborot almashinuvi to‘xtaydi. «Shina» kabelining xohlagan qismida yuz bergen qisqa to‘qnashuv natijasida butun tarmoqning ish faoliyati to‘xtaydi. «Shina»dagi tarmoq qurilmalaridan birontasi buzilgan taqdirda, uni ajratib qo‘yish qiyin, chunki hamma adapterlar parallel ulanganligi sababli ularning qaysi biri ishdan chiqqanligini aniqlash oson emas.

«Shina» topologiyali tarmoqning aloqa yo‘lidan axborot signallari o‘tish davomida so‘nish yuzaga keladi va u qayta tiklanmaydi, shuning uchun kabelning umumiy uzunligiga chegara qo‘yiladi. Bundan tashqari, abonent tarmoqdan turli amplitudali signal oladi, buning sababi axborot uzatayotgan kompyuter va axborot qabul qilayotgan kompyuterlar orasidagi masofaga bog‘liqdir. Bunday vaziyat tarmoqning axborotni qabul qilish qurilmalariga qo‘yiladigan qo‘shimcha talablarni oshiradi. «Shina» topologiyasida tarmoq uzunligini oshirish uchun ko‘pincha bir necha segmentlar ishlataladi (har bir segment alohida shinani tashkil qiladi), bu segmentlar



1.4-rasm. Repiter yordamida segmentlarni «Shina»ga ulash.

o‘zaro maxsus signallarni tiklovchi qurilma—repiterlar yoki takrorlovchi qurilmalar orqali ularadi (1.4-rasmda ko‘rsatilgan). Lekin bu usulda tarmoqning uzunligini cheksiz oshirib bo‘lmaydi, chunki aloqa yo‘lida signal tarqalish tezligining chegarasi mavjuddir.


1.2.2. «Yulduz» topologiyasi

«Yulduz» — bu markazi aniq mavjud topologiya bo‘lib, bu markazga barcha abonentlar ularadi. Barcha axborot almashinuvi faqat markaziy kompyuter orqali amalga oshiriladi, shuning uchun u tarmoqqa xizmat ko‘rsatadi va bu kompyutering yuklamasi juda yuqoridir. Markaziy kompyutering tarmoq qurilmalari tashqi abonentlarning qurilmalariga nisbatan keskin ko‘p bo‘ladi. Abonentlarning bu hol uchun teng huquqligi haqida so‘z ham yuritib o‘tirilmaydi. Odatda, aynan markaziy kompyuter eng ko‘p quvvatga ega bo‘ladi, sababi axborot almashish vazifasini boshqarish faqat shu kompyuter orqali amalga oshiriladi. «Yulduz» topologiyali tarmoqlarda hech qanday konflikt holat bo‘lishi mumkin emas, chunki boshqarish markazlashtirilgan. Konflikt holatga o‘rin yo‘q.

«Yulduz» topologiyasidagi tarmoq kompyuterlarining buzilishga barqaror ishlashi haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, tashqi kompyuterlardan birining buzilishi tarmoqda ishlayotgan kompyuterlarga ta’sir qilmaydi, lekin markaziy kompyutering har qanday buzilishi tarmoqning butunlay ishdan chiqishiga olib keladi. Kabellardan birortasida uzilish yoki qisqa to‘qnashuv ro‘y bersa, «Yulduz»

topologiyasida faqat bitta kompyuterda axborot almashinuvni to‘xtaydi, qolgan hamma kompyuterlar odatdagicha ishini davom ettirishi mumkin. «Shina» dan farqli «Yulduz» da har bir aloqa yo‘lida faqatgina ikkita abonent bo‘ladi: markaziy va tashqi kompyuterlardan biri. Ko‘pincha kompyuterlarni ulash uchun ikkita aloqa yo‘li ishlatiladi, ulardan har biri axborotni faqat bir tarafagina uzatadi. Shunday qilib, har bir aloqa yo‘lida faqat bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma ishlatiladi. Bu holat tarmoq qurilmalarini «Shina» topologiyasiga nisbatan sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi va qo‘srimcha tashqi terminatorlardan foydalanishga ham hojat qolmaydi.

«Yulduz»da signallarning aloqa yo‘lida so‘nish muammosi ham «Shina»ga nisbatan oson hal bo‘ladi, chunki har bir signalni qabul qiluvchi qurilma bir xil amplitudali signalni qabul qiladi. «Yulduz» topologiyasining jiddiy kamchiligi shundan iboratki, unga ulanadigan abonentlar soni chegaralangan. Odatda, markaziy abonent 8—16 tadan ko‘p bo‘lmagan tashqi abonentlarga xizmat ko‘rsata oladi. Ko‘rsatilgan cheklanish oralig‘ida qo‘srimcha abonentlarni ulash ancha oddiy bo‘lsa, qo‘yilgan cheklanishdan ortiq bo‘lgan hollarda abonent ulash imkonini yo‘q. Ba’zi hollarda yulduzsimon ulanishni kengaytirish imkonini mavjud, agarda, tashqi abonentlardan birining o‘rniga markaziy abonent ulansa, natijada, o‘zaro ulangan bir necha yulduzlardan tashkil topgan topologiya hosil bo‘ladi. 1.2-rasmda keltirilgan «Yulduz» topologiyasi «Aktiv yulduz», deb ataladi, 1.5-rasmda keltirilgan chizma «Passiv yulduz» topologiyasi bo‘lib, u faqat tashqi ko‘rinishdangina yulduzga o‘xshashdir.



1.5-rasm. «Passiv yulduz» topologiyasi.

Amaliyotda «Passiv yulduz» topologiyasi «Aktiv yulduz» topologiyasiga nisbatan ko‘p tarqalgan. Hozirgi kunda eng ko‘p tarqalgan va taniqli *Internet* tarmog‘ida ham «Passiv yulduz» topologiyasidan foydalanilgan. «Passiv yulduz» topologiyasidan foydalaniladigan tarmoq markazida kompyuter emas, balki konsentrator yoki xab (*hub*) o‘rnatiladi, bu qurilma repiter bajargan vazifani bajaradi. Konsentratorning (xab) vazifasi o‘tayotgan signalni tiklab, ularni boshqa aloqa yo‘llariga uzatishdan iborat. Vaholanki, kabellarning o‘tkazilishi aktiv yulduzsimon bo‘lsa hamki, haqiqatda esa, biz «Shina» topologiyasiga to‘qnash kelamiz, chunki axborot har bir kompyuterden bir vaqtning o‘zida barcha qolgan kompyuterlarga uzatiladi, lekin markaziy abonent mavjud emas. Tabiiyki, «Passiv yulduz» oddiy shinadan qimmatga tushadi, chunki bu holda, albatta, konsentratordan foydalanish shart. Biroq, bu topologiya bir qator qo‘srimcha yulduzsimon topologiyada mavjud, shuning uchun oxirgi vaqtda «Passiv yulduz» «Aktiv yulduz» topologiyali tarmoqlarni siqib chiqarmoqda. «Aktiv yulduz» va «Passiv yulduz» topologiyalari oralig‘idagi topologiya ham mavjud. Bu holda konsentrator o‘ziga kelayotgan signalni faqat tiklabgina qolmay, axborot almashinuvini ham boshqaradi, lekin o‘zi axborot almashishda ishtirok etmaydi.

«Yulduz» topologiyasining katta afzalligi shundan iboratki, hamma ulanish nuqtalari bir joyda jamlangandir. Bu xususiyati tufayli tarmoq ish faoliyatini oson nazorat qilishga, nosozliklarni u yoki bu abonentni tarmoq markazidan oddiy uzib qo‘yib tuzatishga (bu holatni shinada amalga oshirib bo‘lmaydi), tarmoqni hayotiy muhim nuqtalaridan begona abonentlarni ularash imkoniyatini chegaralash kabi qulayliklarni beradi. «Yulduz» ulanish holatida har bir tashqi abonent kompyuteriga bitta axborotni ikki tomonga uzatish va ikkita (axborot har bir kabeldan faqat bir tomonga uzatiladi) kabel ulanish imkonи mavjud. Ikkinchи holat amalda ko‘proq uchraydi.

«Yulduz»simon topologiyali barcha tarmoqlarning umumiy kamchiligi boshqa turdagи topologiyalarga nisbatan kabel ko‘p sarflanishidir. Masalan, «Shina» topologiyasiga (1.1-rasm) nisbatan «Yulduz» topologiyasida bir necha marotaba uzun kabel sarflanadi. Bu holat tarmoq tannarxiga sezilarli darajada ta’sir qilishi mumkin.

1.2.3. «Halqa» topologiyasi

«*Halqa*» topologiyasi — bu har bir kompyuter aloqa yo'llari faqat ikkita boshqa kompyuter bilan ulanib, biridan faqat axborot oladi va ikkinchisiga faqat axborot uzatadi. Har bir aloqa yo'llarida «Yulduz» topologiyasi kabi faqat bitta axborot uzatuvchi va bitta axborot qabul qiluvchi ishlataladi. Bu holat tashqi terminatorlardan voz kechish imkonini beradi. «*Halqa*» topologiyasining muhim xususiyati shundan iboratki, har bir kompyuter o'ziga kelgan signallarni tiklaydi, ya'ni repiter vazifasini ham bajaradi, shuning uchun butun halqa bo'ylab signalning so'nish muammosi bo'lmaydi. Muhibi, halqadagi ikki kompyuter o'rtasidagi so'nishdir. Bu holatda aniq ajratilgan markaz yo'q, tarmoqdagi hamma kompyuterlar bir xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha halqada maxsus abonent ajratilib, u axborot almashinuvini boshqaradi yoki nazorat qiladi. Ma'lumki, tarmoqda bunday boshqaruvchi abonent mavjudligi tarmoqning mustahkamlik darajasini pasaytiradi, chunki uning ishdan chiqishi butun tarmoqda amalga oshirilayotgan axborot almashinuvini shu zahotiyoytga to'xtatadi.

Jiddiy qilib aytganda, kompyuterlar halqada to'liq teng huquqli emas («Shina» topologiyasi kabi). Ayni vaqtida axborot qabul qilayotgan bir kompyuter axborotni boshqa kompyuterlarga nisbatan oldin, qolgan kompyuterlar esa, axborotni keyin qabul qiladi. Maxsus «*Halqa*» topologiyasi tarmoqning aynan shu mo'ljallangan axborotni tarmoqda almashinuvini boshqarish usullari, xususiyatiga asoslangan bo'ladi. Bu usullarda axborotni navbatdagi kompyuterga uzatish huquqi davrida ketma-ket joylashgan kompyuterlarga navbatli bilan beriladi.

«*Halqa*»ga yangi abonentni ularash, odatda, oddiy, lekin, albatta, ularash vaqtida butun tarmoqni ishdan to'xtatish lozim bo'ladi. «Shina» topologiyasi kabi halqada ham abonentlarning tarmoqdagi maksimal soni katta (ming va undan ham ko'p). «*Halqa*» topologiyasi, odatda, yuklamalarga chidamli hisoblanadi, u tarmoq orqali eng ko'p axborot oqimini ishonchli ta'minlaydi, chunki unda konflikt holati yo'q («Shina» topologiyasida mavjud), shuningdek, markaziy obyekt ham yo'q («Yulduz» topologiyasida mavjud).

Signal halqadagi tarmoqning hamma kompyuterlaridan o'tgani uchun, tarmoqdagi kompyuterlarning birontasi ishdan chiqsa (yoki tarmoq qurilmalaridan biri) butun tarmoqning ish faoliyati to'xtaydi. Xuddi shuningdek, tarmoq kabellarining birontasi uzilsa


yoki qisqa to‘qnashuv ro‘y bersa, butun tarmoq ish faoliyatini davom ettira olmaydi. «Halqa» topologiyasi kabellari uzilishga eng sezgir, shuning uchun bu topologiyada, odadta, ikkita (yoki ko‘proq) parallel aloqa yo‘llari o‘tkaziladi, ulardan biri zaxira uchun mo‘ljallanadi.

«Halqa» topologiyasining yirik yutug‘i shundan iboratki, unda har bir obyekt signalni qayta tiklash imkoniyati butun tarmoq uzunligini keskin oshirishga xizmat qiladi (ba‘zida bir necha o‘n kilometrgacha). Bu ma’noda «Halqa» topologiyasi boshqa barcha topologiyalardan yuqori ustunlikka egadir.


«Halqa» topologiyasida tarmoqdagi har bir kompyuterga ikkitadan kabel o‘tkazilishini kamchilik («Yulduz»ga nisbatan), deb hisoblashimiz mumkin. Ba‘zi hollarda «Halqa» topologiyasida ikkita aloqa yo‘li o‘tkazilib, bu aloqa yo‘llarida axborot qarama-qarshi tomonga uzatiladi. Bunday yechimning maqsadi — axborot uzatish tezligini ikki marotaba oshirish. Shuningdek, kabellardan biri shikastlanganda tarmoq ikkinchi kabel hisobiga ish faoliyatini davom ettirishi mumkin (lekin kam tezlik bilan).

1.2.4. Boshqa topologiyalar


Yuqorida ko‘rib o‘tilgan asosiy uchta topologiyadan tashqari, «Daraxt» topologiyasidan ham kam foydalanilmaydi. Bu topologiyani bir necha «Yulduz» topologiyasidan hosil bo‘lgan deb qarash mumkin. «Yulduz» topologiyasidek «Daraxt» topologiyasida ham aktiv yoki haqiqiy (1.6-rasm) va passiv (1.7-rasm) topologiya bo‘lishi mumkin. «Aktiv daraxt» topologiyasida bir necha aloqa yo‘llarining birlashgan markazida — markaziy kompyuterlar, «Passiv daraxt» holatida esa, konsentratorlar (xablar) joylashgandir.



1.6-rasm. «Aktiv daraxt» topologiyasi.




1.7-rasm. «Passiv daraxt» topologiyasi. K — konsentrator.



1.8-rasm. «Yulduz»—«Shina» topologiyasiga misol.

Odatda, turli topologiyalar elementlaridan hosil bo‘lgan «Yulduz»—«Shina» (1.8-rasm) va «Yulduz»—«Halqa» (1.9-rasm) topologiyalari ham qo‘llanadi.

«Yulduz»—«Shina» (*star — bus*) topologiyasi «Shina» va «Passiv yulduz» topologiya elementlaridan foydalanib hosil qilingan. Bu holda konsentratorga alohida kompyuter va shuningdek, shina segmentlari ulanadi. Ya’ni ayni vaqtda butun tarmoq kompyuterlarini o‘z ichiga oladi va «Shina»ning jismoniy topologiyasi amalga oshiriladi.




1.9-rasm. «Yulduz»—«Halqa» topologiyasiga misol.

Keltirilgan topologiyada bir-biri bilan ulangan va magistral deb atalgan tayanch shina hosil qilingan bir necha konsentratorlar ham ishlatalishi mumkin.

U holda har bir konsentratorlarga alohida kompyuter yoki shina segmentlari ulanadi. Shunday qilib, tarmoqdan foydalanuvchi «Shina» va «Yulduz» topologiyalarining afzalliklaridan mohirona foydalana olish va tarmoqqa ulangan kompyuterlar sonini oson o'zgartira olish imkoniga ega bo'ladi. «Yulduz»—«Halqa» (*star-ring*) topologiya holatida halqaga kompyuterlarni emas, maxsus konsentratorlarni (1.9-rasm) ulab, konsentratorlarga kompyuterlarni ikkita aloqa yo'li orqali yulduzsimon qilib ulanadi. Aslida, tarmoqdagi hamma kompyuterlar yopiq halqaga ulanadi, chunki konsentrator ichida hamma aloqa yo'llari yopiq halqani hosil qiladi (1.9-rasmida ko'rsatilgandek). Bu topologiya «Yulduz» va «Halqa» topologiya afzalliklarini birlashtirish imkonini hamda barcha ulanish nuqtalarini bir joyga jamlash imkonini yaratadi.

1.3. Topologiya tushunchasining ko'p ma'noliligi

Tarmoq topologiyasi kompyuterlarning faqat jismoniy o'rmini emas, bundan ham muhimroq kompyuterlar orasidagi ulanish turlari va tarmoqli signallarni tarqatish xususiyatini belgilaydi. Aynan kompyuterlarning ulanish turi tarmoqning buzilishiga barqarorlik darajasini, tarmoq qurilmalarining murakkablik darajasini, axborot



1.10-rasm. Turli topologiyalarning ishlatalishiga misollar.

almashish usullarining qaysi biri mos tushishini, foydalaniishi mumkin bo‘lgan axborot uzatish vositalari (aloqa yo‘li), tarmoqning ruxsat etilgan o‘lchami (abonentlar soni va aloqa yo‘lining uzunligi), elektr energiyasini moslash va boshqa ko‘p masalalarni aniqlab beradi.

Tarmoq tarkibiga kirgan kompyuterlarning jismoniy o‘rni tarmoq topologiyasini tanlashga, umuman olganda, kam ta’sir ko‘rsatadi, har qanday kompyuterlarni joylashish holatidan qat’i nazar, oldindan tanlangan topologiya bo‘yicha xohlagan vaqtda ulash mumkin (1.10-rasm). Agarda, ulanayotgan kompyuterlarning jismoniy joylashgan o‘rni doirasimon bo‘lsa ham ularni bemalol «Yulduz» yoki «Shina» topologiyalari bo‘yicha ulash mumkin. Aksincha, kompyuterlar qandaydir markaz atrofiga joylashgan

bo'lsa, ularni o'zaro «Shina» yoki «Halqa» topologiya ko'rinishida ulash mumkin. Nihoyat, kompyuterlar bir chiziq bo'ylab joylashgan taqdirda ham, ularni o'zaro «Yulduz» yoki «Halqa» simon ulash mumkin. Kabellarning jami uzunligi necha metrni tashkil qilishi esa, boshqa masaladir.

Adabiyotlarda tarmoq topologiyasi haqida gap yuritilganda, to'rtta bir-biridan farqli tushunchalarni nazarda tutiladi, bu tushunchalar tarmoq arxitekturasining turli bosqichlariga tegishlidir:

- *jismoniy topologiya* — ya'ni kompyuterlarning o'zaro joylashishi va kabellarni o'tkazish sxemasi. Bu ma'noda, masalan, «Passiv yulduz» «Aktiv yulduz» topologiyasidan farq qilmaydi, shuning uchun ko'p hollarda faqat «Yulduz» deb yuritiladi;

- *mantiqiy topologiya* — ya'ni kompyuterlar o'zaro aloqa strukturasi va signalning tarmoqda tarqalish belgilari. Bunday ta'rif topologiyaning ancha to'g'ri ta'rifidir;

- *axborot almashinuvini boshqarish topologiyasi* — bu alohida kompyuterlar o'rtasidagi axborot almashish huquqi, ketma-ketligi va prinsiplari;

- *axborot topologiyasi* — bu tarmoqdan uzatilayotgan axborotlar oqimining yo'nalishidir.

Misol uchun, jismoniy va mantiqiy topologiyali «Shina» tarmog'i axborotlarni uzatish uchun estafeta usulidan foydalanishi mumkin (ya'ni bu halqa ma'nosida) va bir vaqtning o'zida barcha axborotni alohida ajratilgan bir kompyuterdan uzatishi ham mumkin (ya'ni bu yulduz ma'nosida). Mantiqiy topologiyali «Shina» tarmog'i jismoniy topologiyali «Yulduz» (passiv) va «Daraxt» (passiv) ko'rinishiga ham ega bo'lishi mumkin.

Jismoniy, mantiqiy va boshqarish topologiyali har qanday tarmoq axborot topologiyasi ma'nosida yulduz, deb hisoblanishi mumkin, agarda, bir server va bir necha mijoz asosida yig'ilgan tarmoq bo'lsa, faqatgina shu server bilan aloqa qilinadi. Bu holda tarmoqning buzilishga barqarorlik darajasining kamligi haqidagi fikrlar markazdagi buzilishlarning sababi deyish adolatli bo'ladi (bu holda – server).

Xuddi shuningdek, har qanday tarmoq axborot ma'nosida «Shina» topologiyasi, deb atalishi mumkin, agarda, u bir vaqtning o'zida server va shuningdek, mijoz bo'ladigan kompyuterlar yordamida qurilgan bo'lsa. Har qanday boshqa «Shina» hollari kabi, alohida kompyuterlarning buzilishi bunday tarmoqqa kam ta'sir qiladi.

Markaziy hisoblash tarmoqlar topologiyasi haqidagi tahlilni tugatar ekanmiz, ta'kidlab o'tish kerakki, tarmoq turini tanlashda topologiyaning turi asosiy omil bo'la olmaydi. Masalan, tarmoqning standartlik darajasi, axborot almashish tezligi, abonentlar soni, qurilmalarning narxi va tanlangan dasturiy ta'minot muhim omillar bo'la oladi. Lekin boshqa tomondan olib qaraganimizda, ba'zi tarmoqlar turli bosqichda turli topologiyalarini ishlatish imkonini beradi. Endi tanlash bu bobda o'tilgan jami fikr va mulohazalarni hisobga olgan holda butunlay foydalanuvchining zimmasiga tushadi.



NAZORAT SAVOLLARI

1. Mahalliy hisoblash tarmog'i ta'rifini keltiring.
2. Mahalliy tarmoqning boshqa tarmoqlardan farq qiluvchi belgilari nimalardan iborat?
3. Global tarmoq ta'rifi.
4. Server ta'rifini bayon eting.
5. Mijoz ta'rifi qanday?
6. Mahalliy tarmoq texnologiyasi nimadan iborat?
7. Nechta va qanday asosiy topologiyalar mavjud?
8. «Shina» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
9. «Shina» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?
10. «Yulduz» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
11. «Yulduz» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?
12. «Halqa» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
13. «Halqa» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?
14. Boshqa qanday topologiyalarini bilasiz?
15. Topologiya tushunchasining ko'p ma'noliligi nimadan iborat?

2-bob. AXBOROT UZATISH MUHITI

Axborot uzatish muhitni deb, kompyuterlar o‘rtasida axborot almashinuvini ta’minlovchi axborot yo‘llariga (yoki aloqa kanallariga) aytildi. Ko‘pchilik kompyuter tarmoqlarida (ayniqsa, mahalliy tarmoqlarda) simli yoki kabelli aloqa kanallari ishlatiladi, vaholanki, simsiz tarmoqlar ham mavjuddir.

Mahalliy tarmoqlarda ko‘pincha axborotlar ketma-ket kodda uzatiladi, ya’ni bir bit axborot uzatilgandan so‘nggina keyingi bit uzatiladi. Tushunarlik, bunday axborot uzatish parallel kodda axborot uzatishga qaraganda, murakkab va sekin ishlovchi usuldir. Shuni hisobga olish kerakki, tezkor parallel usulda axborot uzatish ulangan kabellar (simlar) sonini uzatilayotgan axborotning razryadlar soniga nisbatan baravar oshadi (masalan, 8-razryadli kodda 8 marotaba axborot yo‘li oshadi). Yuzaki qaraganda kabel kam sarf bo‘ladigandek ko‘rinadi, aslida juda ko‘p sarf bo‘ladi. Tarmoqdagi abonentlar o‘rtasidagi masofa katta bo‘lsa, ishlatiladigan kabelning narxi kompyuter narxi bilan barobar yoki undan ham ko‘p bo‘lishi mumkin. 8, 16 yoki 32 ta kabellarni o‘tkazishga qaraganda, bir dona kabelni o‘tkazish ancha oson. Ta’mirlash, uzilishlarni topish va tiklash ishlari ham arzonga tushadi. Lekin bu hammasi emas.

Kabelning turidan qat’i nazar, axborotni uzoq masofaga uzatish murakkab uzatish va qabul qilish qurilmalarini ishlatishni talab qiladi. Buning uchun axborotni uzatish qismida kuchli signal hosil qilish va axborotni qabul qilish qismida esa, kuchsiz signalni tiklash (detektorlash) kerak. Ketma-ket uzatishda buning uchun faqat bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma talab qilinadi. Parallel axborotni uzatishda uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar soni esa, ishlatiladigan parallel axborotning razryadlar soniga teng bo‘ladi. Shuning uchun uzunligi uncha ko‘p bo‘lmagan (10 metrli) tarmoqni loyihalashda, ko‘pincha, axborotni ketma-ket uzatish usuli tanlanadi.

Axborotni parallel uzatishdagi muhim sharti, bu — har bir bitni uzatishga mo‘ljallangan kabellar uzunligi bir-biriga deyarli teng bo‘lishligidir. Aks holda, turli uzunlikdagi kabellardan o‘tayotgan signallar o‘rtasida qabul qilish qurilmasining kirishida vaqt bo‘yicha siljish hosil bo‘ladi. Buning natijasida tarmoq qisman buzilishi yoki butunlay ishdan chiqishi mumkin. Masalan, 100 Mbit/s axborot uzatish tezligida va bitni uzatish davri 10 ns bo‘lganda vaqt bo‘yicha siljish 5—10 ns.dan oshmasligi lozim. Bunday siljish kattaligi kabellarning uzunlikdagi farqi 1—2 metr bo‘lganda hosil bo‘ladi. Kabel uzunligi 1000 metr bo‘lganda esa, bu kattalik 0,1—0,2 % ni tashkil qiladi. Haqiqatan, ba’zi yuqori tezlikda ishlovchi mahalliy tarmoqlarda 2—4 talik kabel yordamida axborot parallel uzatiladi. Berilgan tezlikni saqlab qolgan holda ancha arzon kabel ishlatish mumkin, lekin kabelning ruxsat etilgan uzunligi bir necha 100 metrdan oshmaydi. Misol tariqasida *Fast Ethernet* tarmoq segmentini *100 BASE-T4* keltirish mumkin.

Kabelsozlik sanoati korxonalarini kabel turlarini ko‘p miqdorda ishlab chiqaradi. Hamma ishlab chiqariladigan kabellarni uch turga bo‘lish mumkin:

- o‘ralgan juft simli kabel (витая пара — *twisted pair*), ular himoyalangan, ya’ni ekranlashtiriladi (экранированные — *shielded twisted pair, stop*) va himoyalanganmagan, ya’ni ekranlashtirilmagan (неэкранированные, *unshielded twisted pair, UTP*);
- koaksial kabellar (*coaxial cable*);
- shisha tolali kabellar (*оптоволоконные кабели — fiber optic*).


Kabelning har bir turi o‘z afzalliliklari va kamchiliklariga ega, shuning uchun kabel turini tanlanganda hal qilinayotgan masalaning xususiyatini, shuningdek, alohida olingan tarmoq xususiyatini va avvaldan mayjud bo‘lgan barcha korxona standartlarining o‘rniga, 1995-yilda qabul qilingan *EIA/TIA 586 (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard)* standarti mavjud bo‘lib, hozirgi vaqtda shu standartdan foydalilanildi.

2.1. O‘ralgan juftlik asosidagi kabellar

O‘ralgan juft simlar hozirgi kunda eng arzon va eng ko‘p tarqalgan kabellarda ishlatiladi. O‘ralgan juftlik asosidagi kabelda ikkita mis sim dielektrik material bilan har biri alohida qoplanib, ular o‘zaro bir-biriga o‘ralgan, bunday juftliklarning bir nechta-

umumiyl dielektrik (plastikli) g'ilofga olingan bo'ladi. U ancha egiluvchan va uni aloqa kanalga yotqizish qulaydir.

Odatda, o'ralgan juftlik kabel tarkibi 2 ta yoki 4 ta juftlikdan iborat bo'ladi (2.1-rasm).



2.1-rasm. O'ralgan juftlik kabeli.

Himoyalanganmagan o'ralgan juftliklar tashqi elektromagnit xalaldan (помеха) sust himoyalangan va shuningdek, sanoat ayg'oqchiligi maqsadida axborotlarni eshitishdan ham himoyalanganmagan. Axborot o'g'irlashning ikki turi ma'lum: ulanish (контактный) va ulanmasdan masofadan turib (бесконтактный). Ulanish orqali axborotni o'g'irlash ikkita ignani kabelga sanchish orqali amalga oshirilsa, ulanmasdan axborotni o'g'irlash esa, kabel tarqatadigan elektromagnit maydonni radio orqali egallash usulidan foydalanib amalga oshiriladi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun kabel himoyalananadi (ekranlanadi). To'qilgan juftlikni (*STP*) ekranlashtirish vaqtida har bir juftlikni ochiq to'qilgan metall simli qobiq (ekran)ning ichiga joylashtiriladi. Bunday konstruksiya kabelning nurlanishini kamaytiradi, tashqi elektromagnit maydon xalaqtlardan va juft simlarning bir-biriga ta'sirini ham kamaytiradi (*crossstalk*, перекрестные наводки — chorraha yo'naliishlar). Tabiiyki, ekranlashtirilgan o'ralgan juftlikning ekranlashtirilmagan juftlikka nisbatan narxi ancha qimmat bo'ladi, ulardan foydalaniqanda maxsus ekranlashtirilgan ulovchi moslamalardan (razyom) foydalanish zarur. Shuning uchun ekranlashtirilmagan o'ralgan juftlikka nisbatan ekranlashtirilgan o'ralgan juftlik kam uchraydi.

Ekranlashtirilmagan o'ralgan juftlikning asosiy afzalligi kabel uchlariga razyomlarni ulashning osonligi va shuningdek, har qanday shikastlanishlarni ta'mirlashning boshqa turdag'i kabelga qaraganda qulaylidir. Qolgan hamma texnik ko'rsatkichlari boshqa turdag'i kabellarga nisbatan yomon. Masalan, signalni uzatishda berilgan so'nish tezligi (kabeldan signal o'tgan sari uning amplitudasining kamayishi) bu kabellarda koaksial kabel ko'rsatkichiga nisbatan katta. Agarda, kam himoyalanganligini ham hisobga olsak, nima

uchun o‘ralgan juftlik kabellarining uzunligi kam bo‘lishi (100 metr atrofida) tushunarlidir. Hozirgi vaqtida o‘ralgan juftliklar 100 Mbit/s tezlikda axborot uzatish uchun ishlatalmoqda va uzatish tezligini 1000 Mbit/s.ga yetkazish ustida ish olib borilmoqda.

Ekranlashtirilmagan o‘ralgan juftli kabellarning (*UPT*) *EIA/TIA 568* standartiga ko‘ra yetti toifasi mavjud:

- *1-toifadagi kabel* — bu oddiy telefon kabeli (o‘ralmagan juft sim) bo‘lib, u orqali faqat tovushni uzatish mumkin, axborotni emas. Bu turdag'i kabel texnik ko‘rsatkichlari katta chekinishlardan iborat (to‘liq qarshiligi, o‘tkazish yo‘lagi, chorraha yo‘nalishi);

- *2-toifadagi kabel* — bu o‘ralgan juftlikdan iborat kabel bo‘lib, axborotni 1 MHz.gacha chastota oralig‘ida uzatish uchun mo‘ljallangan. Kabel chorraha yo‘nalishlar darajasiga testlanmaydi. Hozirgi vaqtida juda kam ishlataladi. *EIA/TIA 568* standarti 1 va 2-toifadagi kabellarni ajratmagan;

- *3-toifadagi kabel* — bu kabel axborotlarni 16 MHz.gacha chastota oraliqda uzatishga mo‘ljallangan, o‘ralgan juftlikdan tashkil topgan bo‘lib, 1 metr uzunlikda ikki sim bir-biriga 9 marotaba o‘ralgan, kabel hamma ko‘rsatkichlar bo‘yicha testlanadi va 100 Om to‘lqin qarshilikka egadir. Mahalliy tarmoqlarga standart tomonidan tavsiya qilingan eng oddiy kabel turi bo‘lib, hozirgi vaqtida ko‘p tarqalgan;

- *4-toifadagi kabel* — bu kabel axborotlarni 20 MHz.gacha chastota oraliqda uzatishga mo‘ljallangan. Kam ishlataladi, chunki ko‘rsatkichlari bo‘yicha 3-toifadagi kabel ko‘rsatkichlaridan kam farqlanadi. Standart 3-toifadagi kabel o‘rniga 5-toifadagi kabeldan foydalanishni tavsiya etadi. 4-toifadagi kabelni hamma texnik ko‘rsatkichi bo‘yicha testlash mumkin va 100 Om to‘lqin qarshilikka ega. *IEEE8025* standartli tarmoqda foydalanish uchun yaratilgan kabeldir;

- *5-toifadagi kabel* — bu hozirgi vaqtida eng mukammal kabel bo‘lib, 100 MHz chastota oralig‘ida axborot uzatishga mo‘ljallangan. O‘ralgan juftliklardan tashkil topgan, 1 metr uzunlikda 27 ta o‘ramdan kam emas (1 futga 8 ta o‘ram). Kabelning hamma ko‘rsatkichlari testlanadi va 100 Om to‘lqin qarshilikka ega. Hozirgi zamon yuqori tezlikda ishlovchi tarmoqlarda, ya’ni *Fast Ethernet* va *TPFDDT* foydalanish tavsiya etiladi. 5-toifadagi kabel 3-toifadagi kabelga nisbatan taxminan 30—40 % qimmat;

- *6-toifadagi kabel* — bu kabelning kelajagi yaxshi bo‘lib, 200 MGs.gacha chastota oralig‘ida axborot uzatadi;

- 7-toifadagi kabel — bu kabelni kelajagi porloq va 600 MHz. gacha chastota oralig‘ida axborot uzatishi mumkin.

EIA/TIA 568 standartiga ko‘ra, texnik ko‘rsatkichi mukammal 3, 4 va 5-toifadagi kabellarning 1 MHz.dan to kabelning maksimal chastota oralig‘ida to‘liq to‘lqin qarshiligi 100 Om +15 % ni tashkil qilishi kerak. Ko‘rinib turibdiki, talablar uncha qattiq emas, to‘lqin qarshilik qiymati 85 dan 115 Om oralig‘ida bo‘lishi mumkin. Shu yerda aytib o‘tish kerakki, ekranlangan o‘ralgan juftlik SPT standart talabiga asosan 150 Om ±15 % bo‘lishi lozim. Kabel va qurilmani impedansini moslash uchun (agarda, ular mos kelmasa), moslovchi transformatorlardan (*Balun*) foydalaniladi. Shuningdek, to‘lqin qarshiligi 100 Om bo‘lgan ekranlangan o‘ralgan juftlik ham uchrab turadi.

Standart qo‘ygan ikkinchi muhim ko‘rsatkich — bu turli chasteotalarda kabel orqali o‘tuvchi signalning eng ko‘p so‘nish ko‘rsatkichidir. 2.1-jadvalda tashqi muhit 20°C bo‘lganda 305 metr masofada 3, 4 va 5-toifadagi kabellarda so‘nish kattaligining chegara qiymati keltirilgan.

2.1-jadval

Chastota, MHz	Maksimal so‘nish, dB		
	3-toifa	4-toifa	5-toifa
0,064	2,8	2,3	2,2
0,256	4,0	3,4	3,2
0,512	5,6	4,6	4,5
0,772	6,8	5,7	5,5
1,0	7,8	6,5	6,3
4,0	17	13	13
8,0	26	19	18
10,0	30	22	20
16,0	40	27	25
20,0	—	31	28
25,0	—	—	32
31,25	—	—	36
62,5	—	—	52
100	—	—	67

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, uncha katta bo‘lmagan uzunlikda ham signal o‘n va yuz marotaba so‘nadi, bu hol esa signalni qabul qiluvchi qurilmalarga qo‘yiladigan talabni oshiradi.

Standart tomonidan yana bir ko‘rsatkich qo‘yilgan – bu kabelning eng yaqin uchidagi chorraha yo‘nalish kattaligi (*NEXT – Near End Crosstalk*). Bu ko‘rsatkich kabel tarkibidagi turli simlarning bir-biriga ta’sirini ko‘rsatadi. 2.2-jadvalda 3, 4 va 5-toifa-dagi kabellarning turli chastotada eng yaqin uchidagi ruxsat etilgan chorraha yo‘nalish kattaliklari keltirilgan.

2.2-jadval

Chastota, MHz	Kabelning yaqin uchidagi chorraha yo‘nalishi, dB		
	3-toifa	4-toifa	5-toifa
0,150	–54	–68	–74
0,772	–43	–58	–64
1,0	–41	–56	–62
4,0	–32	–47	–53
8,0	–28	–42	–48
10,0	–26	–41	–47
16,0	–23	–38	–44
20,0	–	–36	–42
25,0	–	–	–41
31,25	–	–	–40
62,5	–	–	–35
100	–	–	–32

Tabiiyki, yuqori sifatli kabellarning chorraha yo‘nalish kattalik qiymati kam bo‘ladi. Standart, shu jumladan, 4 va 5-toifa kabellar har bir juftligi ishchi sig‘imining ruxsat etilgan kattaligini ham belgilab bergen. Bu kattalik tashqi muhit 20°C, signal chastotasi 1 KHz bo‘lganda 350 metrda (1000 fut) 17 nf.dan katta bo‘lmasligi lozim.

To‘qilgan juftliklarni ulash uchun *RJ-45* turidagi razyomlar (konnektor) ishlataladi, telefonlarda foydalaniladigan (*RJ-11*) razyomga o‘xshash, lekin o‘lchami bo‘yicha biroz katta. *RJ-45* razyomi 8 ta kontaktli bo‘ladi, *RJ-11* esa, 4 ta kontaktga egadir. Kabel razyomga maxsus siquvchi asbob yordamida ulanadi.

Razyomning ignasimon tilla qoplasmalı kontaktlari kabelning har bir simi qoplamasiga sanchiladi, sim qoplamasidan igna o'tib, sim bilan mustahkam va sifatli ulanish hosil qiladi. Shuni hisobga olish kerakki, standart tomonidan kabel uchlarini razyomga ularash uchun 1 sm o'ralgan juft qismini o'ramdan ochish mumkinligi ko'zda tutilgan.

Ko'pincha o'ralgan juftlik axborotlarni faqat bir tomonga uzatish uchun ishlatiladi, ya'ni «Yulduz» yoki «Halqa» topologiya turlarida. «Shina» topologiyali tarmoqlarda, odatda, koaksial kabel turidan foydalaniladi. Shuning uchun o'ralgan juft kabelning ulanmagan uchiga tashqi moslash qurilmasi (terminator) amalda deyarli qo'llanilmaydi.

Kabellar ikki turdag'i tashqi qobiqda ishlab chiqariladi:

- polivinilxloridli qoplasmalı (*PVX, PVC*) kabellar arzon va xona sharoitida ishlatilish uchun mo'ljallangan;
- teflon qoplasmalı kabellar, nisbatan narxi qimmat va tashqi muhitida foydalanish ham mumkin.

PVX qoplama dagi kabellarni yana *non-plenum*, teflon qoplasmalı kabellarni esa, *plenum*, deb ham ataladi. *Plenum* atamasi bu yerda qaysidir partiya rahbariyatining yig'ilishi ma'nosida emas, albatta, tarmoq kabellarni joylashtirilishiga eng qulay joy pol bilan pol ustidagi qo'shimcha pol oralig'i (folshpol) va osma shift bilan shift oralig'idagi bo'shliq tushuniladi. Aytib o'tilganidek, ko'zdan pana joylardan o'tkazishga teflon qoplasmalı kabel qulay bo'lib, u qiyin yonadi (*PVX* kabelga nisbatan), yongan taqdirda ham, o'zidan zaharli gazlarni ko'p chiqarmaydi.

Barcha kabellarning standartda aniq qilib ko'rsatilmagan, lekin tarmoq ish faoliyatiga sezilarli darajada ta'sir qiluvchi yana bir ko'rsatkichi bor, bu kabelda signalning tarqalish tezligidir, ya'ni kabel uzunligiga nisbatan hisoblanganda signalning kechikishi. Kabel ishlab chiqaruvchi korxonalar ba'zi hollarda 1 metrda signalning ushlanish kattaligini ko'rsatadilar va ba'zi hollarda esa, yorug'lik tezligiga nisbatan (*NVP – Nominal Velocity of Propagation*, hujjalarda ko'pincha shu nom bilan ataladi) signalning kabelda tarqalishi tezligini ko'rsatadilar. Bu ikki kattaliklar oddiy ifoda bilan bog'langan:

$$t_3 = I / (3 \cdot 10^{10} \cdot NVP),$$

bu yerda, t_3 — kabelning 1 metr uzunligidagi ushlanishi kattaligi nanosekundda belgilanadi. Masalan, agarda, $NVP=0,65$ (yorug'lik

tezligi 65 %) bo‘lganda, t_3 ushlanish 5,13 ns/m.ga teng bo‘ladi. Hozirgi zamон kabellaridagi kechikish kattaligi ko‘pincha 5 ns/m.dan iborat.

2.3-jadvalda ATsT va *Belden* kabi taniqli firmalarda ishlab chiqariladigan ba’zi kabel turlarining *NVP* kattaligi va 1 metrda kechikish (nanosekundda) qiymati keltirilgan.

2.3-jadval

Ba’zi kabellarning vaqt ko‘rsatkichlari

Firma	Kabel	Kabel toifasi	Qoplama turi	NVP	Ushlanish (nc)
ATsT	1010	3	non-plenum	0,67	4,98
—	1041	4	—	0,70	4,76
—	1061	5	—	0,70	4,76
—	2010	3	plenum	0,70	4,76
—	2041	4	—	0,75	4,44
—	2061	5	—	0,75	4,44
Belden	1229A	3	non-plenum	0,69	4,83
—	1455A	4	—	0,72	4,63
—	1583A	5	—	0,72	4,63
—	1245Ar	3	plenum	0,69	4,83
—	1457A	4	—	0,75	4,44
	1457A	5	—	0,75	4,44


Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, ko‘pgina kabel tarkibidagi o‘ralgan juftliklar har birining qoplamasi alohida rangda bo‘ladi. Bu hol razyomlarni kabel uchlariga ulariga ulash vaqtida, ayniqsa, kabel uchlari boshqa-boshqa xonada bo‘lsa va asboblar yordamida nazorat qilish qiyin holda ularni sezilarli darajada osonlashtiradi.

O‘ralgan juftli kabellarning ekranlashtirilgan turiga *STP IBM* 1-turi misol bo‘la oladi, bu kabel tarkibida *AWG* 22-turli ikkita o‘ralgan juftlik bor. Har bir juftlikning to‘lqin qarshiligi 150 Om.ni tashkil qildi. Bu turdagи kabellarga maxsus razyomlar (*DB-9*) ishlataladi, ular ekranlanmagan o‘ralgan juftliklarda foydalani-ladigan razyomlardan farq qiladi.

2.2. Koaksial kabellar

Koaksial kabel elektr toki o'tkazuvchi kabel bo'lib, tuzilishi 2.2-rasmda ko'rsatilgandek, markaziy mis sim ichki dielektrik qoplasmaga olingan bo'lib, metall sim to'qimaga (ekran) o'ralgan hamda u umumiy tashqi qoplasmaga olingan bo'ladi.

Yaqin vaqtgacha koaksial kabellar eng ko'p tarqalgan kabellar edi, buning sababi yuqori darajada himoyalanganligi (sim to'qimasi — ekran mavjudligi), to'qilgan juftlikka qaraganda, axborotni uzatish tezligi (500 Mbit/s.gacha) yuqoriligi va katta masofalarga uzatish imkoniyati mavjudligi (bir va undan ko'proq kilometrga). Tarmoqdan ruxsat etilmagan axborotni mexanik ulanish orqali olish qiyinligi, shuningdek, u tashqariga sezilarli darajada kam elektromagnit nurlanish tarqatishi. Biroq o'ralgan juftli kabelga nisbatan koaksial kabelni ta'mirlash va yig'ish ishlarini olib borish ancha murakkabdir, narxi ham qimmat (uning bahosi o'ralgan juftli kabellarga nisbatan 1,5—3 barobar yuqoridir). Kabel uchlariga razyomlar o'rnatish ham murakkab ishdir. Shuning uchun bu turdagи kabellarni o'ralgan juftli kabellarga qaraganda kam ishlatiladi.



2.2-rasm. Koaksial kabel.

Koaksial kabellar asosan «Shina» topologiyali tarmoqlarda ishlatiladi. Bu holda kabel uchlariga signalni ichki aksiga qaytishning oldini olish uchun, albatta, terminatorlar o'rnatilishi va bu terminatorlardan faqatgina bittasi yerga ulanishi kerak. Yerga ulanmasa, kabeldagi sim to'qimasi (ekran) tarmoqni tashqi

elektromagnit to'siqlardan himoya qila olmaydi va tashqi muhitga uzatilayotgan axborotning nurlanishini ham kamaytira olmaydi. Lekin kabeldagi sim to'qimani ikki va undan ko'proq joyidan yerga ulangan taqdirda, tarmoqqa ulangan qurilmalar va shuningdek, kompyuterlar ham ishdan chiqarishi mumkin. Terminatorlar, albatta, kabel bilan moslangan bo'lishi shart, ya'ni ular qarshiligi kabelning to'lqin qarshiligiga teng bo'lishi shart. Masalan, agarda 50 Om kabel ishlatilsa, unga mos terminator faqat 50 Om.li bo'lishi kerak.

Koaksial kabellar kamroq «Yulduz» va «Passiv yulduz» topologiyali tarmoqlarda ham foydalaniлади, masalan, *Arcnet* tarmoq'i. Bu holda moslash muammosi keskin soddalashadi, chunki kabelning ochiq qolgan uchlariga tashqi terminatorlar lozim bo'lmay qoladi.

Kabelning to'lqin qarshiligi haqidagi axborot har bir kabel o'ram hujjatida keltiriladi. Ko'pincha lokal tarmoqlarda 50 Om.li (masalan, *RG-62*, *RG-11*) va 93 Om.li kabellar (masalan, *RG-62*) ishlatiladi. Televizion texnikasida ko'p tarqalgan 75 Om.li kabel lokal tarmoqlarda ishlatilmaydi. Umuman, o'rالgan juftli kabellar rusumiga qaraganda koaksial kabellar rusumi ancha kam. Bu turdag'i kabellardan keljakda kam foydalaniлади.

Fast Ethernet tarmog'ida koaksial kabellardan foydalanish rejlashtirilmaganligi ham, albatta, tasodif emas. Lekin ko'pchilik hollarda «Shina» topologiya («Passiv yulduz» emas) juda qulay. Yuqorida aytib o'tilganidek, qo'shimcha qurilma — konsentratordan foydalanishning hojati yo'q.

Koaksial kabellarning asosan ikki turi mavjud:

- ingichka (*thin*) kabel, diametri 0,5 sm atrofida, ancha egiluvchan;
- yo'g'on (*thick*) kabel, diametri 1 sm atrofida, ancha qattiq, bu turdag'i kabelni zamonaviy ingichka kabellar bozordan siqib chiqarmoqda.

Ingichka kabellar kam masofalarga axborot uzatishda yo'g'on kabellarga nisbatan ko'p ishlatiladi, chunki ularda signal so'nishi ko'proq. Lekin ingichka kabel bilan ishlash ancha qulay, har bir kompyuterga tez o'tkazish mumkin. Yo'g'on kabel xona devorlariga bir vaziyatda aniq mahkamlab qo'yishni taqozo qiladi. Ingichka kabelga *BNS* turidagi razyomni ulash qulay va qo'shimcha moslama talab qilinmaydi, lekin yo'g'on kabelga ulanishda qimmat

moslamalardan foydalanishga to‘g‘ri keladi, chunki markaziy mis simga yetish uchun qoplamlarni teshib o‘ta olish hamda himoya sim to‘qima (ekran) bilan ham ulanish lozimdir. Yo‘g‘on kabelning narxi ingichka kabelga nisbatan ikki barobar qimmat. Shu sababli ingichka kabellar ko‘p qo‘llaniladi.

Xuddi o‘ralgan juftli kabellar singari koaksial kabellarda ham tashqi qoplama turi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Xuddi shuningdek, bu vaziyatda ham *non-plenum* (*PVC*) va shuningdek, *plenum* kabellari ishlataladi. Tabiiyki, teflonli kabel polivinilxloridli kabelga nisbatan qimmat. Odatda, qoplama turini uning rangiga qarab ajratish mumkin. (Masalan, *Belden* firmasining *PVC* kabellari uchun sariq rang, teflon qoplama uchun qovoqrang.) Koaksial kabellarda signal tarqalishining ushlanishi ingichka kabel uchun 5 ns/m.ni tashkil qilsa, yo‘g‘on kabel uchun 4,5 ns/m.ni tashkil qiladi.


Hozirgi vaqtida koaksial kabellar eskirib qolgan, deb hisoblanadi va ko‘pchilik hollarda ularni to‘liq o‘ralgan juftli kabellar bilan yoki shisha tolali kabellar bilan almashtirish mumkin. Kabel sistemalari uchun mo‘ljallangan yangi standartlarga endi koaksial kabel turlari ro‘yxati kiritilmagan.

2.3. Shisha tolali kabellar

Shisha tolali kabel — bu yuqorida ko‘rib chiqilgan ikki kabel turlaridan tubdan farqlanuvchi kabel. Bu kabel turida axborot elektr signali ko‘rinishida emas, yorig‘lik ko‘rinishida uzatiladi. Bu turdagि kabelning asosiy elementi shaffof shisha tola bo‘lib, u orqali yorug‘-lik juda katta masofalarga (o‘nlab kilometrgacha) kam (sezilarsiz) so‘nish bilan uzatiladi.

Shisha tolaning tuzilishi juda oddiy bo‘lib, u koaksial elektr kabel tuzilishiga o‘xshash (2.3-rasm). Faqat markaziy mis sim o‘rniga bu kabel turida ingichka (diametri 1—10 mkm atrofida) shisha tola ishlatalgan, ichki himoya qoplama o‘rniga esa, yorug‘likni shisha tola tashqarisiga tarqatmaydigan shisha yoki plastik qoplamadan foydalanilgan.

Bu holda biz ikki modda chegarasidan har xil sinish koef-fitsiyentli to‘liq ichki qaytish holatiga ega bo‘lamiz (shisha qoplamaning sinish koeffitsiyenti markaziy tolaning sinish koef-fitsiyentiga nisbatan ancha kam). Kabelda sim to‘qima yo‘q, chunki tashqi elektromagnit to‘sqliardan himoya kerak emas. Ammo ba’zi



2.3-rasm. Shisha tolali kabelning tuzilishi.

hollarda tashqi mexanik ta'sirdan saqlash uchun sim to'qima bilan o'raladi. Bunday kabelni ba'zi holda yuqori darajada himoyalangan (броневой) deb ham ataladi, u simli to'qima ichida bir necha shisha tolali kabellardan tashkil topgan hamda umumiy *PVX* qoplamaga olingan bo'lishi mumkin.

Shisha tolali kabel to'siqlardan himoyalanish va uzatilayotgan axborotning sir bo'lib qolish ko'rsatkichlari yuqori darajaga egaligi bilan ajralib turadi. Hech qanday tashqi elektromagnit to'siq nurli signalni o'zgartira olmaydi, signalning o'zi esa, hech qanday elektromagnit nurlanish hosil qilmaydi. Tarmoqdan ruxsat etilmagan axborotni olish uchun kabelga mexanik ulanish amalda mumkin emas, chunki bunday ulanish tufayli kabelning butunligi buzilib, ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Nazariy jihatdan bunday kabelning signal o'tkazish yo'lagi 10^{12} Hz.gacha yetadi, boshqa turdag'i elektr kabellarga qaraganda, bu juda ham yuqori ko'rsatkich. Shisha tolali kabel narxi yil sayin arzonlashib, hozirgi vaqtida taxminan ingichka koaksial kabel narxi bilan tenglashib qolgan. Biroq, bu holda maxsus qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmalardan foydalanish kerak. Bu qurilmalar yorug'lik signalini elektr signaliga va teskariga o'zgartirib berish uchun xizmat qiladi. Bunday qurilmalar tarmoq narxini sezilarli darajada oshirib yuboradi.

Mahalliy tarmoqlarda foydalaniladigan chastotada shisha toladagi signalning so'nishi, odatda, taxminan 5 dB/km.ni tashkil qiladi, past chastotali elektr kabel ko'rsatkichiga to'g'ri keladi. Shisha tolali kabela signalni kabel orqali uzatish chastotasi oshishi bilan signalning so'nishi juda kam bo'ladi. Yuqori chastotada (ayniqsa, 200 MGs. dan yuqori) uning ustunligi shubhasiz va hech qaysi elektr kabel turi raqobat qila olmaydi.

Lekin shisha tolali kabelning ham ba'zi bir kamchiligi mavjud. Ulardan eng asosiysi — yig'ish (montaj) ishlarining murakkabligi. Razyomlarni o'rnatishni mikron aniqlikda amalga oshirish lozim, shisha tolani uzish aniqligi va uzilgan yuzani shaffoflash aniqligidan razyomdagi signalning so'nish ko'rsatkichiga o'ta bog'liq. Razyomlarni o'rnatish uchun kavsharlanadi (свапка) yoki maxsus gel yordamida yopishtiriladi. Gelning yorig'lik sinish koeffitsiyenti shisha tolaning yorig'lik sinish koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Har qanday holatda ham bu ishlarни amalga oshirish uchun maxsus moslamalar va yuqori malakali mutaxassislar kerak. Shuning uchun shisha tolali kabellar turli uzunlikda va uchlariga kerakli turdag'i razyom o'matilgan holda savdoga chiqariladi.

Shisha tolali kabellarda signalni ikkinchi yo'nalishga ayirish imkonи bo'lsa ham (buning uchun maxsus 2—8 kanallarga taqsimlovchi moslamalar ishlab chiqariladi), odatda, bu kabellarni bir tomona axborot uzatish uchun ishlatiladi. Ya'ni bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma oralig'ida. Har qanday taqsimlanish, oqibatda yorug'lik signalini ilojsiz so'nishga olib keladi va agarda, ko'p kanalga taqsimlanilsa, u holda yorug'lik tarmoq oxirigacha yetib bormasligi ham mumkin.

Elektr kabeliga qaraganda, shisha tolali kabelning mustahkamligi va egiluvchanligi kam (ruxsat etilgan egilish radiusi 10—20 sm atrofini tashkil etadi). Ionlashgan nurlanish ham unga tez ta'sir qiladi, chunki shisha tola shaffofligi kamayib, signalning so'nishi oshib boradi. Haroratning keskin o'zgarishiga ham sezgir, sababi, bunday o'zgarish ta'sirida shisha tola darz ketishi mumkin. Hozirgi vaqtida radiatsiyaga chidamli shishadan optik kabellar ishlab chiqarilmoqda, tabiiyki, ularning narxi qimmatdir. Shisha tolali kabellar, shuningdek, mexanik ta'sirga ham sezgir (urilish, ultratovush) bu holatni mikrofon effekti, deb ham yuritiladi. Bu ta'sirni kamaytirish uchun yumshoq tovush yutuvchi qobiqdan foydalaniladi.

Shisha tolali kabellarni faqat «Yulduz» va «Halqa» topologiyalarda qo'llaniladi. Bu holda hech qanday moslash va yerga ulash

muammosi mavjud emas. Kabel tarmoq kompyuterlarini ideal ravishda galvanik ayirish holatini ta'minlaydi. Ehtimol kelajakda kabellarning bu turi elektr kabellarni siqib chiqaradi yoki ko'p qismini siqib chiqaradi. Qit'amizda mis zaxiralari kamayib borayapti, lekin shisha ishlab chiqarish uchun xomashyo esa, zaruridan ortiq.

Shisha tolali kabellarning ikki turi mavjud:

- ko'p modli yoki multimodli kabel, ancha arzon, lekin sifati past;
- bir modli kabel, narxi ancha qimmat, lekin yaxshi texnik ko'rsatkichlarga ega.

Bu tur kabellarning asosiy farqi shuki, ularda yorug'lik nuri turli tartibda o'tadi. Bir modli kabellarda hamma nur bir xil yo'ldan o'tish natijasida ularning hammasi qabul qilish qurilmasiga bir vaqtda yetib keladi va signalning tuzilishi o'zgarmaydi. Bir modli kabelning markaziy tola diametri 1,3 mkm atrofida bo'lib, faqat 1,3 mkm to'lqin uzunligidagi yorug'likni uzatadi. Shuningdek, dispersiya va signalning so'nishi sezilarsiz darajadadir, bu esa, ko'p modli kabeldan ko'ra, ancha uzoq masofaga signal uzatish imkonini beradi. Bir modli kabellar uchun lazerli uzatish va qabul qilish qurilmalaridan foydalaniladi. Bu qurilmalarda faqat talab qilinadigan to'lqin uzunligidagi yorug'lik ishlatiladi. Bunday uzatish va qabul qilish qurilmalari hozirda nisbatan qimmat va ko'p ishlatishga chidamsiz. Kelajakda bir modli kabellar o'zining juda yaxshi ko'rsatkichlari uchun asosiy kabel bo'lib qolsa kerak.

Ko'p modli kabelda yorug'lik nurlarining yo'llari sezilarli darajada farq qilgani uchun kabelning qabul qilish tomonida signal ko'rinishi o'zgaradi. Markaziy tola diametri 62,5 mkm, tashqi qoplama diametri esa, 125 mkm (bu ba'zida 62,5/125 ko'rinishda belgilanadi). Uzatish uchun lazer emas, oddiy yorug'lik diodi (svetodiod) ishlatiladi, bu esa, uzatish va qabul qilish qurilmasi narxini arzonlashtiradi hamda xizmat vaqtini bir modli kabelga nisbatan oshiradi. Ko'p modli kabelda yorug'likning to'lqin uzunligi 0,85 mkm. ga teng. Kabelning ruxsat etilgan uzunligi 2—5 km oralig'ida bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'p modli kabel turi shisha tolali kabellar turining asosiysi, chunki ular arzon va topish ham oson.

Shisha tolali kabellarda signal tarqalishining ushlanishi elektr kabellardagi ushlanishdan ko'p farq qilmaydi. Ko'p tarqalgan kabellarda ushlanish kattaligi 4—5 ns/m atrofidagi qiymatni tashkil qiladi.

2.4. Kabelsiz aloqa

Kompyuter tarmoqlarida ba’zi hollarda kabel orqali ularash o‘rniga kabelsiz kanallardan ham foydalaniлади. Ularning asosiy afzalligi shundan iboratki, hech qanday kabel yotqizishga hojat qolmaydi. Demak, devorlarni teshishga, kabellarni mahkamlashga, folshpol ostidan o‘tkazishga yoki osma shipdan va shamollatish yo‘llaridan kabellarni o‘tkazishning keragi yo‘q. Shuningdek, kabelning uzilgan joyini qidirish va ularashga ham hojat qolmaydi. Yana kompyuterlarni bemalol xonada yoki bino bo‘ylab ko‘chirish mumkin, chunki kompyuter kabellar bilan bog‘lanmagan.

Radiokanal — bu usulda axborot uzatish uchun radio to‘lqinlaridan foydalaniлади, shuning uchun bu usulda aloqa yuzlab va hatto, minglab kilometrga uzatiladi. Axborot o‘tkazish tezligi sekundiga o‘nlab megabitgacha yetishi mumkin (bu holda tanlangan to‘lqin uzunligi va kodlash usuliga bog‘liq). Mahalliy tarmoqlarda radiokanalidan foydalanslik sabablari quyidagilar: uzatish va qabul qilish qurilmalari qimmat, shovqindan saqlanish darajasi past, axborotni uzatish vaqtida sir saqlash butkul ta’minlanmagan va mustahkamlik darajasi past.

Lekin global tarmoqlar uchun radiokanal ko‘pincha yagona vosita bo‘lib qoladi, chunki (спутник— ретранслятор) signalni tiklash sputnigi yordamida axborotlarni butun dunyoga uzatishni ta’minalash nisbatan oddiydir. Uzoqda joylashgan bir necha mahalliy tarmoqlarni o‘zaro ulab, bir butun tarmoq hosil qilish uchun ham radiokanalidan foydalaniлади. Axborotni radio uzatish turining bir necha standarti mavjud. Ularning ikki turiga to‘xtalib o‘tamiz:

- tor spektorda (yoki bir chastotali uzatish) uzatish 46500 m^2 maydonni qamrashga mo‘ljallangan. Bu holdagi radiosignal metall va temir-beton to‘siquidan o‘ta olmaydi, shuning uchun bir bino hududida ham aloqa o‘rnatishda jiddiy muammo hosil bo‘lishi mumkin. Aloqa bu holda nisbatan sekin amalga oshadi ($4,8 \text{ Mbit/s}$ atrofida);
- bir chastotali uzatishning kamchiligini yengish uchun tarqalgan spektorda qandaydir chastota yo‘lagini kanallarga bo‘lib ishlatalish taklif qilinadi. Tarmoq abonentlarining hammasi ma’lum vaqt oralig‘ida baravar (sinxron ravishda) keyingi kanalga o‘tadilar. Maxfiylikni saqlash uchun maxsus kodlashtirilgan axborot ishlataladi. Bunday uzatish tezligi unchalik yuqori emas 2 Mbit/s .dan

oshmaydi, abonentlar orasidagi masofa 3,2 km (ochiq maydonda) va bino ichkarisida 120 metrdan ko‘p emas.

Keltirilgan turlardan boshqa radiokanallar ham mavjuddir, masalan, uyali tarmoq, xuddi uyali telefon tarmoq tamoyillari kabi (ular maydonda teng taqsimlangan signalni qayta tiklash qurilmalaridan foydalanadilar), shuningdek, mikroto‘lqin tarmoq‘ida tor yo‘naltirilgan uzatishni yerdagi qurilmalar o‘rtasida yoki sputnik va yerdagi stansiyalar oralig‘ida qo‘llaniladi.

Infraqizil kanal ham simlarsiz axborot uzatishni ta’minlaydi, chunki aloqa uchun infraqizil nurlanish ishlataladi (televizorlarning masofadan boshqarish qurilmasi kabi). Radiokanalga qaraganda, ularning asosiy afzalligi elektromagnit to‘sinqlarga sezgir emas, bu xususiyati sanoat korxonalarda ishlatish imkonini beradi. Bu holatda haqiqatan uzatish quvvati yuqori bo‘lishi talab qilinadi, sababi boshqa hech qanday issiqlik nurlanish (infracizil) manbalari ta’sir qilmasligi uchun. Infracizil aloqa havoda chang miqdori ko‘p bo‘lgan sharoitda ham yomon ishlaydi.

Infracizil kanal bo‘ylab axborot uzatishning chegara qiymati 5—10 Mbit/s.dan oshmaydi. Axborotni sir tutish imkoniyati ham radiokanal holatidek yo‘q. Radiokanal kabi uzatish va qabul qilish qurilmalari nisbatan qimmat. Bu sanab o‘tilgan kamchiliklar tufayli infraqizil kanalidan kam foydalanadilar. Infracizil kanal ikki guruhga bo‘linadi:

- ko‘rish masofasidagi kanallar, bularda aloqa nur orqali amalga oshiriladi. Nur uzatish qurilmasidan to‘g‘ri qabul qilish qurilmasiga yo‘naltiriladi. Bu holda aloqa tarmoq kompyuterlari o‘rtasida to‘sinq bo‘limgan holdagina amalga oshadi. Ko‘rish masofasidagi kanalning axborot uzatish masofasi bir necha kilometrga yetadi;

- tarqalgan nurlanishdagi kanallar, bu turdag‘i kanal pol, shift, devor va boshqa to‘sqidan qaytgan signallarda ishlaydi. To‘sinqlar bu holda qo‘rinchli emas, lekin aloqa faqat bir bino chegarasida amalga oshadi.

Tabiiyki, mavjud simsiz aloqa kanallari «Shina» topologiyasiga to‘g‘ri keladi, sababi axborot hamma abonentlarga bir vaqtning o‘zida uzatiladi. Lekin tor yo‘naltirilgan axborot uzatishni tashkil qilingan taqdirda xohlangan topologiya («Halqa», «Yulduz» va boshq.) uchun radiokanalni va xuddi shuningdek, infraqizil kanalni tatbiq qilish mumkin.

2.5. Aloqa yo'llarining texnologik ko'rsatkichlarini moslash

Har qanday elektr aloqa yo'llari maxsus chora ko'rlishini talab qiladi, bu choralarsiz axborotlarni bexato uzatib bo'lmashidan tashqari, tarmoq butunlay o'z vazifasini bajara olmaydi. Shisha tolali kabellar bu kabi muammolarni o'z-o'zidan hal qiladi.



Moslash — bu elektr aloqa yo'li signallarini uzun masofaga me'yorida, aks sadosiz va o'zgartirmasdan yetkazash uchun ishlatiladigan tadbir. Moslash prinsipi ancha sodda: kabel uchlariga moslovchi qarshilik (terminator) o'rnatish kerak, bu qarshilikning kattaligi ishlatilayotgan kabelning to'lqin qarshiligidagi teng bo'lishi shart.

To'lqin qarshilik — bu kabel turining ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, faqat uning tuzilish ko'rsatkichlari, ya'ni kesim yuzasi, o'tkazgich shakli va soni, qalinligi hamda himoyalovchi dielektrik materialga bog'liq. Kabel to'lqin qarshiligining qiymati kabel hujjatlarida keltirilgan bo'ladi va u, odatda, koaksial kabel uchun 50—100 Om. ni, to'qilgan juftlik yoki ko'p simli yassi kabel uchun 100—150 Om. ni tashkil qiladi. To'liq qarshilikning aniq ko'rsatkichini kabel orqali o'tkazilayotgan impuls ko'rinishining o'zgarishiga qarab ossillograf va impuls generatorlari yordamida oson o'lchash mumkun. Odatda, moslovchi qarshilikning qiymati u yoki bu tomonga 5—10 % dan ko'p o'zgarmasligi talab qilinadi.

Agarda, moslovchi qarshilik R_h kabelining to'lqin qarshiligidan R_T kam bo'lganda, uzatilayotgan to'g'ri burchakli impulsning fronti kabelning qabul qilish uchida cho'zilgan bo'ladi, agarda R_h katta R_B dan bo'lsa, u holda impuls frontida tebranish jarayoni bo'ladi (2.4-rasm).

Shuni aytish kerakki, tarmoq adapterlari, ularning qabul qilish va uzatish qurilmalari oldindan maxsus hisoblashlar orqali biron-bir kabel turiga (uning to'lqin qarshiligidagi) moslab ishlab chiqariladi. Shuning uchun kabel uchlarida, hatto ideal moslashgan to'lqin qarshiliklari sezilarli darajada standartdagidan farq qilgan tarmoq ishlamasligi yoki ishlasa ham tez-tez buzilishi mumkin.


Bu yerda shuni ham eslab o'tish lozimki, tomonlari (frontlari) yotiq signal uzun elektr kabelidan tomonlari tik bo'lgan signalga qaraganda yaxshi uzatiladi (2.5-rasm). Bu hol har xil chastotada so'nish kattaliklari farqiga bog'liq (katta chastotalar ko'proq so'nadi). Sinusoidal ko'rinishidagi signal, ko'rinishi eng kam o'zgaradi,




2.4-rasm. Elektr kabellar orqali signallarni uzatish.

bunday signalning amplitudasi kamayadi, xolos. Shuning uchun uzatish sifatini yaxshilashga trapetsiyasimon yoki ko‘rinish jihatidan sinusning yarim to‘lqiniga o‘xshash qo‘ng‘iroq ko‘rinishidagi im-pulslar ishlataladi (2.6-rasm). Buning uchun sun’iy ravishda tomonlari tortiladi.

Himoyalash (ekranlash) kabelga tashqi elektromagnit maydonlarning ta’sirini kamaytirishga ishlataladi. Himoyalash qobig‘i mis sim yoki alumin sim bo‘lishi mumkin (ingichka to‘qilgan mis sim yoki yupqa zar qog‘oz ko‘rinishida), kabel similari bunday qoplamaga o‘raladi. Himoya qobig‘i o‘z vazifasini bajarishi uchun, albatta,



2.5-rasm. Elektr kabellarida signallarning so‘nishi.




2.6-rasm. Trapetsiya va qo‘ng‘iroqsimon impulslar.

yerga ulanishi kerak, bu holda unga yo‘naltirilgan toklar yerga oqib o‘tadi. Ekran kabel narxini sezilarli qimmatlashtirsa ham, mexanik mustahkamligini oshiradi.

Yo‘naltirilgan to‘sirlar ta’sirini himoya qobig‘isiz ham kamaytirish mumkin, agarda, signalni differensial uzatilsa (2.7-rasm).

Bu usulda signal uzatish ikki sim orqali amalga oshiriladi (har ikki simdan signal uzatiladi). Uzatuvchi qurilma signalga teskari signal hosil qiladi, qabul qiluvchi qurilma esa har ikki simdagagi signallar farqiga e’tibor qiladi. Kabel to‘lqin qarshilik qiymatining yarmiga moslovchi qurilmaning qiymatiga tengligi moslash sharti bo‘lib hisoblanadi. Agarda, har ikki sim bir xil uzunlikda bo‘lib, bir kabel tarkibida bo‘lsa, bu holda to‘siq har ikki simga bir xil ta’sir qiladi, natijada, simlar o‘rtasidagi farqli signal amalda o‘zgarmaydi. To‘qilgan juftli kabellarda xuddi shunday differensial uzatishdan foydalaniladi. Lekin ekranlash bu holda ham to‘sirlarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.

Galvanik ajratish — elektr kabellar ishlatilganda, kompyuterlarni tarmoqdan galvanik ajratish juda ham zarur. Sababi, elektr kabellarda (signal o‘tuvchi sim va shuningdek, ekranda), nafaqat,




2.7-rasm. O‘ralgan juftlikdan signalni differensial uzatish.

axborot signallari, shuningdek, tekislovchi tok, deb ataluvchi, kompyuterlarni ideal yerga ulab bo‘lmasligi natijasida hosil bo‘luvchi tok ham oqib o‘tishi mumkin. Kompyuter yerga ulanmagan vaqtida, uning g‘ilofida 110 V o‘zgaruvchan tok atrofida yo‘naltirilgan potensiyal hosil bo‘ladi (kompyuterga ulangan elektr manba qiyamatining yarmiga teng). Agarda, bir qo‘lingiz bilan kompyuter g‘ilofini va ikkinchi qo‘lingiz bilan isitish sistemasini yoki yerga ulangan biror qurilmani ushlasmangiz bu potensialni o‘zingizda his qilishingiz mumkin.

Agarda, kompyuterni alohida ishlatsangiz (masalan, uyda), yerga ulanmaslik kompyuterning ish faoliyatiga jiddiy ta’sir qilmaydi. Haqiqatan ba’zi vaqtda kompyuterda nosozliklar ro‘y berishi mumkin. Lekin bir-biridan uzoqda joylashgan bir necha kompyuterlarni elektr kabeli yordamida ulangan taqdirda, yerga ulash jiddiy muammoga aylanadi. O‘zaro ulangan kompyuterlardan biri yerga ulangan va ikkinchisi yerga ulanmagan bo‘lsa, bu holda ulardan biri yoki har ikkisi ham ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun kompyuterlarning hammasini, albatta, yerga ulash zarur. Uch kontaktli vilka hamda rozetka ishlatalib va ularda nol simi bo‘lgan taqdirda yerga ulash avtomatik ravishda amalga oshirilgan bo‘ladi. Ikki kontaktli vilka va rozetka ishlatsa, yerga ulash uchun alohida qalin diametrli sim bilan yerga ulash choralarini tashkil qilish kerak. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, elektr tarmog‘i uch fazali bo‘lsa, hamma kompyuterlarni elektr energiyasi bilan ta’minlashni bir fazadan amalga oshirish kerak.

Kompyuterlar ulanadigan «yer», odatda, ideal holatdan uzoq bo‘lishi bilan muammo yana murakkablashadi. Ideal holatda kompyuterni yerga ulaydigan simlari bir nuqtaga kelib, qisqa enli, yerga ma’lum chuqurlikda yotqizilgan shina, qalin sim bilan ulanishi kerak. Bunday holat faqat kompyuterlar tarqoq bo‘lмаган yer shinalari talabga muvofiq bajarilgan vaziyatda amalga oshirilishi mumkin.


Odatda, yerga ulash shinalarining uzunligi katta bo‘lishi natijasida ulardan yig‘iladigan toklar ularning turli nuqtalarida sezilarli potensiallar farqini hosil qildi. Ayniqsa, bu farq shinaga kuchli va yuqori chastotali energiya iste’molchisi ulangan taqdirda katta bo‘ladi. Shuning uchun, hatto bitta shinaning turli nuqtalariga ulangan kompyuterlar o‘z g‘iloflarida turli kattaliklardagi potensiallarga ega bo‘ladilar (2.8-rasm). Natijada, kompyuterlar ulangan elektr kabeli orqali tekislovchi tok (o‘zgaruvchan yuqori chastota qismli) oqadi.



2.8-rasm. Galvanik ajratish bo‘lmagan holda to‘g‘rilovchi tok.

Kompyuterlar turli «yer» shinalariga ulanganida vaziyat yomonlashadi. Bu holda tekislovchi tok qiymati bir necha Amperga yetishi mumkin. Tushunarlikni, bunday tok kompyuterning kam signalli qismlariga juda xavfli. Barcha holda ham tekislovchi tok uzatilayotgan signalga jiddiy ta’sir qiladi, ba’zan uni to‘liq yo‘q qila oladi. Hatto signal ekran ishtirokisiz simsiz uzatilgan taqdirda (masalan, ekranga olingan ikki sim orqali) ham, tekislovchi tokning induktiv ta’siri ostida axborot uzatishga xalaqit beradi. Shuning uchun ham ekran har doim faqat birgina — yagona nuqtadan yerga ularishi kerak.

Kompyuterlarni o‘quvli elektr kabeli bilan ulash, albatta, quyidagi tadbirlarni amalga oshirishdan iborat bo‘lishi kerak (2.9-rasm):



2.9-rasm. Kompyuterlarni tarmoqqa to‘g‘ri ulash (galvanik ajratishni shartli ravishda to‘rtburchak shaklida ko‘rsatilgan).

- kabel uchlarini sozlash;
- tarmoqdan kompyuterlarni galvanik ajratish (odatda, har bir tarmoq adapteri tarkibida transformatorli galvanik ajratish mavjud);
- har bir kompyuterni yerga ulash;
- ekranning (agarda u mavjud bo'lsa) faqat bir nuqtasidan yerga ulash.


Bu sanab o'tilgan tadbirlarning birortasini chetlab o'tishning mutaxassis uchun hojati yo'q, albatta. Masalan, tarmoq adapterlarni galvanik ajratish, odatda, (ruxsat etilgan himoya kuchlanishi faqat 100 V hisoblanadi) biror kompyuter yerga ulanmagan holda uning adapterini osongina ishdan chiqaradi.

Ta'kidlab o'tish kerakki, koaksial kabelni ulash uchun, odatda, metall qoplamali razyomlar ishlatiladi. Bu g'ilof na kompyuter g'ilofi bilan va na «yer» bilan ulanishi kerak emas. Tarmoq kabel ekranini kompyuter g'ilofi orqali yerga ulashni amalga oshirmsandan, alohida maxsus sim bilan amalga oshirish kerak, bu esa yuqori ishonchlikni ta'minlaydi.

Ekransiz o'ralgan juftli kabellarga mo'ljallangan razyomlarning *RJ-45* plastmassa g'iloflari bu muammoni hal qiladi. Ekranni bir nuqtasidan ulanganda, u asosi yerga ulangan antenna (shtirevoy antenna) bo'lib qoladi va bir necha chastotalarda yuqori chastotali to'siqlarni kuchaytirishi mumkin. Bu antenna xususiyatini kamaytirish uchun yuqori chastota bo'yiga ko'p nuqtali yerga ulashdan foydalaniлади, ya'ni ekran bir nuqtasidan «yer»ga ulanadi va boshqa nuqtalarda yuqori voltli keramik kondensatorlar orqali ulanadi. Oddiy holda kabel ekranining bir uchi to'g'ri yer bilan ulansa, ikkinchi uchi esa, sig'im orqali yerga ulanadi.

2.6. Axborotlarni kodlashtirish

Tarmoqdan uzatilayotgan axborotni kodlashning axborot uzatishning maksimal ruksat etilgan tezligiga va ishlatilgan uzatish muhitining o'tkazish qobiliyatiga to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor. Masalan, bir kabeldan o'tayotgan turli kodlarda uzatilayotgan axborotning ruksat etilgan chegara tezligi ikki barobar farq qilishi mumkin. Tanlangan kod tarmoq qurilmalarining murakkabligi va axborot uzatish ishonchligiga bog'liq. Mahalliy tarmoqlarda foydalaniладиган ба'зи kodlar 2.10-rasmida keltirilgan. Bu kodlarning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz.




2.10-rasm. Axborot uzatishda ko‘p ishlataladigan kodlar.

NRZ kodi (Non Return to Zero — без возврата к нулю — nol holatga qaytmaslik) — bu oddiy kod odatdagи raqamli signaldan iborat (qutblari teskari o‘zgargan yoki bir va nolga teng qiymatlar o‘zgargan bo‘lishi mumkin). NRZ kodining muhim afzalliklariga uning oddiy hosil qilinishi (boshlang‘ich signalni uzatish tomonda kodlash va qabul qilishda dedektorlash kerak emas), shuningdek, boshqa kodlar orasida aloqa yo‘lidan eng kam tezlikda o‘tishi kiradi.

Misol uchun tarmoqda signalning eng ko‘p o‘zgarish holati, bu — 1 bilan 0 ga 1010 o‘zgarib turish holati, ya’ni 1010101010.... ketma-ketlik, shuning uchun 10 Mbit/s (bir bit davri 100 ns) tezlikda uzatilishi amalga oshirilganda, signalning chastotasi va shuningdek, aloqa yo‘lining talab etilgan o‘tkazish imkoniyati $1/200 \text{ ns} = 5 \text{ MHz}$. ni tashkil etadi (2.11-rasm).


NRZ kodining eng katta kamchiligi — bu uzun blokli (paket) axborotni qabul qilish qurilmasi tomonidan olinayotgan vaqtida



2.11-rasm. NRZ kodida kerakli o‘tkazish imkoniyati va uzatish tezligi.

sinxronlash yo‘q bo‘lib qolish ehtimoli borligi. Qabul qilish qurilmasi qabul qilish vaqtini faqat paketning birinchi (start) bitiga bog‘lay oladi, paketni qabul qilish davrida u faqat ichki takt chegaralaridan foydalanishga majbur. Agarda, qabul qiluvchi qurilma soati uzatish qurilma soatidan u yoki bu tomonga farq qilsa, paketni qabul vaqtining oxiriga borib vaqt bo‘yicha surilish bir, hatto, bir necha bitning davriga teng bo‘lib qolishi mumkin, natijada, uzatilayotgan axborotning kichik bir qismi yo‘qoladi.

Paketning uzunligi 10000 bit bo‘lganda ruxsat etilgan soatlar farqi, hatto kabeldan uzatilayotgan signal ko‘rinishi ideal bo‘lgan taqdirda ham 0,01 % ni tashkil qiladi. Sinxronlash yo‘qolishining oldini olish uchun, ikkinchi aloqa yo‘lini, sinxronlash yo‘lini sinxronlash signali uchun o‘tqazish kerak bo‘ladi (2.12-rasm). Lekin u holda ikki hissa ko‘p kabel ishlataladi, shuningdek, uzatish va qabul qilish qurilmalar soni ham ikki baravar oshadi. Abonentlar soni ko‘p bo‘lib, tarmoq uzunligi katta bo‘lsa, keltirilgan usul qulay bo‘lmay qolishi mumkin.



2.12-rasm. NRZ kodida sinxrosignal yordamida axborotlarni uzatish.


Shuning uchun *NRZ* kodi faqat qisqa paket bilan uzatishda foydalilanadi (odatda, 1 Kbit.gacha). Kompyuterning ketma-ket portida *RS232-C* standartida *NRZ* kodini ishlatalish ko‘p tarqalgan. Axborot uzatishni boshlash (старт) va to‘xtatish (стоп) bitlari bilan baytlab (8 bitlab) olib boriladi.

RZ kodi (*Return to Zero* — с возвратом к нулю — nolga qaytish bilan) — bu uch holatlari kod, bunday nomni olish sababi, signalning natijali holatidan so‘ng uzatilayotgan axborot bitining birinchi yarmida qandaydir «nol» holatiga qaytish ro‘y beradi (masalan, nol potensialga). Bu holatga o‘tish har bir bitning o‘tasida ro‘y beradi. Shunday qilib, bit oraliq‘ining birinchi yarmida mantiqiy nolga musbat impuls to‘g‘ri keladi, mantiqiy birga manfiy (yoki teskari).

RZ kodining xususiyatlari shundan iboratki, bit markazida har doim bir holatdan ikkinchi holatga o‘tish bor (musbat yoki manfiy), demak, bu koddan qabul qilish qurilmasi sinxronlash impulsini ajrata oladi. Bu holda vaqt bo‘yicha moslashda xuddi *NRZ* kodidagi kabi nafaqat paket boshlanishida, balki har bir alohida olingan bitga moslash mumkin. Shuning uchun paketning uzunligidan qat‘i nazar, sinxronlash yo‘q bo‘lib qolish holati bo‘lmaydi. O‘zida to‘xtatish (стоп) biti bor bu kodlarga o‘zini o‘zi sinxronlovchi kodlar, deb nom berilgan.

RZ kodining kamchiligi shundan iboratki, uning uchun *NRZ* kodiga nisbatan kanalni o‘tkazish oralig‘i ikki hissa ko‘p talab qilinadi (chunki bir bit axborotga kuchlanishning ikki o‘zgarish holati to‘g‘ri keladi). Masalan, 10 Mbit/s tezlikda axborot o‘tkazishi uchun aloqa yo‘lining talab qilinadigan o‘tkazish qobiliyati 10 MHz bo‘lishi kerak, *NRZ* kodidagi 5 MHz kabi emas.

RZ kodi, nafaqat, elektr kabel asosli tarmoqlarda, balki shisha tolali tarmoqlarda ham ishlatiladi. Optik tolali kabellarda manfiy va musbat signallar bo‘limgani uchun, ularda uch holat ishlatiladi: yorig‘lik yo‘q holat, «o‘rta» yorug‘lik, «kuchli» yorug‘lik. Bu juda qulay, hatto axborot uzatish yo‘q bo‘lgan taqdirda ham yorug‘lik baribar mavjud, bu holat yordamida shisha tolali aloqa yo‘li qo‘sishma tadbihsiz ishga yaroqliligi oson aniqlanadi (2.13-rasm).



2.13-rasm. *RZ* kodini shisha tolali aloqalarda ishlatish.

Manchester II kodi yoki *Manchester* kodi mahalliy tarmoqlarda eng ko‘p tarqalgan kod. U shuningdek, o‘z-o‘zini sinxronlovchi kodlarga kiradi, lekin *RZ* kodidan farqi uch holat emas, faqat ikki holatga egadir, bu holat to‘siqlardan himoyalashga qulaylik yaratadi. Mantiqiy nolga bir o‘rtasidagi musbat o‘tish to‘g‘ri keladi. Ya’ni bitning birinchi yarmi pastki holatga, ikkinchi yarmi yuqori holatga to‘g‘ri keladi (2.10-rasm). Mantiqiy birga bit markazidagi manfiy o‘tish to‘g‘ri keladi (yoki teskarisi).

Bit markazida, albatta, o‘tish holatining mavjudligi *Manchester II* kodini qabul qiluvchi qurilma kelayotgan signal tarkibidan osongina sinxronlovchi signalni ajratib olish imkonini beradi. Bu esa, uzatilayotgan axborotni xohlagan uzunlikdagi paketda, bitlarni yo‘qotmasdan uzatishga imkon beradi. Qabul qilish va uzatish qurilmalar soatidagi farqning ruxsat etilgan qiymati 25 % gacha yetishi mumkin. Xuddi *RZ* kodi singari aloqa yo‘lining axborot uzatish imkoniyati *NRZ* kodidan foydalanishga qaraganda ikki hissa ko‘p talab qilinadi. Masalan, 10 Mbit/s tezlikda axborot uzatish uchun 10 MHz o‘tkazish oralig‘i lozim. *Manchester II* kodi elektr kabellarda va shuningdek, shisha tolali kabellarda ham ishlataladi.

Manchester kodining eng katta afzalligi — signalda doimiy tashkil etuvchi yo‘qligidir (vaqtning yarmida signal musbat, ikkinchi yarmida esa manfiy). Bu hol galvanik ajratish uchun impuls transformatorlarini qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, aloqa yo‘liga qo‘srimcha elektr manbayiga hojat qolmaydi (optronli ajratish usulini qo‘llanilgandagi kabi), transformatoridan o‘tmaydigan past chastotali to‘siqlarning ta’siri keskin kamayadi. Moslash muammosi ham oson hal bo‘ladi.

Manchester kodida signalning holatidan biri nol bo‘lsa (masalan, *Ethernet* tarmog‘i kabi), u holda axborot uzatish davomida signalni doimiy tashkil etuvchisining kattaligi taxminan signal amplitudasining yarmiga teng bo‘ladi. Bu holat doimiy tashkil qiluvchining ruxsat etilgan kattalikdan farqi bo‘yicha tarmoqda paketlarning to‘qnashuvini (konflikt, kolliziya) yengil qayd etish imkonini beradi.

Manchester kodlashda signal o‘zining chastota spektoriga faqat ikkita chastotani o‘z ichiga oladi: uzatish tezligi 10 Mbit/s bo‘lganda 10 MHz.ni (bu faqat uzatilayotgan nollar yoki birlar ketma-ketligiga to‘g‘ri keladi) va 5 MHz (bir va nollarni almashib uzatilish

ketma-ketligiga to‘g‘ri keladi: 01010101.....), shuning uchun oddiy oraliq filtrlar yordamida hamma boshqa chastotalarni oddiy filtrlash mumkin (to‘sinq, yo‘nalishlar (наводки), shovqinlar). Xuddi *RZ* kodi holati kabi, *Manchester* kodlashda ham uzatish amalga oshirilayotganini aniqlash oson, ya’ni boshqacha aytganda, olib borilayotgan chastotani aniqlash. Buning uchun signalning bit oralig‘ida o‘zgarish bo‘layotganligini nazorat qilishning o‘zi kifoya. Olib borilayotgan chastotani aniqlash, masalan, qabul qilinayotgan paketni uzatishning boshlanish va tamom bo‘lish vaqtini va shuningdek, tarmoq band bo‘lganda qabul qilishni to‘xtatish uchun (boshqa qaysidir abonent axborot uzatayotgan holda) kerak bo‘ladi.

Standart *Manchester* kodining bir necha varianti mavjud, bulardan biri 2.10-rasmida ko‘rsatilgan. Bu kodning klassik koddan farqi shuki, kabel ikki simining o‘rin almashinishiga bog‘liq emas. Ayniqsa, bu hol aloqa uchun o‘ralgan juftli kabel ishlatganda qulay, chunki bu kabel simlarini chalkashtirib yuborish juda osondir. Aynan shu kod eng taniqli IBM firmasining *Token – Ring* tarmog‘ida ishlatiladi.

Bu kodning prinsipi oddiy: har bir bit oralig‘ining boshlanishida signal holatini oldingiga nisbatan teskariga o‘zgartiradi, bitning mantiqiy bir holati oralig‘i o‘rtasida (faqat mantiqiy bir bo‘lgan holatdagina) holat yana bir marotaba o‘zgaradi. Shunday qilib, bit oralig‘ining boshida har doim qator o‘zgarishi ro‘y beradi, bu holat o‘z-o‘zini sinxronlash uchun ishlatiladi. Xuddi *Manchester II* klassik kodi holatidagi kabi, chastota spektorida ikkita chastota ishtirot etadi. 10 Mbit/s tezlikda bu chastota 10 MHz (faqat mantiqiy nollar ketma-ketligida: 00000000).

Shu yerda aytib o‘tish lozimki, ko‘pincha behuda bir sekundga bitda uzatish tezligi barobar, deb hisoblashadi. Bu faqat *NRZ* kodida uzatilgan holdagina to‘g‘ri. Tezligi bir sekundda uzatilgan bitlar sonini bildirmaydi, u signalni bir sekundda necha marotaba holatini o‘zgartirganini ko‘rsatadi. *RZ* kodini yoki *Manchester II* kodini ishlatganda talab etilgan bod tezligi *NRZ* kodiga qaraganda ikki baravar ko‘p ekan, shuning uchun tarmoq orqali uzatish tezligini boppa emas, bir sekundda o‘tgan bitlarda (bit/s, Kbit/s, Mbit/s) hisoblash mantigan to‘g‘ri bo‘ladi.


Ko‘pincha uzatilayotgan bitlar oqimiga sinxronlash bitlarini qo‘shib uzatiladi, masalan, 4, 5 yoki 6 axborot bitlariga bir bit

sinxronlash biti qo'shib uzatiladi yoki 8 ta axborot bitiga ikkita sinxronlash biti qo'shib uzatiladi. To'g'ri, amalda hammasi bir-muncha murakkab: kodlash uzatilayotgan axborotga faqat oddiy qo'shimcha bitlar qo'shib uzatishdan iborat emas, albatta, axborot bit guruhi larini tarmoq orqali uzatish uchun bitta yoki ikkita bit ko'p guruhlarga o'zgartiriladi. Tabiiyki, qabul qiluvchi qurilma teskari o'zgartirishni amalga oshiradi, ya'ni uzatishdan oldingi axborot bitlarini tiklaydi. Bu holda ancha oddiy dedektorlash amalga oshiriladi.

FDDI tarmog'ida (uzatish tezligi 100 Mbit/s) 4V/5V kodi ishlatiladi, bunda 4 ta axborot bitlarini 5 ta uzatish bitlariga o'zgartiriladi. Bu holda qabul qilish qurilmasini sinxronlash 4 bitdan keyin bir marta amalga oshiriladi, *Manchester II* kodi holatidagidek har bir koddan keyin emas. Talab qilingan uzatish oralig'i *NRZ* kodiga nisbatan ikki baravar oshmaydi, faqatgina 1,25 marotaba oshadi (ya'ni 100 MHz.ni tashkil etmaydi, faqat 62,5 MHz.ni tashkil etadi). Xuddi shu asosda boshqa kodlar ham qo'shiladi, masalan, 5V/6V kodi standart *100 VG* — *AnyLAN* tarmog'ida qo'llanadi yoki 8V/10V kodi *Gigabit Ethernet* tarmog'ida qo'llanadi.

Fast Ethernet tarmog'inining *100 BASE-T4* qismida (segment) boshqacha yondashilgan. Bu tarmoqda 8V/6T kodidan foydalanilgan, unda uchta o'ralgan juftlikdan parallel uchta uch holatlari signalni uzatish mo'ljallangan. O'tkazish oralig'i faqatgina 16 MHz bo'lgan 3 toifali o'ralgan juftli arzon kabel orqali 100 Mbit/s tezlikda uzatishga erishish imkonini beradi (2.1-jadvalga qarang). To'g'ri, bu holda kabel ko'p sarflanishi va uzatish hamda qabul qilish qurilmalari soni ham oshishi talab qilinadi. Bundan tashqari, hamma simlar bir xil uzunlikda bo'lishi juda muhim, chunki ularda signal ushlanish kattaligi bir-biridan sezilarli kattalikka farq qilmasligi kerak.

Hamma keltirilgan kodlar tarmoqqa raqamli ikki yoki uch holatga ega bo'luvchi to'g'ri burchakli impulslarini uzatishni nazarda tutadi. Vaholanki, ba'zi hollarda tarmoqda boshqa usul ham ishlatiladi, ya'ni axborot impulsulari bilan yuqori chastotali uzlusiz (analog) signalni modulatsiyalash. Bunday analog kodlash keng oraliqda (широкополосную передачу) uzatishga o'tilganda aloqa kanalining o'tkazuvchanligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, yuqorida aytib o'tilganidek, aloqa kanalidan



2.14-rasm. Raqamli axborotni analogli kodlash.

analog axborot o‘tganda (sinusoidal signal) signal ko‘rinishi o‘zgarmaydi, faqat uning amplitudasi kamayadi, raqamli signal holatda esa, ko‘rinishi ham o‘zgaradi.

Analog kodlashning eng oddiy turlariga quyidagilar kiradi (2.14-rasm):

- amplitudali modulatsiyalash (AM), bunda mantiqiy bir holatga signalning mavjudligi, mantiqiy nol holatiga signalning yo‘qligi to‘g‘ri keladi. Signal chastotasi doimiy qoladi;
- chastotali modulatsiyalash (ChM), bunda mantiqiy nol holatiga pastroq chastota mos keladi (yoki teskarisi). Signal amplitudasi doimiy qoladi;
- fazal modulatsiyalash (FM), bunda mantiqiy birning mantiqiy nolga o‘zgarishi va mantiqiy nolning mantiqiy birga o‘zgarishi sinusoidal signal keskin fazasining o‘zgarishiga mos keladi (bir xil chastota va amplitudali signal).

Ko‘pincha analog kodlashtirish axborot uzatish kanalining tor o‘tkazish oralig‘ida ishlatiladi, masalan, global tarmoqlarda telefon simi orqali. Mahalliy hisoblash tarmoqlarda bu kodlashtirish usuli kam qo‘llaniladi, sababi kodlashtirish va dekoderlash qurilmalarining murakkabligi hamda qimmatligi uchun.



NAZORAT SAVOLLARI

1. Axborot uzatish muhitini tushunchasining ta’rifi.
2. Kabel turlarini sanab bering.
3. O’ralgan juftlik kabeli qanday tuzilgan?
4. O’ralgan juftlik kabelining afzalliklari va qo’llanilishi.
5. *EIA/TIA 568* standartiga ko’ra kabellar qanday toifalarga ajratilgan?
6. Kabellar qanday tashqi g’ilofda ishlab chiqariladi?
7. Koaksial kabel tuzilishini bayon eting.
8. Koaksial kabelning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
9. Koaksial kabelning texnik ko’rsatkichlari va qo’llanilishini izohlang.
10. Koaksial kabellar necha turga bo’linadi?
11. Shisha tolali kabel tuzilishi va texnik ko’rsatkichlarini bataysil ko’rib chiqing.
12. Shisha tolali kabel necha xil bo’ladi?
13. Himoyalangan (ekranlangan) kabellar haqida ma’lumot bering.
14. Kabelsiz aloqa yo’llari mavjudmi?
15. Elektr kabellarida so’nishni tushuntiring.
16. Elektr kabellaridan signalning o’tishini bayon eting.
17. Moslashtirish jarayoni nima uchun kerak?
18. O’ralgan juftlik kabelidan signalni differensial uzatishni tushuntirib bering.
19. Galvanik ajratish nima uchun kerak?
20. Yerga ulash nima uchun kerak?
21. Kompyuterni to‘g’ri yerga ulash sxemasini hosil qiling.
22. Mahalliy tarmoqlarda axborotni kodlashtirish nima uchun kerak?
23. *NRZ* kodini tushuntirib bering.
24. *RZ* kodini tushuntirib bering.
25. *Manchester II* kodiga ta’rif bering.
26. Raqamli axborotni analog (uzluksiz) axborot shaklida kodlashni bayon eting.

3-bob. PROTOKOLLAR VA AXBOROT ALMASHINUVINI BOSHQARISH USULLARI

3.1. Paketlar va ularning tuzilishi

Mahalliy hisoblash tarmoqlarida axborot, odatda, alohida qism, bo‘laklarda uzatiladi, ularni turli manbalarda turlicha — *paket, kadr* yoki *bloklar*, deb ataladi. Paketlar ishlatalishining asosiy sababi shundan iboratki, tarmoqda, odatda, bir vaqtning o‘zida bir necha aloqa seansi amalga oshiriladi («Shina» va «Halqa» topologiyalarida), ya’ni turli juft abonentlar o‘rtasida bir vaqt oralig‘ida ikki va undan ham ortiq axborot uzatish jarayoni kechishi mumkin. Paketlargina axborot uzatayotgan abonentlar o‘rtasida tarmoq vaqtini taqsimlay olishi mumkin.


Agarda, hamma zarur axborot bordaniga uzlusiz, paketlarga bo‘linmasdan uzatilganda edi, bu holda uzoq vaqt davomida bir abonent tomonidan tarmoq vaqtini butkul ravishda egallab turishga olib kelar edi. Boshqa hamma abonentlar barcha axborot uzatilib bo‘lishini kutishga majbur edilar, qator hollarda o‘nlab sekundlar va hatto minut zarur bo‘lar edi (masalan, qattiq diskda yozilgan barcha axborotni ko‘chirish uchun). Abonent huquqlarini birdek qilish uchun, shuningdek, tarmoqqa ega bo‘lish vaqtini taxminan tenglashtirish uchun va barcha abonentlar uchun axborot uzatishning integral tezligini tenglashga aynan paketlardan (kadrlar) foydalilanadi. Paket uzunligi tarmoq turiga bog‘liq, lekin u, odatda, bir necha o‘nlab baytdan to bir necha kilobaytgacha tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Ya’ni muhim shuki, katta axborot massivini uzatilayotganda to‘sinq va uzilishlar sababli xato qilish ehtimoli yuqoridir. Masalan, mahalliy tarmoqlarga xos bo‘lgan bittali xato bo‘lish ehtimolining kattaligi 10^{-8} ni, paket uzunligi 10 Kbit bo‘lgan 10^{-4} xatolikka yo‘l qo‘yilishi ehtimoli bilan, 10 Mbit uzunlikdagi massiv esa 10^{-1} ehtimoli bilan uzatiladi.

Shuningdek, bir necha megabaytli massivda xatolikni topish bir necha kilobaytdan tashkil topgan paketda xatolik topishga qaraganda, ancha murakkab. Xatolik topilganda butun massiv axborotini boshqatdan uzatish kerak bo‘ladi, bu esa ixcham paketni uzatishga qaraganda, birmuncha murakkabdir. Katta massiv axborotni qayta uzatganda, yana xatolikka yo‘l qo‘yish ehtimoli yuqori va bu jarayon katta massiv bo‘lsa, cheksiz davom etishi mumkin. Boshqa tomondan olib qaraganda, baytlab (8 bit) yoki so‘zlab (16 bit yoki 32 bit) axborot uzatishga qaraganda, paketlab axborot uzatish afzalliklarga ega, ya’ni tarmoqdan foydali axborot o‘tishi orqali, xizmatchi axborotlarning kamayishi hisobiga erishiladi. Bu bir necha baytga ega bo‘lgan uzunliklardagi paketlarga ham taalluqlidir. Chunki tarmoqdagi uzatilayotgan har bir paket tarkibida, albatta, tarmoqda axborot almashinuviga tegishli bo‘lgan bitlar bor (axborot almashinuvini boshlash biti, manzil bitlari, paket turi va nomerini ko‘rsatuvchi bitlar va hokazo).

Kichik paketlarni tarmoqdan uzatilganda, xizmatchi axborotlarning nisbati keskin oshib boradi, bu vaziyat tarmoq abonentlari o‘rtasidagi axborot almashinuvining integral tezligini (o‘rtacha) kamaytirishga olib keladi. Paketlarning qandaydir optimal uzunligi mavjud (yoki paketlar uchun optimal uzunlik oralig‘i), bunday paketlar tarmoq orqali uzatilganda, tarmoqning o‘rtacha tezligi maksimal darajasiga yetadi. Bu uzunlik o‘zgarmas uzunlik emas, u axborot almashinuvini boshqarish usuliga, tarmoqdagi abonentlar soniga, uzatilayotgan axborot ko‘rsatkichlariga va bundan tashqari ko‘p omillarga bog‘liq.

Paketning tuzilishi, avvalambor, tarmoqdagi barcha qurimalar xususiyatiga, tanlangan tarmoq topologiyasiga va axborot uzatish muhitining turiga, shuningdek, sezilarli darajada ishlatiladigan protokolga bog‘liqdir (axborot almashinuvining tarkibi). Jiddiy qilib aytganda, har bir tarmoqda paket uzunligi o‘zgachadir. Lekin paket uzunligini aniqlashning qandaydir umumiy prinsiplari mavjuddir, bu har qanday mahalliy tarmoqdagi axborot almashinuvining xususiyatlardan kelib chiqadi.

Ko‘pincha paket tarkibi asosiy maydon qismlaridan tashkil topadi (3.1-rasm):



3.1-rasm. Paketning ko‘p tarqalgan tuzilishi.

- *boshlash kombinatsiyasi* yoki priambula, adapter qurilmasini sozlashni yoki boshqa tarmoq qurilmasining paketini qabul qilib va ishlov berishni ta’minlaydi. Bu maydon bo‘lmasligi yoki 1 bitdan iborat boshlash biti (стартовый бит) bo‘lishi mumkin;

- *qabul qiluvchi abonentning tarmoq manzili* (identifikator), ya’ni tarmoqdagi har bir qabul qiluvchi abonentga berilgan shaxsiy yoki jamoa nomeri. Bu manzil nomeri qabul qiluvchi qurilmaga axborot shaxsan o‘zigami yoki jamoa tartibiga kirgan biror abonentga va balkim bir vaqtning o‘zida tarmoqdagi barcha abonentlarga tegishli ekanligini tanishga xizmat qiladi;

- *uzatuvchi abonentning tarmoq manzili* (identifikator), ya’ni tarmoqdagi har bir uzatuvchi abonentga berilgan shaxsiy yoki jamoa nomeri. Bu manzil nomeri qabul qiluvchi abonentga paket qayerdan kelganligi haqidagi axborotni beradi. Paket tarkibida uzatuvchi manzili ko‘rsatilishining sababi bir qabul qiluvchiga galma-galdan turli uzatuvchilardan paket kelishi mumkinligi uchun;

- *xizmatchi axborot* — bu axborot paket turi, uning nomeri, o‘lchami, formati, olib boriladigan yo‘nalishi va qabul qiluvchi qurilma bu paket bilan nima qilishi kerakligini ko‘rsatadi;

- *axborotlar* — bu shunday axborotki, uni uzatish uchun paket hosil qilinadi. Haqiqatan, maxsus boshqarish paketlari mavjud, ularda axborot maydoni bo‘lmaydi. Bunday paketlarni tarmoq buyruqlari, deb qabul qilish mumkin. Axborot maydoni mavjud paketlarni, axborot paketlari deb yuritiladi. Boshqarish paketlari aloqa boshlanishini, aloqa tugashini, axborot paketining qabul qilinganligi tasdiqlanishini, axborot paketi so‘rashni va boshqa vazifalarni bajarishi mumkin;

- *paketning nazorat sonlar yig‘indisi* — bu sonli kod, uzatuvchi qurilma tomonidan ma’lum qoidalarga asosan hosil qilinib, paket haqida ixchamlangan ma’lumotdir. Qabul qiluvchi qurilma uzatuvchi qurilmada paketi bilan amalga oshirilgan hisoblashlarni qaytarib, hosil bo‘lgan sonni nazorat soni bilan solishtiradi va uzatilgan paketda xatolik bor yoki yo‘qligini aniqlaydi. Agarda, paketda xatolikka yo‘l qo‘ylgan bo‘lsa, u holda qabul qiluvchi qurilma axborotning takroran uzatilishini so‘raydi;

- *to‘xtatish kodlar kombinatsiyasi* — axborotni qabul qiluvchi abonent qurilmasini paketni uzatish tamom bo‘lganligi haqida xabardor qilishi uchun xizmat qiladi va qabul qilish qurilmasini qabul holatidan chiqarishni ta’minlaydi. Bu maydon yo‘q bo‘lishi ham mumkin, agarda, o‘z-o‘zini sinxronlash kodi ishlatsa.


Ko‘pincha paket tarkibidagi faqat uch maydonni ajratishadi:

- *paketni boshlang‘ich boshqarish maydoni* (yoki paket sarlavhasi), ya’ni bu maydon tarkibida boshlash kombinatsiyasi, qabul qilish va uzatish qurilmalarining tarmoq manzili va shuningdek, xizmatchi axborotlardan tashkil topgandir;
- *paketning axborotlar maydoni*;
- *paketning oxirgi boshqarish maydoni* (yoki xulosa, treyler), bu maydon tarkibiga paketning nazorat sonlari yig‘indisi va to‘xtatish kodlari kombinatsiyasi, shuningdek, xizmatchi axborotni ham kiritish mumkin.

Adabiyotlarda «paket» atamasi o‘rnida, shuningdek, «kadr» atamasi ham ishlataladi. Ba’zi hollarda bu ikki atama bir maydonni ifodalaydi, lekin ba’zida kadr paket ichiga joylashgan deb ham faraz qilinadi. Bu holda hamma sanab o‘tilgan kadr maydoni priambula va to‘xtatish kodlari kombinatsiyadan tashqari kadrga taalluqli. Paketga, shuningdek, kadr boshqarish belgisi (priambula oxirida) ham kirishi mumkin. Bunday atama, masalan, *Ethernet* tarmog‘ida qabul qilingan. Lekin har doim esda tutish kerakki, jismoniy ma’noda baribir tarmoqdan kadr uzatilmaydi, balki paket uzatiladi (agarda, albatta, bu ikki tushunchaga ajratilsa). Aynan kadrning uzatilishi emas, balki paketni uzatish tarmoq bandligiga to‘g‘ri keladi.

Tarmoqda uzatuvchi va qabul qiluvchi abonentlar o‘rtasidagi axborot almashinishi jarayonida o‘rnatilgan tartibda axborot va boshqarish paketlarining almashinushi ro‘y beradi, bu jarayon *almashinuv protokoli*, deb ataladi. Oddiy protokol 3.2-rasmida

keltirilgan. Bu holatda, aloqa vaqt qabul qilish qurilmasini ko‘p axborot olishga tayyorligini so‘rash bilan boshlanadi.




3.2-rasm. Aloqa vaqtida paketlarni almashishga misol.

Qabul qilish qurilmasi tayyor bo‘lgan holda «tayyor» boshqarish paketini javob tariqasida qaytaradi. Agarda, qabul qilish qurilmasi aloqaga tayyor bo‘lmasa, rad javobini boshqa boshqarish paketi orqali jo‘natadi. Shundan so‘ng, aslida axborot uzatish boshlanadi. Bu vaqtida har bir qabul qilingan axborot paketiga qabul qiluvchi qurilma axborot olinganligi haqida tasdiqlash paketi bilan javob beradi. Paket xatolik bilan uzatilgan holda qabul qilish qurilmasi qaytadan axborot uzatishini so‘raydi. Axborot almashinuv vaqt boshqarish paketi bilan tugaydi, so‘ng uzatish qurilmasi aloqa uzilganligi haqida xabar beradi. Ko‘p standart paketlar mavjud, axborot uzatishni tasdiqlash (kafolatlangan paket uzatish) va shuningdek, tasdiqsiz axborot uzatish (kafolatlanmagan paket uzatish) paketlar turi bor.

Tarmoqdan aniq almashuv olib borilganda, ko‘p bosqichli paketlar ishlatalidi, ularning har birida kadr tuzilishi mavjud (o‘z manzillashi, o‘z boshqarish axboroti, o‘z axborotlar formati va h.k.).

Yuqori bosqich protokollari fayl-server yoki ilovalar kabi tushunchalar bilan ish olib boradi. Boshqa ilovadan so'ralayotgan axborotlar tarmoq qurilma turi haqida va aloqani boshqarish usuli xususida tushunchaga ham ega bo'lmasligi mumkin. Yuqoriroq bosqich kadrlari uzatilayotgan paketga ketma-ket joylashadi, aniqrog'i, uzatilayotgan paketning axborot maydoniga (3.3-rasm).



3.3-rasm. Kadrlar qo'yilishining ko'p bosqichliligi.

Har bir keyingi joylashtirilayotgan kadr o'zining axborotgacha (sarlavha) joylashgan va axborotdan keyin joylashgan (treyler), vazifasi turlicha bo'lgan shaxsiy xizmatchi axborotiga ega bo'lishi mumkin. Tabiiyki, har bir bosqichdan so'ng paketdagi xizmatchi axborotlar nisbati oshib boradi. Bu esa, ma'lumki axborot uzatishning unumli tezligini kamaytiradi. Yaxshisi, bu tezlikni oshirish uchun axborot almashinuv protokollari iloji boricha oddiy bo'lishi lozim va bu protokollar bosqichi esa, iloji boricha kam bo'lishi kerak. Aks holda, hech qanday bitlar uzatish tezligi yordam bera olmaydi va tez uzatish tarmog'i, misol uchun, qandaydir faylni sekin ishlovchi tarmoqdan ham sekinroq uzatishi mumkin, agarda, u tarmoq oddiy protokoldan foydalansa.

3.2. Paketlarni manzillash

Mahalliy tarmoqning har bir obyekti (узел) o'zining manziliga ega bo'lishi kerak (u – identifikator, MAC – adres), uning manziliga paket jo'natish mumkin bo'lishi uchun tarmoq obyektiga manzil berishining ikki sistemasi mavjud (aniqrog'i, obyektlarning tarmoq manzillariga).

Birinchi sistema juda ham oddiy. Bu quyidagi oddiy tadbirlardan iborat. Tarmoq o'rnatilayotgan vaqtida tarmoq obyektlarining har


biriga o‘z manzili beriladi (dasturiy yoki adapter platasidagi ulash moslamalari yordamida). Bu holda talab qilinadigan razryadlar soni keltirilgan ifoda yordamida aniqlanadi:

$$2^n > N_{max},$$

bu yerda, n — manzil razryadlar soni, N_{max} — tarmoqda eng ko‘p bo‘lishi mumkin bo‘lgan obyektlar soni.

Masalan, sakkizta manzil razryadi 255 ta obyekt bor tarmoq uchun yetarlidir. Bitta manzil (odatda, 1111.....11) hamma obyektlarga bir vaqtida manzillashtirilgan paket uchun ajratiladi. Xuddi shunday yondashish taniqli *Arcnet* tarmog‘ida qo‘llaniladi. Bunday yondashishning afzalligi — sodda va paket tarkibida kam xizmatchi axborotning mavjudligi, shuningdek, paket manzilini aniqlovchi adapterdagি qurilmaning soddaligi. Kamchiligi — manzillashda ko‘p mehnat talab qilinishi va xatolik mavjud bo‘lishligi (masalan, tarmoq abonentlaridan ikkitasiga bir xil manzil berib qo‘yishi).

Manzillashga ikkinchi yondashish *IEEE* xalqaro tashkiloti tomonidan taklif qilingan (bu tashkilot tarmoqlarni standartlash bilan shug‘ullanadi). Aynan shu taklif ko‘p tarmoqlarda ishlatiladi va yangi loyihalarda ham ishlatish tavsiya qilinadi. Uning g‘oyasi tarmoq manzilini tarmoqdagi har bir adapterlarga ishlab chiqarish bosqichida berilishida. Agarda, bo‘lishi mumkin bo‘lgan manzillar soni yetarli darajada ko‘p bo‘lsa, u holda, ishonch bilan aytish mumkinki, xohlangan tarmoqda bir xil manzilli abonent bo‘lmasligi uchun 48 bit formatli manzil tanlanganda, 280 trillion turli xil manzillar hosil bo‘ladi. Tushunarlik, buncha tarmoq adapterlari hech qachon ishlab chiqarilmaydi, demak, tarmoqda bir xil manzilli adapterlar uchramaydi. Ko‘p sonli tarmoq adapterlarini ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida bo‘lishi mumkin bo‘lgan manzillar oralig‘ini taqsimlash uchun quyidagi manzil tuzilishi taklif qilingan (3.4-rasm):



3.4-rasm. 48 bitli standart manzil tuzilishi.

- manzilning kichik 24 razryadli kodi *OUA* deb ataladi (*Organizationally Unique Address* – организационно-уникальный адрес — ташкилий ягона манзил). Aynan shuni tarmoq adapterini ishlab chiqaruvchi nomlaydi. Hammasi bo‘lib 16 milliondan ortiqroq kodlar holati bo‘lishi mumkin;
- keyingi 22 razryadli kod *OUI* deb nomlanadi (*Organizationally Unique Identifier* – организационно-уникальный идентификатор — ташкилий ягона идентификатор). Har bir tarmoq adapterini ishlab chiqaruvchiga *IEEE* bir yoki bir necha *OUI* ajratib beradi. Bu har xil tarmoq adapterlarini ishlab chiqaruvchi bir xil manzil bilan ishlab chiqarishning oldini oladi. Hammasi bo‘lib 4 milliondan ortiq turli *OUI* bo‘lishi mumkin. *OUA* va *OUI* birgalikda *UAA* (*Universally Administered Address* – универсально управляемый адрес — universal boshqariladigan манзил) yoki *IEEE* – манзил deb ataladi;
- manzilning ikki katta razryadlari boshqaruvchi va manzil turini aniqlaydi hamda qolgan 46 razryadi interpretatsiyalash usulini belgilaydi. *I/G* – кatta razryad biti (*Individual/Group*), u manzil guruh yoki shaxsiy manzil ekanligini aniqlaydi. Agarda, u 0 holatiga o‘rnatilgan bo‘lsa, bu holda biz shaxsiy manzil bilan ish ko‘ramiz, agarda, 1 holatga o‘rnatilgan bo‘lsa, u holatda guruh (ko‘p punktli yoki funksional) manzil bo‘ladi. Guruh manzilli paketlarni tarmoqda bor hamma adapterlar qabul qiladi, guruh manzili 46 kichik razryadlarning hammasi bilan aniqlanadi. Ikkinchi boshqarish biti *U/L* (*Universal/Local*) universal/mahalliy boshqarish bayrog‘i deb ataladi va u tarmoq adapteriga qanday qilib manzil berilganini aniqlaydi. Odatda, u 0 ga o‘rnatilgan bo‘ladi. *U/L* bitini 1 ga o‘rnatish tarmoq adapter manzilini uni ishlab chiqargan korxona berma-ganligini, manzilni tarmoqdan foydalanuvchi belgilaganligini bildiradi. Bu holat juda kam uchraydigan holatdir.

Keng miqyosda axborot uzatish uchun maxsus ajratilgan tarmoq manzili ishlatiladi, standart manzilning hamma 48 bitiga mantiqiy bir o‘rnatib qo‘yiladi. Bunday tashkil qilingan axborot uzatishni shaxsiy va jamoa manzili bo‘lishidan qat’i nazar, tarmoqdagi barcha abonentlar qabul qiladi.

Bunday manzillash sistemasiga, masalan, ko‘p tanilgan *Ethernet*, *Fast Ethernet*, *Token – Ring*, *FDDI*, *100 VG – AnyLAN* tarmoqlar ham rioya qiladilar. Uning kamchiligi – tarmoq adapterlarining yuqori darajada murakkabligi, uzatilayotgan paket

miqdorining ko‘p qismini xizmatchi axborot tashkil qilishi (uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar manzili uchun paketning 96 biti ishlatilishi zarur yoki 12 bayt).

Ko‘p tarmoq adapterlarida aylanma tartib ko‘zda tutilgan. Bu o‘rnatilgan tartibda adapterlar o‘ziga kelayotgan hamma qabul qiluvchi qurilmaning manzil maydonidagi qiymatidan qat’i nazar, hamma paketlarni qabul qiladi. Bunday tartib, masalan, tarmoqni tashxislash ishlarini amalga oshirish uchun, ish unumdorligini o‘lchash uchun va uzatishda ro‘y beradigan xatoliklarni nazorat qilish uchun ishlatiladi. Bu holda bitta kompyuter tarmoqdan o‘tayotgan barcha paketlarni qabul qiladi va nazorat qiladi, ammo o‘zi hech qanday axborot uzatmaydi. Bunday tartibda ko‘priklarning tarmoq adapterlari va ulovchi qurilmalar (kommutator) ishlaydi, chunki ular o‘ziga kelgan hamma paketlarni qayta uzatishdan oldin ishlov berishlari lozim.

3.3. Axborot almashinuvining boshqarish usullari

Tarmoq har doim bir necha abonentlarni birlashtiradi va ulardan har biri o‘z paketlarini uzatish huquqiga egadir. Lekin bir kabel orqali bir vaqtning o‘zida ikkita paket uzatish mumkin emas, aks holda konflikt (kolliziya) holat hosil bo‘lishi mumkin, bu holatda har ikki paketni yo‘qotish mumkin bo‘ladi. Demak, axborot uzatishni xohlagan abonentlar o‘rtasida tarmoqqa ega bo‘lishning (захват сети) qandaydir navbatini o‘rnatish kerak. Bu, avvalam-bor, «Shina» va «Halqa» topologiyasida ko‘rilgan tarmoqlarga tegishlidir. Xuddi, shuningdek, «Yulduz» topologiyasidagi tashqi abonentlarning paket uzatish navbatini o‘rnatish zarurdir, aks holda, markaziy abonent ularga ishlov berishga ulgura olmaydi.

Shuning uchun har qanday tarmoqda axborot almashinuvini boshqarishning u yoki bu usulidan foydalilaniladi (tarmoqqa ega bo‘lish yoki arbitraj usullari deyiladi), abonentlar o‘rtasidagi konflikt holatlarining oldini oladi yoki bartaraf qiladi.

Tanlangan usulning unumdorligiga ko‘p narsa bog‘liq: kompyuter o‘rtasidagi axborot uzatish tezligi, tarmoqning yuklanish imkoniyati, tarmoqning tashqi hodisalarga e’tibor qilish vaqtini va hokazolar. Boshqarish usuli — bu tarmoqning eng asosiy ko‘rsatkichlaridan biri. Axborot almashinuvini boshqarish usulining turi ko‘pincha tarmoq topologiyasining xususiyatlaridan kelib

chiqadi, lekin bir vaqtning o‘zida u tarmoq topologiyasiga juda bog‘lanib qolmagan. Axborot almashinuvining boshqarish usullari ikki guruhga bo‘linadi:

- markazlashtirilgan usul, bu holda hamma boshqarish bir joyga jamlangan. Bunday usullarning kamchiligi: markazning buzilishlarga barqaror emasligi, boshqarishni tez amalga oshirib bo‘lmasligi. Afzalligi — konflikt holati yo‘qligi;
- markazdan tarqatilgan boshqarish usullari, bu holda markazdan boshqarish bo‘lmaydi. Bu usullarning asosiy afzalligi: buzilishlarga barqarorligi va boshqarish vaziyatdan kelib chiqilgan holda amalga oshirilishi. Lekin konflikt hollar bo‘lishi mumkin, ularni hal qilish kerak.

Axborot almashish usullarini turlarga ajratishga boshqacha yondashish ham mavjud:

- determinatsiyalangan usul — aniq qoidalar orqali abonentlarning tarmoqqa egalik qilishi almashib turadi. Abonentlarni tarmoqqa egalik qilish o‘rinlarining u yoki bu sistemasi mavjud, bu tarmoqqa egalik o‘rnlari (prioritet) turi abonentlar uchun turlichadir. Bu holda konflikt, odatda, to‘liq o‘rinsizdir (yoki ehtimoli kam), lekin ba’zi abonentlar o‘z navbatini ko‘p kutishiga to‘g‘ri keladi. Bu usulga, masalan, tarmoqqa markerli ega bo‘lish, ya’ni axborot uzatish huquqi — estafeta singari abonentdan abonentga o‘tadigan usul ham kiradi;
- tasodify usullar — axborot uzatuvchi abonentlarga navbat tasodify ravishda beriladi, deb qabul qilingan. Bu holda konflikt bo‘lish ehtimoli mavjud, lekin uni hal qilish usuli taklif qilinadi. Tasodify usullar tarmoqda axborot oqimi ko‘p bo‘lganda determinatsiyalangan usulga nisbatan yomon ishlaydi va abonentga tarmoqqa ega bo‘lish vaqtiga kafolat bermaydi (abonentda axborot uzatishga xohish bo‘lgan vaqtdan, o‘z paketini uzatguncha bo‘lgan vaqt oralig‘i). Tasodify usulga misol — *CSMA/CD*.


Ko‘p tarqalgan uch boshqarish usulini ko‘rib chiqamiz, bu usullar uch asosiy topologiyaga tegishlidir.

3.3.1. «Yulduz» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish

«Yulduz» topologiyasiga markazlashtirilgan boshqarish usuli ko‘proq monand tushadi, chunki bu holda markazda nima joylashganining ahamiyati yo‘q: kompyuter (markaziy abonent)

1.2-rasmdagidek yoki maxsus konsentratorli almashinuvni boshqaruvchi, lekin o‘zi axborot almashishda ishtirok etmaydi (1.5- rasm). Aynan ikkinchi holat *100 VG Any-LAN* tarmog‘ida tatbiq etilgan.

Eng oddiy markazlashtirilgan usul quyidagidan iborat. O‘z paketlarini uzatishni xohlagan abonentlar markazga o‘zining so‘rovini jo‘natadi. Markaz paketni uzatish huquqini navbat bilan beradi, masalan, abonentlarning joylashish holatiga qarab, soat milining yo‘nalishi bo‘yicha navbat berish mumkin. Qaysidir abonent o‘z paketini jo‘natib bo‘lgandan so‘ng, axborot jo‘natish huquqini paket jo‘natishga so‘rov bergen (soat milining yo‘nalishi bo‘yicha) keyingi joylashgan abonentga beriladi (3.5-rasm).



3.5-rasm. «Yulduz» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvining markazlashtirilgan boshqarish usuli.

Bu holatda abonent geografik ustunlikka ega deyiladi (ularning jismoniy joylashishiga binoan). Har bir aniq vaqtida eng katta ustunlikka joylashishda keyingi o‘rinda turgan abonent egalik qiladi, lekin to‘liq so‘rov sikli oralig‘ida hech bir abonent boshqa abonentdan ustunlikka ega emas. Hech kim o‘z navbatini juda ham ko‘p kutib qolmaydi. Bu vaziyatda xohlagan abonent uchun tarmoqqa ega bo‘lish uchun eng ko‘p vaqt kattaligi hamma abonentlar uzatgan paketga ketgan vaqt kattaligiga teng bo‘ladi,


albatta, birinchi uzatayotgan abonentdan tashqari 3.5-rasmda ko'rsatilgan topologiya uchun to'rtta paket uzunligiga sarf bo'ladigan vaqt kattaligiga tengdir. Bu usulda hech qanday paketlar to'qnashuvi bo'lishi mumkin emas, chunki tarmoqqa egalik qilishning yechimi bir joyda hal qilingan.

Markazdan boshqarishning boshqacha usuli ham bo'lishi mumkin. Bu holda markaz hamma tashqi abonentlarga navbat bilan so'rov jo'natadi (boshqarish paketini). Qaysi tashqi qurilma (birinchi so'ralgan) axborot jo'natishni xohlasa, javob jo'natadi (yoki axborotni birdaniga uzatishni boshlab yuboradi). Axborot almashinuvi shu abonent bilan davom ettiriladi. Bu aloqa tamom bo'lgach, markaziy abonent tashqi abonentlarni aylana bo'yicha navbatma-navbat so'rov qiladi. Agarda, markaziy abonent axborot uzatishni xohlab qolsa, u hech qanday navbatsiz qaysi abonentni xohlasa, shu abonentga axborot uzatadi.

Birinchi va ikkinchi holda hech qanday konflikt bo'lishi mumkin emas, albatta (hamma masalani yagona markaz qabul qiladi, u hech qaysi abonent bilan konflikt holatiga o'tmaydi). Agarda, barcha abonentlar aktiv bo'lib, axborot uzatishga so'rovlar chastotasi yuqori bo'lgan taqdirda ham ular aniq navbat bilan axborot uzatadilar. Lekin markaz yuqori darajada puxta bo'lishi kerak, aks holda, hamma axborot almashinuvi to'xtaydi. Markaz aniq o'rnatilgan algoritm bo'yicha ishlagani uchun, boshqarish mexanizmi o'zgarmasdir. Yana boshqarish tezligi uncha yuqori emas. Hatto bir abonent doimiy ravishda axborot uzatganda ham u baribir kutishga majbur, chunki markaz qolgan abonentlarning hammasini so'rab chiqishi kerak.

3.3.2. «Shina» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish

«Shina» topologiyasida ham xuddi «Yulduz» topologiyasi kabi markazlashtirilgan boshqarishni amalga oshirish mumkin. Bu holda abonentlardan biri («markaziy») hamma qolgan tashqi obyektlarga so'rov jo'natadi (qaysi bir obyektning axborot uzatish xohishi borligini aniqlash uchun). Shundan so'ng obyektlardan biriga axborot uzatishga ruxsat beriladi. Axborot uzatib bo'lgandan so'ng axborot uzatgan obyekt «markaz»ga axborot uzatib bo'lganligi haqida xabar beradi va «markaz» yana obyektlardan so'rashni boshlaydi (3.6-rasm).



3.6-rasm. «Shina» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvining markazlashtirilgan boshqarish usuli.

Bunday boshqarishning hamma afzalliklari va kamchiliklari «Yulduz» topologiyasidagi kabitidir. Faqat bitta farqi shundan iboratki, bu yerda markaz «Aktiv yulduz» topologiyasi kabi axborotni bir obyektdan ikkinchi obyektga uzatmaydi, u faqat axborot almashinuvini boshqaradi.

Ko‘pincha «Shina» topologiyasida markazdan tarqatilgan tasodifiy boshqarish usuli ishlataladi, chunki hamma obyektlarning tarmoq adapterlari bu holatda bir xil bo‘ladi. Markazdan tarqatilgan boshqarish usulini qo‘llanganda, hamma obyektlarda tarmoqqa ega bo‘lish huquqi baravar bo‘ladi, ya’ni topologiya xususiyati bilan boshqarish xususiyatlari mos tushadi. Paketni qachon uzatish haqidagi qaror har bir obyekt tomonidan o‘z joyida qabul qilinadi. Paketni uzatish uchun qaror tarmoq holatini tahlil qilgandan so‘ngina qabul qilinadi. Bu holatda abonentlar o‘rtasida tarmoqqa ega bo‘lish uchun raqobat mavjuddir, shu tufayli ular o‘rtasida mojaroli holat bo‘lishi mumkin va uzatilayotgan axborotda paketlarni bir-birining ustiga chiqishi tufayli surilish holati ham yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emas (demak, xatolik kelib chiqadi).

Tarmoqqa ega bo‘lish algoritmlarining ko‘pi mavjud yoki boshqacha qilib aytganda, ega bo‘lish ssenariysi, odatda, juda murakkab bo‘ladi. Ularni tanlash, asosan, tarmoqdan uzatish tezligiga, shinaning uzunligiga, tarmoqning yuklanganligiga (tarmoq trafikasi), uzatish kodining turiga bog‘liqdir. Shuni aytib o‘tish kerakki, ba’zi hollarda shinaga ega bo‘lishni boshqarish uchun qo‘sishma aloqa yo‘li ishlataladi. Bu kontrolyor qurilmalari va ega bo‘lish usulini soddallashtiradi. Lekin, odatda, tarmoq narxini kabellar uzunligi oshishi hisobiga sezilarli oshiradi va qabul qilish hamda uzatish qurilmalari sonini ham oshiradi. Shuning uchun bu yechim ko‘p tarqalmaydi.

Hamma axborot uzatishni boshqarishning tasodifiy usullari ma’nosи juda oddiydir. Tarmoq band ekan, ya’ni undan paket uzatilayotgan vaqtida, axborot uzatishni xohlagan abonent tarmoq bo’shashini kutadi. Aks holda, surilish hosil bo‘lib, har ikki paket ham yo‘qolishi mumkin. Tarmoq bo’shangandan so‘nggina, axborot uzatishni xohlagan abonent o‘z paketini uzatadi. Agarda, u obyekt bilan bir vaqtda boshqa bir necha obyekt ham paket uzatsa, kolliziya holati yuzaga keladi (konflikt, paketlar to‘qnashuv). Konflikt hamma obyektlar tomonidan qayd qilinib, axborot uzatish to‘xtatiladi va bir necha vaqtdan so‘ng paketni uzatishni qaytadan tiklashga harakat qilinadi. Bu vaziyatda qaytadan kolliziya holatini yuzaga keltirish ehtimoldan xoli emas, yana o‘z paketini uzatishga urinishlar bo‘ladi. Xuddi shunday holat paketni kolliziyasiz uzatilgunga qadar davom etadi.


Ko‘pincha tartib o‘rnatish (prioritet) tizimi butkul bo‘lmaydi, kolliziya holati aniqlangandan keyin, abonentlar tasodify qonunga asoslangan keyingi uzatishgacha harakatning ushlanish vaqtini tanlaydi. Aynan shu usulda standart *CSMA/CD* (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) axborot almashinuvini boshqarish usuli ishlaydi, bu usul eng ko‘p tarqalgan va taniqli *Ethernet* tarmog‘ida foydalanilgan. Uning asosiy afzalligi shundan iboratki, barcha obyektlar teng huquqli va ulardan hech biri ko‘p vaqtga boshqa obyektlarga paket uzatishni to‘xtatib qo‘ymaydi (xuddi tartib o‘rnatilgani kabi).

Tushunarlik, barcha shu kabi usullar tarmoq orqali uncha ko‘p bo‘limgan axborot almashinovi bo‘lgan holda yaxshi ishlaydi. Ishlatса bo‘ladigan darajadagi sifatli aloqa vaqt faqat 30—40 % dan ortiq bo‘lgan yuklama bo‘lsagina ta’milanadi, deb hisoblanadi (ya’ni tarmoq barcha vaqtining 30—40 % dan ko‘pi band bo‘lganda). Katta yuklama bo‘lganda qayta to‘qnashuvlar tez ro‘y berib turishi natijasida kollaps holati (tarmoq falokati) yuz beradi, ya’ni ish unumдорligi keskin kamayib ketish holati yuzaga keladi. Barcha shu kabi usullarning yana bir kamchiligi quyidagilardan iboratki, tarmoqqa qancha vaqtdan so‘ng ega bo‘lishga kafolat berilmaydi, bu vaqt paketlarning tarmoqqa umumiyligi yuklanganligidan iborat bo‘ladi.

Har qanday axborot almashinuvini boshqarishning tasodifiy usulida quyidagi savol tug‘iladi: paketning minimal uzunligi qancha bo‘lishi kerakki, kolliziya holati yuzaga kelganligidan hamma axborot uzatishni boshlagan abonentlar xabardor bo‘lsin. Signal har qanday jismoniy muhitdan shu onda tarqalmaydi, tarmoq



katta o'lchamli bo'lganida (va yana katta diametrli tarmoq ham, deb ataladi) tarqalishning kechikishi o'nlab va yuzlab mikrosekundlarni tashkil qilishi mumkin va bir vaqtning o'zida ro'y berayotgan voqealar haqidagi axborotni turli abonentlar bir vaqtida olmaydi. Bu savolga javob berish uchun 3.7-rasmga murojaat qilamiz. L – tarmoqning to'liq uzunligi, V – tarmoqda ishlatilgan kabel turida signalning tarqalish tezligi bo'lsin. Faraz qilaylik, 1-abonent o'z axborotini uzatishni tugalladi, lekin 2 va 3-abonentlar 1-abonent axborot uzatayotgan vaqtida axborot uzatishni xohlab qolsin. Tarmoq bo'shangandan so'ng 3-abonent bu voqeadan xabar topadi va axborot uzatishni signal tarmoqni butun uzunligiga yetadigan vaqtidan so'ng uzatishni boshlaydi, ya'ni L/V vaqtidan so'ng, 2-abonent tarmoq bo'shashi bilan axborot uzatishni boshlaydi. 3-abonent paketi 2-abonentga 3-abonent uzatishni boshlagandan keyingi oralig'ida yetib keladi. Bu vaqt oralig'ida 2-abonent o'z paketini uzatishni tamom qilishi kerak emas, aks holda, 2-abonent paketlar to'qnashuvi haqida bexabar qoladi (kolliziya holatidan).

Shuning uchun paketning minimal ruxsat etilgan tarmoqdagi vaqt 2 L/V ni tashkil qilishi kerak, ya'ni signalni tarmoqning to'liq uzunligidan o'tish vaqtidan ikki hissa katta bo'lishi kerak (yoki tarmoq uzunligining eng uzun yo'liga). Bu vaqt signalning tarmoqda aylanma ushlanish vaqtini yoki *PDV* (*Path Delly Value*) deb yuritiladi. Aytib o'tish kerakki, bu vaqt oralig'ini tarmoqdagi turli voqealarning universal o'lchovi, deb qarash mumkin.



3.7-rasm. Paketning minimal uzunligini hisoblash.

Tarmoq adapteri kolliziya holatini, ya’ni paketlar to‘qnashuviga holatini aniqlashi haqida alohida to‘xtalib o‘tishi o‘rinlidir, oddiy taqqoslash, ya’ni obyekt uzatayotgan axborot bilan tarmoqdagi aniq axborotni solishtirish imkonini faqat oddiy *NRZ* kodi ishlataliganda mumkin, lekin *NRZ* ancha kam ishlatalidi. *Manchester II* kodini ishlataliganda (u, odatda, *CSMA/CD* axborot almashinuvini boshqarish usulida qo‘llaniladi, deb bilinadi) butunlay boshqacha yondashish talab etiladi. Aylib o‘tilganidek, *Manchester II* kodida har doim o‘zgarmas doimiy qismi mavjuddir, uning kattaligi signalning umumiy balandligining yarmiga tengdir (agarda, signalning ikki holatidan biri nol bo‘lsa). Biroq, ikki yoki undan ko‘p paketlar to‘qnashgan holatda (kolliziya) bu qoida bajarilmaydi (3.8-rasm).



3.8-rasm. *Manchester II* kodini ishlataliganda kolliziya holatini aniqlash.

Paketlar har doim bir-biridan farq qiladi va vaqt bo'yicha surilgandir. Aynan o'zgarmas doimiy qismning chiqish kattaligi o'rnatilgan qiymatidan farq qilishiga qarab, har bir tarmoq adapteri tarmoqda kolliziya holati mavjudligini aniqlaydi.

3.3.3. «Halqa» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish

Axborot almashinuvining boshqarish usulini «Halqa» topologiyasiga tanlashning o'z xususiyatlari mavjuddir. Bu holda muhim shuki, halqaga uzatilgan har qanday paket ketma-ket har bir abonentdan o'tib, ma'lum vaqtdan so'ng yana shu nuqtaga qaytib keladi, ya'ni paket uzatgan abonentga (chunki topologiya yopiq). Sababi «Shina» topologiyasi singari signal ikki tarafga tarqalmaydi. Aytib o'tish kerakki, «Halqa» topologiyasi tarmoqda bir va ikki yo'nalishga axborot uzatishi mumkin. Biz bu yerda bir yo'nalishli tarmoqni ko'rib o'tamiz, chunki bu turdag'i tarmoq ko'p tarqalgandir.

«Halqa» topologiyali tarmoqqa turli markazlashtirilgan boshqarish usulini («Yulduz» kabi) qo'llash mumkin, xuddi shuningdek, tarmoqqa tasodifiy ega bo'lish usulini («Shina» kabi) qo'llash mumkin, lekin ko'pincha halqa xususiyatiga aynan mos keluvchi boshqaruvning maxsus usulini tanlashadi. Bu hol uchun eng ko'p tanilgan boshqarishning marker (estafeta) usuli, ya'ni maxsus ko'rinishdagi katta bo'limgan boshqarish paketidan foydalilanadi. Aynan halqa bo'ylab estafeta ravishda uzatish tarmoqqa ega bo'lish huquqini bir abonentdan keyingi abonentga beradi. Marker usullari markazdan tarqatishga va determinatsiyalangan tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish usullariga kiradi. Ularda aniq ajratilgan markaz yo'q, lekin aniq o'rnatilgan tartib tizimi mavjud va shuning uchun mojaroli holat yuzaga kelmaydi.

«Halqa» topologiyali tarmoqda markerli boshqarish usulining ishlashini ko'rib chiqamiz (3.9-rasm).


Halqa bo'ylab uzlusiz maxsus paket marker yuradi, u abonentlarga o'z paketlarini uzatish huquqini beradi. Abonentlarning harakat qilish algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'z paketini uzatishni xohlagan 1-abonent bo'sh markerning o'ziga kelishini kutishi kerak. Shundan so'ng markerga o'z paketini qo'shadi, markerni band deb belgilaydi va uni halqada o'zidan keyinda joylashgan abonentga jo'natadi.

2. Hamma abonentlar (2, 3, 4) paket ulangan markerni qabul qilib, paket ularga manzillanganligini tekshiradilar. Agar peket ularga manzillangan bo‘lmasa, u holda olingan marker-paketni halqa bo‘ylab uzatib yuboradilar.

3. Agarda, qaysidir abonent (bizning holatimizda 3-abonent bo‘lsin) paketning o‘ziga manzillanganini tanisa, u bu paketni qabul qilib oladi, markerda axborot qabul qilingani haqida tasdiq bitini o‘rnatadi va marker-paketni halqa bo‘ylab uzatib yuboradi.

4. Axborot uzatgan 1-abonent butun halqa bo‘ylab aylanib chiqqan o‘z paketini oladi va markerni bo‘s sh deb belgilab, tarmoqdan o‘z paketini chiqarib tashlaydi va bo‘s sh markerni halqa bo‘ylab uzatib yuboradi. Axborot uzatishni xohlagan abonent bu bo‘s sh markerni kutadi va yana hammasi boshqatdan bayon etilgan ketma-ketlikda davom etadi.



3.9-rasm. Almashinuvni marker usuli yordamida boshqarish (BM – bo‘s marker, YM – yuklangan marker, TM – bandligi tasdiqlangan marker, AP – axborotlar paketi).

Nimasi bilandir ko'rib chiqilgan usul so'rov (markazlash-tirilgan) usuliga o'xhash, vaholanki, bu yerda aniq ajratilgan markaz yo'q. Lekin qandaydir markaz, odatda, baribir ishtirok etishi lozim: abonentlardan biri (yoki maxsus qurilma) halqa bo'ylab marker harakat qilganda yo'qolib qolmasligini nazorat qilishi kerak (masalan, qaysidir abonentning ishdan chiqishi sababli yoki to'siqlar tufayli). Aks holda, tarmoqqa ega bo'lish mexanizmi ishlamaydi. Buning natijasida boshqarishning mustahkamligi bu holda kamayadi (markazning ishdan chiqishi axborot almashinuvini to'liq izdan chiqaradi), shuning uchun, odatda, markazning mustahkamligini oshirishning maxsus usullari qo'llaniladi.

CSMA/CD usulidan ko'rib chiqilgan usulning afzalligi shundan iboratki, bu yerda tarmoqqa ega bo'lish vaqtining qiymati kafolatlangan. Uning kattaligi ($N-1 \cdot t_{pk}$) ni tashkil qiladi. Bu yerda, N – tarmoqdagi abonentlarning to'liq soni, t_{pk} – paketni halqa bo'ylab o'tish vaqtı.

Tarmoqda axborot almashinuvining intensivligi katta bo'lgan taqdirda tasodifiy usulga nisbatan markerli boshqarish usulining unumдорлиgi ancha yuqori bo'ladi (tarmoq yuklanganligi 30—40 % dan ko'p bo'lganda). Bu usul tarmoq yuklamasi katta bo'lganda ham ishslash imkonini beradi.

Tarmoqqa ega bo'lishning marker usuli nafaqat «Halqa»da (masalan, *IBM* tarmog'i *Token – Ring* yoki *FDDI*), shuningdek, «Shina»da (masalan, *Arcnet – BUS* tarmog'ida) hamda «Passiv yulduz»da (masalan, *Arcnet – STAR* tarmog'i) ishlatiladi. Bu hollarda jismoniy halqa emas, mantiqiy halqa hosil qilinadi, ya'ni hamma abonentlar ketma-ket markerni bir-biriga uzatadi va bu markerning uzatish zanjiri halqaga olingan. Bu holda «Shina» topologiyasining jismoniy afzalligi bilan boshqarishning marker usuli afzalliklari birgalikda foydalaniladi.



NAZORAT SAVOLLARI

1. Paketlarning vazifalarini tushuntirib bering.
2. Paketlarning tuzilishi qanday?
3. Aloqa vaqtida paketlarni uzatish sxemasiga misol keltiring.
4. 48 bitli standart manzil tuzilish sxemasini chizing.
5. Axborot almashish usullarini sanab bering.
6. «Yulduz» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvi qanday boshqariladi?
7. «Shina» topologiyali tarmoqda axborot almashishi qanday boshqariladi?
8. «Halqa» topologiyali tarmoqda axborot almashishi qanday boshqariladi?
9. *Manchester II* kodi ishlatilganda kolliziya holati qanday aniqlanadi?
10. Boshqarishning markerli usulini rasmida chizib, tushuntirib bering.

4-bob. TARMOQ ARXITEKTURASI

Kompyuterlarni tarmoqqa ulash jarayonida juda ko‘p operatsiyalarni amalga oshiriladi, ya’ni kompyuterdan kompyuterga axborotlarning uzatilishi to‘liq ta’minlanadi. Qandaydir ilovalar bilan ish olib borayotgan foydalanuvchiga nima qanday amalga oshirilayotganligining farqi yo‘q, albatta. Uning uchun faqat boshqa ilovaga ega bo‘lish yoki tarmoqqa joylashgan boshqa kompyuter resurslariga ega bo‘lish mavjuddir, xolos. Aslida esa hamma uzatilayotgan axborot ko‘p ishlov berish bosqichlaridan o‘tib boradi. Avvalambor, u bloklarga ajratilib, har biri alohida boshqarish axboroti bilan ta’minlanadi.

Hosil bo‘lgan bloklar paket sifatida jihozlanadi, bu paketlar kodlashtiriladi, shundan so‘ng, elektr signallari yoki yorug‘lik signali yordamida tanlangan ega bo‘lish usulida tarmoq orqali uzatiladi, ya’ni qabul qilingan paketning qaytadan bloklangan axborotlari tiklanib, bloklar axborotlar ko‘rinishida ulanadi va shundan so‘nggina boshqa ilovaga foydalanish uchun tayyor bo‘ladi. Bu, albatta, bo‘ladigan jarayonning ancha soddalashtirib bayon qilinishi. Aytib o‘tilgan ishlarning bir qismi dasturlar yordamida amalga oshirilsa, boshqa qismi esa, qurilmalar ishtirokida bajariladi.

Butun sanab o‘tilgan va bajarilishi lozim bo‘lgan ishlarni bir-biri bilan muloqot qiluvchi bosqich va bosqich ostiga bo‘lishni aynan tarmoq modellari bajarishi lozim. Bu modellar tarmoq tarkibidagi abonentlar o‘rtasidagi muloqotni va turli tarmoqlar o‘rtasidagi turli bosqichdagi muloqotni to‘g‘ri tashkil qilish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi vaqtida eng ko‘p ishlatiladigan va tanilgani *OSI (Open System Interchange)* — ochiq sistemada axborot almashinuvining etalon modeli. Bu holatda «ochiq sistema» deganda o‘zi bilan o‘zi ulanmagan, ya’ni boshqa qandaydir sistemalar bilan aloqa qilish imkoniyati mavjud sistema tushuniladi (yopiq sistemaga nisbatan).

4.1. Muloqot etalon modeli

Xalqaro standartlar tashkiloti tomonidan (*ISO – International Standards Organization*) 1984-yili *OSI* modeli taqdim qilingan. Shundan buyon hamma tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Har qanday universal model singari, *OSI* modeli ham ancha qo‘pol. Tez o‘zgartirishlarni bajarishi qiyin, shuning uchun turli shakllar taklif qiladigan real tarmoq vositalari qabul qilingan vazifalarni taqsimlashga juda ham roya qilinmaydi.


Lekin *OSI* modeli bilan tanishish tarmoqda ro‘y berayotgan jarayonni yaxshi tushunishga yordam beradi. Hamma tarmoqdagi bajariladigan vazifalar (funksiyalar) modelda 7 bosqichga bo‘lingan (4.1-rasm). Yuqori o‘rindagi bosqichlar ancha murakkab, global masalalar bajariladi. Buning uchun quyidagi bosqichlarni o‘z maqsadlari uchun ishlatib, ularni boshqaradilar. Quyida joylashgan bosqichlar maqsadi — yuqori bosqichga xizmat ko‘rsatish, yuqori joylashgan bosqichlar uchun ko‘rsatiladigan bu xizmat mayda qismlarining bajarilish tartibi muhim emas.

7. Amaliy bosqich
6. Prezentatsiya bosqichi
5. Aloqa vaqtining bosqichi
4. Transport bosqichi
3. Tarmoq bosqichi
2. Kanal bosqichi
1. Jismoniy bosqich

4.1-rasm. *OSI* modelining yetti bosqichi.

Quyi joylashgan bosqichlar sodda bo‘lib, aniq vazifalarni bajaradi. Ideal holda har bir bosqich o‘zidan tepadagi va quyi bosqich bilan muloqot qiladi. Yuqori bosqich ayni vaqtda ilovaga ishlayotgan, amaliy masalaga to‘g‘ri kelsa, quyi bosqich esa, signalni aloqa kanali orqali uzatishga to‘g‘ri keladi. 4.1-rasmida keltirilgan bosqichlar vazifasi tarmoq abonentlarining har biri tomonidan bajariladi.

Bir abonentdag'i har bir bosqich shunday ishlaydiki, u boshqa abonentning xuddi shu bosqichi bilan to'g'ri aloqasi bordek, ya'ni tarmoq abonentlarining bir xil nomli bosqichlari o'rtaida virtual aloqa mavjud. Bir tarmoq abonentlari o'rtaida virtual aloqa faqat eng quyi birinchi bosqichda mavjud (jismoniy bosqich). Axborot uzatayotgan abonentda axborot barcha bosqichlardan yuqorida boshlab quyi bosqichda tugaydi. Qabul qiluvchi abonentda esa, qabul qilingan axborot teskari yo'nalishda, quyi bosqichdan boshlab, yuqori bosqichga harakat qiladi (4.2-rasm).



4.2-rasm. Axborotning abonentdan abonentga o'tish yo'li.

Hamma bosqich vazifalarini bat afsil ko'rib chiqamiz.

- *Amaliy bosqich* (*Application* — прикладной уровень) yoki ilovalar bosqichi quyidagi xizmatlarni amalga oshiradi: foydalananuvchining ilovasini shaxsan tasdiqlaydi, masalan, fayllar uzatishning dasturiy vositalari, axborotlar bazasiga ega bo'lish, elektron pochta vositalari, serverda qayd qilish xizmati. Bu bosqich qolgan olti bosqichni boshqaradi.

- *Prezentatsiya bosqichi* (*Presentation* — презентативный уровень) yoki axborotni tanishtirish bosqichi, bu bosqichda axborotni aniqlanadi va axborot formatini ko'rinish sintaksisini tarmoqqa qulay ravishda o'zgartiradi, ya'ni tarjimon vazifasini bajaradi. Shu yerda axborot shifrlanadi va deshifratsiyalanadi, lozim bo'lган taqdirda ularni zichlashtiriladi.

- *Aloqa o'tqazish vaqtini boshqarish bosqichi* (*Session* — сеансовый уровень) aloqa o'tkazish vaqtini boshqaradi (ya'ni aloqani o'rnatadi, tasdiqlaydi va tamomlaydi). Bu bosqichda

abonentlarning mantiqiy nomlarini tanish, ularga ega bo‘lish huquqini nazorat qilish vazifalari ham bajariladi.

- *Transport bosqichi* (*Transport*) paketni xatosiz va yo‘qotmasdan, kerakli ketma-ketlikda yetkazib berishni amalga oshiradi. Shu yerda yana uzatilayotgan axborotlarni paketga joylash uchun bloklarga taqsimlanadi va qabul qilingan axborotni qayta tiklanadi.

- *Tarmoq bosqichi* (*Network* — сетевой уровень) bu bosqich paketlarni manzillash, mantiqiy nomlarni jismoniy tarmoq manziliga o‘zgartirish, teskariga ham va shuningdek, paketni kerakli abonentga jo‘natish yo‘nalishini tanlashga (agarda, tarmoqda bir necha yo‘nalish mavjud bo‘lsa) javobgar.

- *Kanal bosqichi* yoki uzatish yo‘lini boshqarish bosqichi (*data link*), bu bosqich standart ko‘rinishdagi paket tuzishga va boshlash hamda tamom bo‘lishni boshqarish maydonining paket tarkibiga joylashishiga javobgardir. Shu yerda yana tarmoqqa ega bo‘lishni uzatishdagi xatoliklar aniqlanadi va yana qabul qilish qurilmasiga xato uzatilgan paketlarni qaytadan uzatishni boshqarish amalga oshiriladi.

- *Jismoniy bosqich* (*Physical* — физический уровень), bu modelning eng quyi bosqichi bo‘lib, uzatilayotgan axborotni signal kattaligiga kodlashtiradi, uzatish muhitiga qabul qilishni va teskari kodlashni amalga oshirishga javob beradi. Shu yerda yana ulanish moslamalariga, razyomlarga, elektr bo‘yicha moslashtirish va yerga ulanish hamda to‘siquidan himoya qilish va hokazolarga talablar aniqlanadi.

Model quyi ikki bosqichining (1 va 2) vazifasini, odatda, qurilmalar bajaradi (2-bosqich vazifasining bir qismini tarmoq adapterining dasturiy drayveri bajaradi). Aynan shu bosqichlarda tarmoq topologiyasi, uzatish tezligi, axborot almashishning boshqarish usuli va paket formati (o‘lchami), ya’ni tarmoq turiga to‘g‘ri taalluqli ko‘rsatkichlar aniqlanadi (*Ethernet*, *Token-Ring*, *FDDI*). Yuqori bosqichlar to‘g‘ridan to‘g‘ri biror aniq qurilma bilan ishlamaydi, vaholanki 3, 4 va 5-bosqichlar qurilma xususiyatlarini hisobga olishlari mumkin. 6 va 7-bosqichlar umuman qurilmalarga hech qanday aloqasi yo‘q. Tarmoq qurilmalaridan birini boshqa biror qurilma bilan o‘zgartirilgan taqdirda ham ular buni hech qachon sezmaydilar.

2-bosqichda (kanal bosqichi) ikki bosqich osti ajratiladi:

- *Yuqori bosqich osti* (*LLC* — *Logical Link Control* — верхний подуровень), bu bosqich osti mantiqiy ulashni amalga oshiradi,

ya’ni virtual aloqa kanalini o’rnatadi (uning vazifasining bir qismini tarmoq adapterlarining drayver dasturi bajaradi).

- *Quyi bosqich osti* (*MAC — Media Access Control* — нижний подуровень), bu bosqich osti aloqa uzatish muhiti (aloqa kanali) bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri ega bo‘lishni amalga oshiradi. U tarmoq qurilmasi bilan to‘g‘ri bog‘langan.

OSI modelidan tashqari, 1980-yili fevral oyida qabul qilingan (802-soni yil, oydan kelib chiqqan) *IEEE Project 802*-modeli ham mavjud. Bu modelni *OSI* modelining aniqlashtirilgan, rivojlantirilgan modeli, deb qarash mumkin.

Bu model aniqlashtirgan standartlar (802—sertifikatsiya) o‘n ikki toifaga bo‘linib, ularning har biriga raqam berilgan.

- 802.1 — tarmoqlarni birlashtirish;
- 802.2 — mantiqiy aloqani boshqarish;
- 802.3 — «Shina» topologiyali *CSMA/CD* ega bo‘lish usuli, mahalliy hisoblash tarmog‘i (*Ethernet*);
- 802.4 — «Shina» topologiyali lokal tarmoq, markerli ega bo‘lish;
- 802.5 — «Halqa» topologiyali lokal tarmoq, markerli ega bo‘lish;
- 802.6 — shahar tarmog‘i (*Metropolitan Area Network, MAN*);
- 802.7 — keng miqyosda aloqa olib borish texnologiyasi (широковещательная технология);
- 802.8 — shisha tolali texnologiya;
- 802.9 — tovushni va axborotlarni uzatish imkoniyati bor integral tarmoq;
- 802.10 — tarmoq xavfsizligi;
- 802.11 — simsiz tarmoq;
- 802.12 — «Yulduz» topologiyali markazni boshqarishga ega mahalliy tarmoq (*100 VG-Any LAN*).

802.3, 802.4, 802.5, 802.12 standartlar *OSI* modeli etalonining ikkinchi (kanal) bosqichiga qarashli *MAC* bosqich osti tarkibiga to‘g‘ri keladi. Qolgan 802 – spetsifikatsiyalar tarmoqning umumiy masalalarini hal qiladi.

4.2. Mahalliy hisoblash tarmog‘ining apparat ta’minoti

Mahalliy hisoblash tarmoq qurilmalari abonentlar o‘rtasidagi real aloqani ta’minlab beradi. Tarmoqni loyihalashtirish bosqichida qurilmalarni tanlash juda katta ahamiyatga ega, chunki qurilmalar


narxi umumiy tarmoq narxining katta qismini tashkil etadi. Aloqa qurilmalarini o'zgartirish esa, nafaqat qo'shimcha mablag'ni talab etadi, yana qiyin ish hajmining oshishiga ham sabab bo'ladi. Mahalliy tarmoq qurilmalariga quyidagilar kiradi:

- axborot uzatish uchun kabellar;
- kabellarni ulash uchun razyomlar;
- moslovchi terminatorlar;
- tarmoq adapterlari;
- repiterlar;
- transiverlar;
- konsentratorlar;
- ko'priklar (мосты);
- yo'naltirgichlar (маршрутизаторы);
- shluzlar.

Tarmoq qurilmalarining birinchi uchtasi haqida yuqoridagi boblarda aytib o'tildi. Hozir biz qurilmalarning qolgan vazifalari xususida to'xtalib o'tamiz.

Tarmoq adapterlarini turli adabiyotlarda yana kontrolyor, karta, plata, interfeyslar, *NIC – Network Interface Card* nomlar bilan ataydilar. Bu qurilmalar mahalliy tarmoqning asosiy qismi, ularsiz tarmoq hosil qilish mumkin emas. Tarmoq adapterlarining vazifasi — kompyuterni (yoki boshqa abonentni) tarmoq bilan ulash, yana qabul qilingan qoidalarga rioya qilgan holda kompyuter bilan aloqa kanali o'rtaсидаги axborot almashinuvini ta'minlash. Aynan shu qurilmalar *OSI* modelining quyi bosqichlari bajarishi kerak bo'lgan vazifalarni amalga oshiradilar. Odatda, tarmoq adapterlari plata ko'rinishida ishlab chiqariladi va kompyuterning sistema magistrallarini kengaytirish uchun qoldirilgan razyomga o'rnatiladi (odatda, *ISA* yoki *PCI*). Tarmoq adapter platasida ham, odatda, bitta yoki bir necha tashqi razyomlar bo'lib, ularga tarmoq kabellari ulanadi (4.3 - rasm).

Tarmoq adapterlarining hamma vazifalari ikkiga bo'linadi: *magistral* va *tarmoq*. Magistral vazifalarga adapter bilan kompyuterning sistema shinasi o'rtaсидаги almashinuvni amalga oshirish (ya'ni o'zining magistral manzilini tanish, kompyuterga axborot uzatish va kompyuterdan ham axborot olish, kompyuter uchun uzilish signalini hosil qilish va hokazolar) kiradi. Tarmoq vazifalari esa, adapterlarni tarmoq bilan muloqotini ta'minlashdir.



4.3-rasm. Tarmoq adapter platasi.

Kompyuter tarkibida adapter platasining ravon ishlashi uchun uning asosiy ko‘rsatkichlarini to‘g‘ri o‘rnatish zarur:

- kiritish-chiqarish portining asos manzilini (ya’ni manzil maydonining boshlanish manzilini, u orqali kompyuter adapter bilan muloqot qiladi);
- foydalaniladigan uzilish nomeri (ya’ni taqiqlash yo‘lining nomeri, u orqali kompyuterga adapter o‘zi bilan axborot almashinuvni zarurligi haqida xabar beradi);
- bufer va yuklanuvchi xotiralarning asos manzili (ya’ni adapter tarkibiga kiruvchi kompyuter aynan shu xotira bilan muloqot qilishi uchun).

Bu ko‘rsatkichlarni foydalanuvchi tomonidan adapter platasidagi ularash moslamasi (djamer) yordamida tanlab o‘rnatish mumkin, lekin plata bilan beriladigan maxsus adapterni initsializatsiyalovchi dastur yordamida ham o‘rnatish mumkin. Hamma ko‘rsatkichlarni (manzil va uzilish nomeri) tanlashda e’tibor berish kerakki, ular kompyutering boshqa qurilmalarida o‘rnatilib, band bo‘lgan ko‘rsatkichlaridan farq qilishi kerak. Hozirgi zamon tarmoq adapterlarida ko‘pincha *Plug-and-Play* tartibi qo‘llaniladi, ya’ni ko‘rsatkichlarning foydalanuvchi tomonidan o‘rnatilishi (sozlash)ning hojati yo‘q, ularda sozlash kompyuter elektr manbayiga ulanganda avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

Adapterning asosiy tarmoq vazifalariga quyidagilar kiradi:

- kompyuter va mahalliy tarmoq kabelini galvanik ajratish (bu, odatda, signalning impuls transformatori orqali uzatiladi);


- mantiqiy signallarni tarmoq signallariga va aksiga o'zgartirish;
- tarmoq signallarini kodlash va dekoderlash;
- qabul qilinayotgan paketlardan aynan shu abonentga manzil-lashtirilgan paketlarni tanlab qabul qilish;
- parallel koddan ketma-ket kodga axborot uzatilishda o'zgar-tirish va axborot qabul qilishda aksiga o'zgartirish;
- adaptarning bufer xotirasiga uzatilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlarni yozish;
- qabul qilingan axborot almashinuvini boshqarish usulida tarmoqqa ega bo'lishni tashkil qilish;
- axborotlarni qabul qilish va uzatishda paketlarning nazorat bitlari yig'indisini hisoblash.

Odatda, hamma tarmoq vazifalari maxsus katta integral sxemalar yordamida amalga oshirilganligi uchun adapter platasining o'lchami kichik va narxi arzondir.

Agarda, tarmoq adapteri bir necha turdag'i kabellar bilan ishlay olsa, u holda yana bir sozlanish lozim bo'lgan ko'rsatkich qo'shiladi (kabel turini tanlash). Masalan, adapter platasida u yoki bu turdag'i kabelga ularash uchun moslama (перемичка) bo'lishi mumkin. Adapterdan boshqa hamma mahalliy tarmoq qurilmalari yordamchi qurilmalar bo'lib, ko'pincha ularsiz ham ishni tashkil qilish mumkin.

Transiverlar yoki uzatish va qabul qilish qurilmalari (*TRANsmitter+reCEIVER* — приемопередатчики), adapter bilan tarmoq kabeli o'rtasidagi axborotni uzatish uchun xizmat qiladilar yoki tarmoqning ikki qismlari (segment) o'rtasidagi axborot uzatishni amalga oshiradilar. Transiver signalni kuchaytirish, signal qiymatlarini o'zgartirish yoki signal ko'rinishini o'zgartirish (masalan, elektr signalini yorug'lilik signaliga va teskariga) ishlarini bajaradi. Ko'pincha adapter platasiga o'rnatilgan qabul qilish va uzatish qurilmasini transiver deb ham yuritiladi.


Repiterlar yoki qaytaruvchi (*repeater* — повторители) qurilmasi transiverga nisbatan ancha oddiy vazifani bajaradi. U faqat susaygan signalni qayta tiklab avvalgi, ya'ni uzatilgan vaqtidagi ko'rinishga (amplitudasi va ko'rinishini) keltiradi. Signalni qayta tiklashning asosiy maqsadi, tarmoq uzunligini oshirishdan iborat (4.4-rasm). Lekin repiterlar ko'pincha boshqa funksiyalarni ham bajaradi, masalan, tarmoqqa ulanadigan qismlarni galvanik ajratish. Repiterlar va transiverlar hech qachon o'zidan o'tayotgan axborotga ishlov bermaydi.



4.4-rasm. Tarmoqning ikki bo‘lagini repiter yordamida ulash.

Konsentratorlar (hub), o‘z nomidan kelib chiqadiki, bir necha tarmoq qismlarini birlashtirib, bir butun tarmoq hosil qilishga xizmat qiladi. Konsentratorlarni aktiv va passivga ajratish mumkin.


Passiv konsentratorlar konstruktiv jihatidan bir necha repiterlarni o‘z tarkibiga olgan bo‘ladi. Ular repiterlar bajaradigan vazifalarning o‘zini bajaradi (4.5-rasm). Bunday konsentratorlarning alohida olingan repiterlarga nisbatan afzalligi — hamma ulanish nuqtalari bir joyga yig‘ilganligi. Bu tarmoq tuzilishini o‘zgartirishga qulaylik tug‘dirib, tarmoqni nazorat qilish va nosozliklarni topishni osonlashtiradi. Shuningdek, hamma repiterlar bu holda sifatli va bir nuqtadan elektr manbayiga ulanadi.



4.5-rasm. Repiterli konsentratorning strukturasi.

Passiv konsentratorlar ba’zi hollarda ayrim aniq xatoliklarni yo‘qotishga yordamlashib axborot almashinuviga aralashadi.

Aktiv konsentratorlar ancha murakkab vazifalarni bajaradi, masalan, ular almashuv protokollarini va axborotni o‘zgartirishni amalga oshiradi. To‘g‘ri, bu o‘zgartirishlar ancha sodda. Aktiv konsentratorlarga misol, kommutatsiya qiluvchi konsentratorlar (*switching hub*), kommutatorlar bo‘lishi mumkin. Ular paketlarni



4.6-rasm. Ko'priknı ulash.

tarmoqning bir qismidan ikkinchi qismiga uzatadi, lekin aynan shu tarmoq qismidagi abonentga manzillangan paketnigina uzatadi. Bu holda paketning o'zi kommutator tomonidan qabul qilinmaydi. Bu tarmoq axborot almashish chastotasini kamaytirib yuboradi, chunki har bir tarmoq qismi faqat o'ziga taalluqli paketlar bilan ishlaydi.

Ko'priklar (*Bridge* — мосты), *yo'naltirgichlar* (*router* — маршрутизаторы) va *shluzlar* (*gateway*) turli xildagi tarmoqlardan bir butun tarmoq hosil qilish uchun ishlatiladi, ya'ni turli quyi bosqich almashish protokollari, xususan, turli formatdagi paketlar, turli kodlash usullari hamda turli tezlikdagi uzatishlar va hokazo. Ularni qo'llash oqibatida murakkab va o'z tarkibida turli xildagi tarmoq qismlaridan iborat tarmoqqa ega bo'lamiz. Foydalanuvchi nazarida oddiy tarmoq bo'lib ko'rindi, ya'ni yuqori bosqich protokollari uchun tarmoqda «shaffoflik» ta'minlanadi. Tabiiyki, ko'priklar, yo'naltirgich va shluzlar kon-sentratorlarga nisbatan ancha murakkab va qimmat, chunki ularda axborotga murakkab ishlov berish talab qilinadi. Ular kompyuter asosida hosil qilinib, tarmoqqa tarmoq adapterlari yordamida ulanadi. Aslida, ular tarmoqning ixtisoslashtirilgan abonentlaridir (tugun — узлы).

Ko'priklar — eng sodda qurilma bo'lib, ular yordamida turli axborot almashish standartli tarmoqlarni birlashtirishda, masalan, *Ethernet* va *Arcnet* yoki bir tarmoqning bir necha qismlarini birlashtirishda foydalaniladi. Masalan, *Ethernet* dan foydalaniladi (4.6-rasm).

4.6-rasmning ikkinchi chizmasidagi holatda, tarmoq qismlari-dagi yuklamani taqsimlashga ishlatilib, tarmoqning umumiy unumdorligini oshirishga harakat qilinadi.

Yo'naltirgichlar ko'priklarga qaraganda, ancha murakkab vazifani bajaradi. Ularning asosiy vazifasi — har bir paket uchun qulay uzatish yo'lini tanlashdir. Buning uchun tarmoqning eng ko'p yuklangan qismlarini va buzilgan bo'laklarini aylanib o'tishi kerak. Ular, odatda, murakkab shoxlamali tarmoqda ishlatiladi, bu holda alohida olingan abonentlar o'rtasida bir necha aloqa yo'li mavjud bo'lishi mumkin.

Shluzlar — bu qurilmalar protokollari katta farq qiluvchi, butunlay bir-biridan farq qiluvchi tarmoqlarni birlashtirishga ishlatiladi, masalan, mahalliy tarmoqlarni katta kompyuterlar bilan yoki global tarmoq bilan ulashda qo'llaniladi. Bu qurilmalar kam qo'llaniladigan va qimmat tarmoq qurilmalariga kiradi.

Agarda, *OSI* modeliga murojaat qilsak, u holda repiter va repiterli konsentratorlar birinchi bosqich vazifasini bajaradi. *Ko'priklar* — ikkinchi bosqich vazifasini bajaradi, *yo'naltirgichlar* uchinchi bosqich vazifasini bajaradi, *shluzlar* ancha yuqori bosqichlar vazifalarini bajaradilar (4, 5, 6 va 7 larda). Xuddi shuningdek, repiterlar birinchi bosqich (hammasi emas, faqat ba'zi birlari) vazifasini bajaradi, ko'priklar ikkinchi bosqich funksiyasini bajaradi (birinchi bosqich va qisman ikkinchi bosqichda ularda tarmoq adapterlari ishlaydi), *yo'naltirgichlar* — uchinchi bosqichi, shluzlar esa hamma bosqich vazifalarini bajarishi kerak.

4.3. Tarmoq protokollari

Protokol — bu qoida va amallar to'plami bo'lib, aloqa olib borish tartibini boshqaradi. Tabiiyki, axborot almashinuvida qatna-shayotgan hamma kompyuterlar bir xil protokol bilan ishlashi kerak, chunki axborot uzatib bo'lgandan so'ng hamma qabul qilib olingan axborotlarni avvalgi ko'rinishga yana qaytarish kerak.

Eng quyi bosqichlarning protokollari (jismoniy va kanal), ya’ni qurilmalarga tegishli bo’lganlarini yuqoridagi boblarda ko’rib chiqdik. Xususan, ularga kodlashtirish va dekoderlash usullari kiradi. Hozir esa, biz ancha yuqori bosqich protokollarining xususiyatlariga to’xtalib o’tamiz, ularning vazifalarini dasturlar amalga oshiradi.

Tarmoq adapteri bilan tarmoq dasturiy ta’minotining aloqasini tarmoq adapterlarining drayverlari amalga oshiradi. Drayver sharofati bilan aynan kompyuter adapter qurilmasining hech qanday xususiyatlarini bilmasligi mumkin (ko’rsatkichlarni, manzilini va u bilan axborot almashish kodlarini). Drayver har qanday klassdagi adapter platasi bilan dasturiy ta’minoti muloqotini bir turli qilishga xizmat qiladi (uni fiksatsiyalaydi). Tarmoq adapterlarini ishlab chiqaruvchilar ularga qo’shib tarmoq drayverlarini ham birga beradi. Tarmoq drayverlari tarmoq dasturlariga har turdagи ishlab chiqaruvchining platasi va hatto turli mahalliy tarmoqlar platasi bilan ham bir xil ishlashga imkon beradi (*Ethernet, Arcnet, Token-Ring*). Agarda, gap *OSI* standart modeli haqida borsa, unda drayverlar, odatda, yuqori bosqich ostining vazifasini bajaradi. Masalan, adapterning bufer xotirasida uzatiladigan paketlarni drayverlar hosil qiladi, tarmoq orqali kelgan paketlarni bu xotiradan o’qiydilar, axborot uzatishga buyruq beradilar va kompyuterga paketning qabul qilingani haqida xabar beradi.

Har qanday holatda ham adapter platasini xarid qilishdan oldin mos tushadigan qurilmalar ro’yxati bilan tanishish foydadan xoli emas, albatta (*Hardware Compatibility List, HCL*), hamma tarmoq operatsion sistemasini ishlab chiqaruvchilar ro’yxatni nashr qiladi. Endi qisqacha ancha yuqori bosqich protokollarini ko’rib chiqamiz.

Bir necha standart protokollar to’plami (ularni yana steklar, deb atashadi) mavjud, ular juda ko’p tarqalgan:

- *ISO/OSI* protokollar to’plami;
- *IBM System Network Architecture (SNA)*;
- *Digital DECnet*;
- *Novell Net Ware*;
- *Apple, apple Talk*;
- *Internet* global tarmoq protokollar to’plami, *TCP/IP*.

Bu ro’yxatga global tarmoqning kiritilganligi tushunarli, chunki *OSI* modeli har qanday ochiq sistemada ishlataladi.

Sanab o’tilgan protokol to’plamlari uch asosiy turga bo’linadi:

- amaliy protokollar (*OSI* modeli amaliy, prezentatsion va aloqa vaqtini boshqarish bosqichlari vazifasini bajaradi);
- transport protokollari (*OSI* modelining transport va aloqa vaqtini boshqarish bosqichlari vazifalarini bajaradi);
- tarmoq protokollari (*OSI* modelining uch quyi bosqichlari vazifalarini bajaradi).

Amaliy protokollar – ilovalarning muloqoti va ular o‘rtasidagi axborot almashinuvini ta’minlaydi. Ularning ko‘p ishlataladigan va taniqliligi quyidagilardir:

- *FTAM (File Transfer Access and Management)* – fayllarga ega bo‘lish *OSI* protokoli;
- *X.400* – elektron pochtalarni xalqaro almashish uchun *CCITT* protokoli;
- *X.500* – bir necha sistemada fayl va katalog xizmati *CCITT* protokoli;
- *SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)* – elektron pochta almashinuvi uchun *Internet* global tarmoq protokoli;
- *FTP (File Transfer Protocol)* – fayllar uzatish uchun *Internet* global tarmoq protokoli;
- *SNMP (Simple Network Management Protocol)* – tarmoq monitoringi, tarmoq qismlarini nazorat va ularni boshqarish protokoli;
- *Telnet* – *Internet* global tarmoq protokoli, u uzoqdagi xostlarni qayd qilish va ularda axborotga ishlov berish vazifasini bajaradi;
- *Microsoft SMBs (Server Message Blocks* – блоки сообщения сервера – serverning xabar berish bloklari) va mijoz qobig‘i yoki *Microsoft* redirektorlari;
- *NCP (Novell Net Ware Core Protocol)* va mijoz qobig‘i yoki *Novell* redirektorlari.


Tarmoq protokollari – manzillash, yo‘naltirish, xatoliklarni tekshirish va qayta uzatish so‘rovlarini boshqaradi. Ularning ko‘p ishlataladiganlari quyidagilar:

- *IP (Internet Protocol)* – axborot uzatish uchun *TCP/IP* – protokoli;
- *IPX (Internet Work Packet Exchange)* – paketlarni uzatish va yo‘naltirish uchun mo‘ljallangan *Net Ware* firma protokoli;
- *NW Link* – *IPX/SPX* protokollari *Microsoft* firmasining tatbig‘i;

Net BEUI — transport protokoli, u axborotlarni tegishli vaqtida uzatish va *Net BIOS* ilovasi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, protokollarni loyihalashtiruvchilar yuqorida ko'rsatilgan bosqichlarga har doim ham riosa qilmaydi. Masalan, ba'zi protokollar *OSI* modeli bir necha bosqichlarining vazifalarini bajarsa, boshqa protokollar bir bosqichning ba'zi vazifalarini bajaradi. Bu hol turli firma protokollarining, ko'pincha o'zaro mos tushmasligiga olib keladi, yana bu protokollar o'zi tuzgan protokol to'plamida (stek) muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin, ular u yoki bu holda tugallangan guruh vazifalarini bajarishi mumkin. Xuddi shu tarmoq operatsion sistemasini «firma» qilishi mumkin, ya'ni ochiq standart *OSI* modeli bilan o'zaro mos tushmaslikka olib keladi.


Misol tariqasida 4.7, 4.8 va 4.9-rasmlarda protokollarning nisbati sxematik ravishda keltirilgan. Unda standart *OSI* modeli bosqichlari bilan taniqli va ishlatiladigan firma tarmoq operatsion sistemalarining mosligi taqqoslangan, chizmalardan ko'rinish turibdiki, amalda hech bir bosqich bilan ideal model bosqichlarining aniq mos tushishi kuzatilmaydi.



4.7-rasm. Windows NT operatsion sistemasi protokollari bilan *OSI* modeli bosqichlarini solishtirish.

OSI


NetWare



4.8-rasm. *NetWare* operatsion sistema protokollari bilan *OSI* modeli bosqichlarini solishtirish.

OSI


Internet protokollar to‘plami



4.9-rasm. *Internet* tarmoq protokollari bilan *OSI* modeli bosqichlarini solishtirish.

Endi ko‘p tarqalgan ba’zi protokollar haqida to‘xtalib o‘tamiz.


- Mantiqiy ulanishsiz muloqot usuli (метод дейтограмм) — qadimgi va sodda usul, unda har bir paket mustaqil obyekt sifatida qaraladi (4.10-rasm). Paket mantiqiy kanal o‘rnatalmasidan uzatiladi, ya’ni qabul qiluvchi qurilmasini axborot qabul qilishga tayyorligini aniqlovchi xizmatchi paket jo‘natilmasdan va shuningdek, mantiqiy kanalni yo‘q qilmasdan, ya’ni uzatish tugagani haqida xabar beruvchi paketsiz. Paket qabul qiluvchiga yetib bordimi yoki yo‘qmi noma’lum (paket olinganligi haqidagi xabar yuqoriroq bosqichga qoldiriladi). Deytogramma usuli qurilmalarga qo‘yiladigan talablarni oshiradi (chunki qabul qiluvchi qurilma har doim paketni qabul qilishga tayyor bo‘lishi kerak). Usulning afzalligi shundaki, uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar bir-biriga bog‘lanmagan holda ishlaydilar, paketlar bufer xotira qurilmasiga to‘planib, so‘ng birdaniga uzatilishi mumkin, hamma abonentlarga paketni bir vaqtning o‘zida manzillash mumkin. Usulning kamchiligi paketning yo‘qolish ehtimoli borligida, shuningdek, qabul qiluvchi qurilma yo‘q bo‘lsa yoki tayyor bo‘lidan holda tarmoq befoya paketlar bilan band bo‘lish ehtimoli mavjud.



4.10-rasm. Deytogramma usuli.

- Mantiqiy ulanish usuli (4.11-rasm, shuningdek, 3.2-rasmga qaralsin) — bu murakkab, ancha yuqori darajadagi muloqot. Paket uzatish va qabul qilish qurilmalari o‘rtasida mantiqiy ulanish (kanal) o‘rnatalgandan keyingina uzatiladi. Har bir axborot paketlariga bir yoki bir necha xizmatchi paket qo‘siladi (ulanishni o‘rnatish, qabulni tasdiqlash, qayta uzatishni so‘rash, ulanishni uzish). Mantiqiy kanal bir yoki bir necha paketlarni uzatish uchun o‘rnatilishi mumkin. Deytogramma usuliga qaraganda, bu usul ancha

murakkab, lekin unga qaraganda ancha ishonchliroq, chunki mantiqiy kanalni uzgunga qadar uzatuvchi qurilmaning u uzatgan hamma paketlar o‘z joyiga yetib borganligiga ishonchi komil. Bu usulda tarmoqning bekorchi paketlar tufayli yuklamasi oshib ketishi ham bo‘lmaydi. Usulning kamchiliklari shundan iboratki, qabul qiluvchi abonent u yoki bu sababga ko‘ra, axborot almashishga tayyor bo‘lmasa (masalan, kabelning uzilishi, elektr manbayining o‘chishi sababli, tarmoq qurilmasining nosozligi va nihoyat, kompyuterning nosozlik hollarida) vaziyatdan chiqib ketish ancha mushkul masala bo‘lib qoladi. Bu holda tasdiqlanmagan paketni qayta uzatish algoritmi lozim bo‘ladi va tasdiqlanmagan paket turi ham muhimdir.



4.11-rasm. Mantiqiy ulash usuli.

Birinchi usulda ishlatilgan protokollarga misol — *IP* va *IPX*, ikkinchi usulda ishlaydigan protokollar — *TCP* va *SPX*. Aynan shuning uchun bu protokollar bog‘langan to‘plam ko‘rinishida foydalaniladi *TCP/IP* va *IPX/SPX*, ularda ancha yuqori bosqichdagi protokol (*TCP*, *SPX*) quiy bosqich protokollari asosida ishlaydi (*IP*, *IPX*), talab etilgan tartibda paketni bexato yetkazib berish kafolatlanadi. Bu ko‘rib chiqilgan ikki usul afzalliklaridan birgalikda foydalanish imkonini beradi.

IPX/SPX protokollari to‘plam hosil qiladi, bu to‘plam *Nowell (Netware)* firma mahalliy tarmog‘ining tarmoq dasturiy vositalari tarkibida ishlatiladi, bu hozirgi vaqtida eng ko‘p ishlatiladigan va sotiladigan to‘plam hisoblanadi. U nisbatan katta bo‘lмаган va tez ishlovchi protokol. Amaliy dasturlar to‘g‘ri *IPX*bosqichga murojaat qilishlari mumkin, masalan, keng miqyosdagi axborotlarni uzatish uchun, lekin ko‘proq *SPX* bosqichi bilan ishlaydilar, ular

paketlarni tez va ishonchli ravishda yetkazadi. Agarda, tezlik juda ham muhim bo‘limgan holda yana ham yuqori bosqich ishlataladi, masalan, *NetBIOS* ancha qulay servisni tashkil etadi. *Microsoft* firmasi *IPX/SPX* o‘z ijrosida *NWLink* nomi bilan ishlab chiqaradi.

TCP/IP protokoli maxsus global tarmoq uchun va tarmoqlar o‘rtasidagi muloqotni olib borish uchun loyihalashtirilgan. U past sifatli aloqa kanallariga va xatolikka yo‘l qo‘yish ehtimoli katta tarmoqlarga mo‘ljallangan. Bu protokol dunyo kompyuter tarmog‘i *Internet*da qabul qilingan, abonentlarning ko‘p qismi oddiy telefon aloqa yo‘llariga ulanadi. Uning asosida quyi bosqich protokollari ishlaydi, jumladan, *SMPT*, *FTP*, *SNMP* protokollari. *TCP/IP* protokollarining kamchiligi kichik tezlikda ishlashi. *NetBIOS* protokoli (tarmoq kiritish — chiqarish asos sistemasi) *IBM* firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan, dastlab u *IBM PC Network* va *IBM Token-Ring* tarmoqlari uchun mo‘ljallanib, shaxsiy kompyuter-ning *BIOS* sistema andozasiga asoslangan holda loyihalashtirilgan.

Shu davrdan boshlab, bu protokol asosiy standart bo‘lib qoldi (aslida, u standartlashtirilmagan) va ko‘p tarmoq operatsion sistemalari tarkibida *NetBIOS* emulatori bo‘lib, ular moslikni ta’minlaydi. Dastlabki vaqtarda *NetBIOS* seans, transport va tarmoq bosqichlari vazifalarini bajargan, keyin ishlab chiqarilayotgan tarmoqlarda pastki bosqichlar standart (masalan, *IPX/SPX*) protokollari ishlatilmoqda, lekin *NetBIOS* emulatori zimmasida faqat seans bosqichi qolgan. *NetBIOS* emulatori *IPX/SPX* ga qaraganda ancha yuqori servisga egadir, lekin u sekin ishlaydi. *NetBEUI* — bu *NetBIOS* protokolining transport bosqichigacha rivojlantirilgan protokoli.



NAZORAT SAVOLLARI

1. *OSI* modeli qachon va kim tomonidan taklif qilingan?
2. *OSI* modelining yetti bosqichini sanab bering.
3. Amaliy bosqich vazifasi nimadan iborat?
4. Prezentatsiya bosqichi vazifasi nimadan iborat?
5. Seans bosqichi vazifasi nimadan iborat?
6. Transport bosqichi vazifasi nimadan iborat?
7. Tarmoq bosqichi vazifasi nimadan iborat?
8. Kanal bosqichi vazifasi nimadan iborat?
9. Jismoniy bosqichining vazifasi nimadan iborat?
10. Kanal bosqichi qanday bosqich ostilariga bo‘linadi?

11. Mahalliy hisoblash tarmoq qurilmalarining tarkibiga kiruvchi qurilmalarni sanab bering.
12. Adapter kompyuter tarkibida to‘g‘ri ishlashi uchun uning qaysi ko‘rsatkichlarni sozlash kerak?
13. Adapterlarning tarmoq vazifalarini aytib bering.
14. Repiterli konsentrator strukturasini hosil qiling.
15. Repiter yordamida tarmoqning ikki qismini birlashtiring.
16. Shluzlar qanday vazifani bajaradilar?
17. Ko‘priklarni ulash sxemasini tushuntiring.
18. Standart protokol to‘plamlarini sanab bering.
19. Protokollar qanday asosiy turlarga bo‘linadi?
20. Amaliy protokollarini sanab bering.
21. Transport protokollarini sanab bering.
22. Tarmoq protokollarini sanab bering.
23. *OSI* modeli bosqichlari bilan *Windows NT* protokollarini taqqoslang.
24. Deyogramma usulini tushuntirib bering.

5-bob. MAHALLIY HISOBBLASH TARMOQ TURLARI

Birinchi mahalliy tarmoqlar paydo bo‘lgan vaqtidan beri yuzlab turli xil tarmoq texnologiyalari yaratildi, lekin keng miyosda tanilib, tarqalgan tarmoqlar bir nechagina, xolos. Taniqli firmalar bu tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlashlariga va yuqori darajada ular ish faoliyati tashkiliy tomonlarining standartlashganiga nima sabab bo‘ldi. Bu tarmoq qurilma va uskunalarining ko‘p ishlab chiqarilishi va ular narxining pastligi boshqa tarmoqlarga qaraganda ustunligini ta’minladi. Dasturiy ta’midot vositalarini ishlab chiqaruvchilar ham, albatta, keng tarqalgan qurilma va vositalarga mo‘ljallangan mahsulotlarini ishlab chiqaradilar. Shuning uchun standart tarmoqni tanlangan foydalanuvchi qurilma va dasturlarning bir-biri bilan mos tushishiga to‘liq kafolat va ishonchga ega bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda foydalaniladigan tarmoq turlarini kamaytirish an’anasi kuchaymoqda. Buning sabablaridan biri shundan iboratki, mahalliy tarmoqlarda axborot uzatish tezligini 100 va hatto, 1000 Mbit/s.ga yetkazish uchun eng yangi texnologiyalarni ishlashish va jiddiy, ko‘p mablag‘ talab qiladigan ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish kerak. Tabiiyki, bunday ishlarni faqat katta firmalar amalga oshira oladi va ular o‘zi ishlab chiqaradigan standart tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ko‘pchilik foydalanuvchilarda qaysidir tarmoqlar o‘rnatalgan va bu qurilmalariga almashtirishni xohlamaydi. Shuning uchun yaqin kelajakda butkul yangi standartlar qabul qilinishi kutilmaydi, albatta.

Bozorda standart lokal tarmoqlarning turli topologiyali, turli ko‘rsatkichlilari juda ko‘p, foydalanuvchiga tanlash imkoniyati keng miyosda mavjud. Lekin u yoki bu tarmoqni tanlash muammosi baribir qolgan. Dasturiy vositalarni o‘zgartirishga qaraganda (ularni almashtirish juda oson), tanlangan qurilmalar ko‘p yil xizmat qilishi kerak, chunki ularni almashtirish ko‘p mablag‘ talab qilish-

dan tashqari, kabellar yotqizilish va kompyuterlarni o‘zgartirish, natijada, butun tarmoq tizimini o‘zgartirishga to‘g‘ri kelishi mumkin. Shuning uchun tarmoq qurilmasini tanlashda yo‘l qo‘yilgan xatolik, dasturiy ta’minotni tanlashda yo‘l qo‘yilgan xatolikka nisbatan ancha qimmatga tushadi.

Biz bu bobda ba‘zi bir standart tarmoqlarni ko‘rib o‘tamiz, bu o‘quvchining tarmoq tanlashiga ancha yordam beradi, degan umiddamiz.

5.1. *Ethernet* va *Fast Ethernet* tarmog‘i

Standart tarmoqlar o‘rtasida eng ko‘p tarqalgan tarmoq bu — *Ethernet* tarmog‘i. U birinchi bo‘lib 1972-yilda *Xerox* firmasi tomonidan yaratilib, ishlab chiqarila boshlandi. Tarmoq loyihasi ancha muvaffaqiyatli bo‘lganligi uchun 1980-yili uni katta firmalardan *DEC* va *Intel* qo‘lladilar (*Ethernet* tarmog‘ini birgalikda qo‘llagan firmalarning bosh harflari bilan *DIX* deb yuritila boshlandi). Bu uch firmaning harakati va qo‘llashi natijasida 1985-yili *Ethernet* xalqaro standarti bo‘lib qoldi, uni katta xalqaro standartlar tashkilotlari standart sifatida qabul qiladi: 802 *IEEE* qo‘mitasi (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*) va *ECMA* (*European Computer Manufacturers Association*). Bu standart *IEEE 802.03* nomini oldi (inglizcha «*eight oh two dot three*»).

IEEE 802.03 standartining asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilar:


Topologiyasi — «Shina»; uzatish muhiti — koaksial kabel; uzatish tezligi — 10 Mbit/s; maksimal uzunligi — 5 km; abonentlarning maksimal soni — 1024 tagacha; tarmoq qismining uzunligi — 500 m; tarmoqning bir qismidagi maksimal abonentlar soni — 100 tagacha; tarmoqqa ega bo‘lish usuli — *CSMA/CD*; uzatish modulatsiyasiz (monokanal).

Jiddiy qaralganda *IEEE 802.03* va *Ethernet* orasida oz farq mayjud, lekin ular haqida, odatda, eslanmaydi.

Ethernet hozir dunyoda eng tanilgan tarmoq va shubha yo‘q, albatta, u yaqin kelajakda ham shunday bo‘lib qoladi. Bunday bo‘lishiga asosiy sabab, uning yaratilishidan boshlab hamma ko‘rsatkichlari, tarmoq protokoli hamma uchun ochiq bo‘lganligi, shunday bo‘lganligi uchun dunyodagi juda ko‘p ishlab chiqaruvchilar *Ethernet* qurilma va uskunalarini ishlab chiqara boshladi. Ular o‘zarlo bir-biriga to‘liq moslangan ravishda ishlab chiqiladi, albatta.

Dastlabki *Ethernet* tarmoqlarida 50 Om.li ikki turdag'i (yo'g'on va ingichka) koaksial kabellar ishlatalari edi. Lekin keyingi vaqtarda (1990-yil boshlaridan) *Ethernet* tarmog'ining aloqa kanali uchun o'ralgan juftlik kabellaridan foydalanilgan versiyalari keng tarqaldi. Shuningdek, shisha tolali kabellar ishlataladigan standart ham qabul qilindi va standartlarga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. 1995-yili *Ethernet* tarmog'ining tez ishlovchi versiyasiga standart qabul qilindi, u 100 Mbit/s tezlikda ishlaydi (*Fast Ethernet* deb nom berildi, IEEE 802.03 u standarti), aloqa muhitida o'ralgan juftlik yoki shisha tola ishlataladi. 1000 Mbit/s tezlikda ishlaydigan versiyasi ham ishlab chiqarila boshlandi (*Gigabit Ethernet*, IEEE 802.03 z standarti).

Standart bo'yicha «Shina» topologiyasidan tashqari, shuningdek, «Passiv yulduz» va «Passiv daraxt» topologiyали tarmoqlar ham qo'llaniladi. Bu taqdirda tarmoqning turli qismlarini o'zarolash uchun repiter va passiv konsentratorlardan foydalanish ko'zdautiladi (5.1-rasm). Tarmoqning bir qismi (segment) bo'lib, shuningdek, bitta abonent ham segment bo'lishi mumkin. Koaksial




5.1-rasm. *Ethernet* tarmoq topologiyasi.

kabellar «Shina» segmentlariga ishlatiladi, to‘qilgan juftlik va shisha tolali kabellar esa, «Passiv yulduz» nurlari uchun ishlatiladi (bittali abonentlarni konsentratorga ulash uchun). Asosiysi hosil qilingan topologiyada yopiq yo‘llar (petlya) bo‘lmasligi kerak. Natijada, jismoniy «Shina» hosil bo‘ladi, chunki signal ularning har biridan turli tomonlarga tarqalib, yana shu joyga qaytib kelmaydi (halqadagi kabi). Butun tarmoq kabelining maksimal uzunligi nazariy jihatdan 6,5 km.ga yetishi mumkin, lekin amalda esa, 2,5 km.dan oshmaydi.

Fast Ethernet tarmog‘ida jismoniy «Shina» topologiyasidan foydalanish ko‘zda tutilmagan, faqat «Passiv yulduz» yoki «Passiv daraxt» topologiyasi ishlatiladi. Shuningdek, *Fast Ethernet* tarmog‘ida tarmoq uzunligiga qattiq talablar va chegara qo‘yilgan. Paket formatini saqlab qolib, tarmoq tezligini 10 baravar oshirilganligi tufayli tarmoqning minimal uzunligi 10 baravar kamayadi (*Ethernet*dagi 51,2 mks o‘rniga 5,12 mks). Signalni tarmoqdan o‘tishining ikki hissالik vaqt kattaligi esa, 10 marotaba kamayadi.

Ethernet tarmog‘idan axborot uzatish uchun standart kod *Manchester II* ishlatiladi. Bu holda signalning bitta qiymati nolga, boshqasi manfiy qiymatga ega, ya’ni signalning doimiy tashkil qiluvchi qiymati nolga teng emas. Galvanik ajratish adapter, repiter va konsentrator qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Tarmoq uzatish va qabul qilish qurilmalarining boshqa qurilmalardan galvanik ajralishi transformator orqali va alohida elektr manbayi yordamida amalga oshirilgan, tarmoq bilan kabel to‘g‘ri ulangan.

Ethernet tarmog‘iga axborot uzatish uchun ega bo‘lish abonentlarga to‘liq tenglik huquqini beruvchi *CSMA/CD* tasodifiy usul yordamida amalga oshiriladi. Tarmoqda 5.2-rasmida ko‘rsatilganidek, o‘zgaruvchan uzunlikka ega bo‘luvchi strukturali paket ishlatiladi.



5.2-rasm. *Ethernet* tarmoq paketining tuzilishi (raqamlar baytlar sonini ko‘rsatadi).

Ethernet kadr uzunligi (ya’ni priambulasiz paket) 512 bitli oraliqdan kam bo’lmasligi kerak yoki 51,2 mks (xuddi shu kattalik signalning tarmoqdan borib-kelish vaqtiga tengdir). Manzillashning shaxsiy, guruhli va keng tarqatish usullari ko’zda tutilgan.

Ethernet paketi quyidagi maydonlarni o’z ichiga olgan:

- 8 bitni priambula tashkil qiladi, ulardan birinchi yettetasini 1010101 kodi tashkil qiladi, oxirgi sakkizinchisini 10101011 kodi tashkil qiladi. *IEEE 802.03* standartida bu oxirgi bayt kadr boshlanish belgisi deb yuritiladi (*SFD – Start of Frame Delimiter*) va paketning alohida maydonini tashkil qiladi.

- Qabul qiluvchi manzili va jo’natuvchi manzili 6 baytdan tashkil topgan bo’lib, 3.2-bobda yozilgan standart ko’rinishda bo’ladi. Bu manzil maydonlariga abonent qurilmasi tomonidan ishlov beriladi.

- Boshqarish maydonida (*L/T-Length/Type*) axborot maydonining uzunligi haqidagi ma’lumot joylashtiriladi. U yana foydalanayotgan protokol turini belgilashi mumkin. Agarda, bu maydon qiymati 1500 dan kam bo’lsa, u holda axborotlar maydonining uzunligini ko’rsatadi. Agarda, 1500 dan katta bo’lsa, u holda kadr turini ko’rsatadi. Boshqarish maydoniga dastur tomonidan ishlov beriladi.

- Axborotlar maydoniga 46 baytdan 1500 baytgacha axborot kirishi mumkin. Agarda, paketda 46 baytdan kam axborot bo’lsa, axborotlar maydonining qolgan qismini to’ldiruvchi baytlar egallaydi. *IEEE 802.3* standartiga ko’ra, paket tarkibida maxsus to’ldiruvchi maydon ajratilgan (*pad data* — назначение данных), agarida, axborot 46 baytdan uzun bo’lsa, to’ldiruvchi maydon 0 uzunlikka ega bo’ladi.

- Nazorat bitlar yig’indisining maydoni (*FCS – Frame Check Sequence* — поле контрольной суммы) paketning 32 razryadli davriy nazorat yig’indisidan iborat (*CRC*) va u paketning to’g’ri uzatilganligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Shunday qilib, kadrning minimal uzunligi 64 baytni (512 bit) tashkil qiladi (priambulasiz paket). Aynan shu kattalik tarmoqdan signal tarqalishini ikki hissa ushlanish maksimal qiymatini 512 bit oraliq’ida aniqlab beradi (*Ethernet* uchun 51,2 mks, *Fast Ethernet* uchun 5,12 mks).

Turli tarmoq qurilmalaridan paketning o’tishi natijasida priambula kamayishi mumkinligini standart nazarda tutadi va shuning uchun uni hisobga olinmaydi. Kadrning maksimal uzunligi 1518

bayt (12144 bit, ya’ni 1214,4 mks *Ethernet* uchun, *Fast Ethernet* uchun esa 121,44 mks). Bu kattalik muhim bo‘lib, uni tarmoq qurilmalarining bufer xotira qurilmalarining sig‘imini hisoblash uchun va tarmoqning umumiy yuklamasini baholashda foydaliladi.

10 Mbit /s tezlikda ishlovchi *Ethernet* tarmog‘i uchun standart to‘rtta axborot uzatish muhitini aniqlab bergan:

- *10 BASE 5* (qalin koaksial kabel);
- *10 BASE 2* (ingichka koaksial kabel);
- *10 BASE-T* (o‘ralgan juftlik);
- *10 BASE-FL* (shisha tolali kabel).

Uzatish muhitini rusumlash 3 elementdan tashkil topgan bo‘lib: «10» raqami 10 Mbit/s uzatish tezligini bildiradi, *BASE* so‘zi yuqori chastotali signalni modulatsiya qilmasdan uzatishni bildiradi, oxirgi element tarmoq qismining (segmentining) ruxsat etilgan uzunligini anglatadi: «5» – 500 metrni, «2» – 200 metrni (aniqrog‘i, 185 metrni) yoki aloqa yo‘lining turini: «T» – o‘ralgan juftlik (*twisted pair* – витая пара), «F» – shisha tolali kabel (*fiber optic* – оптоволокнистый кабел).

Xuddi shuningdek, 100 Mbit/s tezlik bilan ishlovchi *Fast Ethernet* uchun ham standart uch turdagи uzatish muhitini belgilab bergan:

- *100 BASE-T4* (to‘rttali o‘ralgan juftlik);
- *100 BASE-Tx* (ikkitali o‘ralgan juftlik);
- *100 BASE-Fx* (shisha tolali kabel).

Bu yerda «100» soni uzatish tezligini bildiradi (100 Mbit/s), «T» harfi o‘ralgan juftlik ekanini ko‘rsatadi, «F» harfi shisha tolali kabel ekanini anglatadi.

100 BASE-Tx va *100 BASE-Fx* rusumidagi kabellarni birlashtirib *100 BASE-X* nom bilan yuritiladi, *100 BASE-TX* larni esa *100 BASE-T*, deb belgilanadi. Bu yerda ta’kidlab o‘tishimiz kerakki, *Ethernet* tarmog‘i optimal algoritmi bilan ham, yuqori ko‘rsatkichlari bilan ham boshqa standart tarmoq ko‘rsatkichlaridan ajralib turmaydi. Lekin yuqori standartlashtirilganlik darajasi bilan, texnik vositalarining juda ko‘p miqdorda ishlab chiqarilishi bilan, ishlab chiqaruvchilar tomonidan kuchli qo‘llanishi sharofati tufayli boshqa standart tarmoqlardan *Ethernet* tarmog‘i keskin ajralib turadi va shuning uchun ham har qanday boshqa tarmoq texnologiyasini aynan *Ethernet* tarmog‘i bilan solishtiriladi.


5.2. *Token – Ring* tarmog‘i

1985-yili *IBM* firmasi tomonidan *Token – Ring* tarmog‘i taklif qilindi (birinchi variantlari 1980-yillarda savdoga chiqarilgan). *Token – Ring* tarmog‘ining vazifasi *IBM* firmasi ishlab chiqarayotgan hamma turdagи kompyuterlarni (oddiy shaxsiy kompyuterlardan to katta EHMgacha) birlashtirish edi. Kompyuter texnikasini dunyo miqyosida eng ko‘p ishlab chiqaruvchi va eng obro‘li *IBM* firmasi tomonidan taklif qilingan *Token – Ring* tarmog‘iga e’tibor qilmaslikning sira ham iloji yo‘q, albatta. Muhimi shundaki, hozirgi vaqtida *Token – Ring* xalqaro standart *IEEE 802.5* sifatida mavjud. Bu holat *Token – Ring* tarmog‘ini *Ethernet* tarmog‘i mavqeyi bilan bir o‘ringa qo‘yadi, albatta.

IBM firmasi o‘z tarmog‘ining keng tarqalishi uchun hamma tadbir va choralarни amalga oshirdi: tarmoq hujjatlari batafsil tayyorlab tarqatildi, hatto adapterlarning prinsipial sxemasigacha bu hujjat tarkibiga kiritildi. Natijada, ko‘p firmalar, masalan, *3 COM*, *Novell*, *Western Digital*, *Proteon* kabi firmalar adapterlarni ishlab chiqarishga kirishdilar. Aytgancha, maxsus shu tarmoq uchun va shuningdek, *IBM PC Network* boshqa tarmoqlari uchun *Net BIOS* konsepsiysi ishlab chiqilgan. Avval ishlab chiqilgan *PC Network* tarmog‘ida *Net BIOS* dasturi adapterda joylashgan doimiy xotirada saqlangan bo‘lsa, *Token – Ring* tarmog‘ida esa, *Net BIOS* emulatsiya dasturi qo‘llanilgan, bunday shaklda qo‘llanilishi alohida qurilma xususiyatlariga oson moslashuv imkonini beradi va shu bilan birga, yuqori bosqich dasturlari bilan ham moslashishni ta’minlab beradi.

Token – Ring qurilmalarini *Ethernet* qurilmalari bilan solish-tirilsa, *Token – Ring* qurilmalari sezilarli darajada qimmat, chunki axborot almashinuvini boshqarishning murakkab usullari qo‘llanilgan, shuning uchun bu tarmoq nisbatan kam tarqalgan. Lekin katta kompyuterlar bilan ulanganda axborot uzatishning katta intensivligi zarur bo‘lgan vaqtida, tarmoqqa ega bo‘lish vaqt chegaralangan vaziyatda *Token – Ring* tarmog‘idan foydalanish o‘zini oqlaydi, albatta.


Tashqi ko‘rinishidan «Yulduz» topologiyasini eslatса hamki, *Token – Ring* tarmog‘ida «Halqa» topologiyasidan foydalilanilgan. Bu alohida olingan obyektlar (kompyuterlar) tarmoqqa to‘g‘ri ulanmay, maxsus konsentratorlar yoki ega bo‘lishning ko‘p stansiyali qurilmalari (*MSAU* yoki *MAU* — *Multistation Access Unit* —




5.3-rasm. Token-Ring tarmog‘ining yulduzsimon aylana topologiyasi.

многостанционные устройства доступа) yordamida ulanadilar. Shuning uchun tarmoq jismonan «Yulduz» – «Halqa» topologiyasidan tashkil topgan bo‘ladi (5.3-rasm). Haqiqatda esa, baribir «Halqa»ga birlashtirilgan bo‘ladilar, ya’ni ulardan har biri axborotni bir tarafdaqi qo’shnisidan olib, ikkinchi tarafidagi qo’shnisiga uzatadi.

Konsentrator (MAU) «Halqa»ga abonentlar ulanishini markazlashtirish, buzilgan kompyuterni o‘chirib qo‘yish, tarmoq ishini nazorat qilish kabi ishlarni amalga oshirish imkonini beradi (5.4-rasm). Kabelni konsentratorga ulash uchun maxsus razyomlar




5.4-rasm. Token-Ring tarmoq abonentlarini konsentrator (MAU) yordamida «Halqa»ga ulash.



5.5-rasm. Konsentratorlarni ikki tomonlama aloqa yo‘li orqali birlashtirish.

ishlatiladi, ular abonent tarmoqdan uzilgan holatda ham doimiy ulangan «Halqa» hosil qilish imkonini beradi. Tarmoqda konsentrator bitta bo‘lishi mumkin, bu holda «Halqa»ga faqat konsentratorga ulangan abonentlarga ulanadi.

Adapterni konsentratorga ulaydigan har bir kabel (*adapter cable* — адаптерные кабели) tarkibida ikkita turli tarafga yo‘naltirilgan aloqa yo‘li mavjud. Xuddi shunday ikki tarafga yo‘naltirilgan aloqa yo‘li magistral kabel tarkibiga kiruvchi (*nath cable* — магистральный кабель) aloqa vositasi bilan konsentratorlar o‘zaro ulanib «Halqa» tashkil qiladi (5.5-rasm), vaholanki, bitta bir tomonga yo‘naltirilgan kabel yordamida ham «Halqa»ni tashkil qilish mumkin (5.6-rasm).



5.6-rasm. Konsentratorlarni bir tomonlama aloqa yo‘li orqali birlashtirish.



5.7-rasm. Token–Ring konsentratori (8228 MAU).

Konsentrator tuzilish jihatidan alohida blok tariqasida jihozlangan bo‘lib, u sakkizta razyomlardan iborat, kompyuterlarni adapter kabeli yordamida ulash uchun va ikki chetida ikkita razyom orqali magistral kabellar yordamida boshqa konsentratorlar bilan ulanish uchun qulay qilib jihozlangan ko‘rinishda ishlab chiqariladi (5.7 - rasm). Devorga o‘rnataladigan va stol ustiga joylashtirishga mo‘ljallangan variantlari ham mavjud.

Bir necha konsentratorlarni konstruktiv jihatdan guruhga birlashtirish mumkin, klaster (*cluster*), uning ichida abonentlar ham bir halqaga birlashadi. Klasterlardan foydalanish bir markazga ulangan abonentlar sonini oshirish imkoniyatini yaratadi (masalan, klaster tarkibida ikkita konsentrator bo‘lgan holda, abonentlar sonini 16 tagacha yetkazish mumkin).

IBM Token–Ring tarmog‘ida axborot uzatish muhiti sifatida avvaliga o‘ralgan juftlikdan foydalaniłgan, lekin keyinchalik koaksial kabelga mo‘ljallangan qurilmalar va shuningdek, *FDDI* standartidagi shisha tolali kabellar ham qo‘llanildi. O‘ralgan juftlik kabellarning ekranlanmagani (*UTP*) va shuningdek, ekranlangani (*STP*) qo‘llaniladi.

Token–Ring tarmog‘ining asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilardan iboratdir:

- *IBM 8228 MAU* tipidagi konsentratorlar soni — 12 ta;
- tarmoqda abonentlarning maksimal soni — 96 ta;
- abonent va konsentratorlar o‘rtasidagi kabelning maksimal uzunligi — 45 metr;
- konsentratorlar o‘rtasidagi kabelning maksimal uzunligi — 45 metr;
- hamma konsentratorlarni ulovchi kabelning maksimal uzunligi — 120 metr;
- axborot uzatish tezligi — 4 Mbit/s va 16 Mbit/s.

Hamma ko'rsatkichlar ekranlashtirilmagan o'ralgan juftlik ishlatalgan holat uchun keltirilgan. Agarda, axborot uzatish muhiti o'zgarsa, tarmoq ko'rsatkichlari ham o'zgarishi mumkin. Masalan, ekranlangan o'ralgan juftlik ishlatalgan taqdirda, abonentlar soni 260 tagacha yetishi mumkin (96 ta o'rniga), kabelning uzunligi 100 metrgacha uzayadi (45 metr o'rniga), konsentratorlar soni 33 taga ko'payadi, konsentratorlarni ulovchi kabelning to'liq uzunligi 200 metrgacha yetadi. Shisha tolali kabeldan foydalanganda konsentratorlarni ulovchi kabel uzunligini 1 kilometrgacha oshirish mumkin bo'ladi.

Ko'rib turibmizki, *Token-Ring* tarmog'i *Ethernet* tarmog'iga qaraganda, tarmoqning ruxsat etilgan uzunligi va shuningdek, tarmoqqa ulanadigan abonentlar soni bo'yicha ham bellasha olmaydi. *IBM* firmasi o'z tarmog'ini *Ethernet* tarmog'iga munosib raqobatchi sifatida qaraydi.

Token-Ring tarmog'ida axborot uzatish uchun *Manchester II* kodining varianti qo'llaniladi. Xuddi har qanday yulduzsimon topologiyalari kabi bu tarmoqda ham hech qanday qo'shimcha elektr manbayi bo'yicha moslash va tashqi yerga ulash tadbirlari kerak emas, albatta.

Kabelni tarmoq adapteriga ulash uchun *DIN* turidagi tashqi 9-kontaktli razyomdan foydalaniladi. *Ethernet* adapteri kabi, *Token-Ring* adapterida ham o'z platasida manzillarni sozlash va sistema shinasini uzish uchun moslamalari bor. *Ethernet* tarmog'ini adapterlar va kabel bilan qurish mumkin bo'lsa, *Token - Ring* tarmog'ini qurish uchun konsentratorlar xarid qilib olish kerak. Bu esa, *Token - Ring* tarmoq qurilmalari narxini oshiradi.

Bir vaqtning o'zida *Ethernet* tarmog'iga qaraganda *Token-Ring* tarmog'i katta yuklamalarni yaxshi ko'tara oladi (30—40 % ko'p) va kafolatlangan tarmoqqa ega bo'lish vaqtini ta'minlaydi. Bu xususiyat, masalan, ishlab chiqarishga mo'ljallangan tarmoqlar uchun eng zarur hisoblanadi, chunki tashqi hodisalarga e'tibor bermaslik jiddiy buzilish holatlariga olib kelishi mumkin.

Token-Ring tarmog'ida tarmoqqa ega bo'lishning markerli usuli qo'llaniladi, ya'ni halqa bo'ylab har doim marker harakatda bo'ladi va abonentlarning xohlagani o'z paketlarini unga qo'shib uzatishlari mumkin. Shundan tarmoqning eng katta afzalligi kelib chiqadi, ya'ni konflikt holat bo'lmaydi. Lekin bundan quyidagi kamchilik ham kelib chiqadi, markerning butunligini nazorat qilib turish

lozimligi va tarmoqni ishlashining har bir abonentga bog‘liq ekanligi (abonent kompyuteri buzilgan holda uning halqadan uzilishi shartligi).

Markerning butunligini nazorat qilish uchun abonentlardan birortasi ajratiladi (u aktiv monitor, deb nomlanadi). Uning qurilmalari boshqa qurilmalardan hech qanday farq qilmaydi, lekin uning dasturiy vositalari tarmoqdagi vaqt nisbatini nazorat qilib turadi va lozim bo‘lganda yangi marker hosil qiladi. Aktiv monitoring tarmoq o‘tkazish davrida kompyuterlardan birini tanlanadi. Agarda, aktiv monitor biror sabab tufayli ishdan chiqsa, maxsus mexanizm ishga tushib, boshqa abonentlar (zaxiradagi monitor) yangi aktiv monitor tayinlashga qaror qiladilar.


Marker — bu boshqarish paketi bo‘lib, uchta baytdan iboratdir (5.8-rasm): boshlang‘ich taqsimlovchi bayt (*SD – Start Delimiter* — байт начального разделителя), ega bo‘lishni boshqarish bayti (*AC – Access Control* — управление доступом) va oxirgi taqsimlagich bayti (*ED – End Delimiter* — конечный разделитель). Boshlang‘ich taqsimlagich va oxirgi taqsimlagich, nafaqat nol va birlar ketma-ketligi, shuningdek maxsus ko‘rinishdagi impulslarni o‘z tarkibiga oladi.

Boshlang‘ich taqsimlagich (1 bayt)	Ega bo‘lishni boshqarish (1 bayt)	Oxirgi taqsimlagich (1 bayt)
--	---	------------------------------------

5.8-rasm. *Token–Ring* tarmoq markerining o‘lchamni.


Taqsimlagichlarning bu sharofati uchun ularni paketning boshqa baytlariga hech qachon aralashtirib yuborilmaydi. Taqsimlagichlarning to‘rtta biti qabul qilingan kodlashtirishda nol qiymatga ega bo‘lsa, qolgan to‘rtta bitlar qiymati *Manchester II* kodiga to‘g‘ri kelmaydi: ikki bit oralig‘ida signalning bir qiymati saqlanib tursa, qolgan ikkita bit oralig‘ida boshqa qiymat saqlanadi. Qabul qiluvchi qurilma sinxrosignalning bunday yo‘qolganini osongina bilib oladi. Boshqarish bayti to‘rtta maydonga bo‘lingan (5.9-rasm): uchta bit navbat o‘rnatish biti, bitta bit monitor biti va uchta bit zaxira biti. Navbat biti abonentlar paketlariga yoki markerga navbat belgilash uchun kerak (navbat 0 dan 7 gacha bo‘lib, 7 eng yuqori, ya’ni eng birinchi navbatni bildirsa, 0 esa eng quyi, ya’ni eng oxirgi

navbatni bildiradi). Abonent markerga o‘z paketini o‘zining navbat nomeri bilan marker navbati to‘g‘ri yoki katta bo‘lgan holda qo‘sha oladi. Bit markeri — bu markerga paket qo‘shilganmi yoki yo‘qmi ko‘rsatib beradi (1 — marker paketsiz ekanligini bildirsa, 0 — marker paketli ekanligini ko‘rsatadi). Monitor biti — birga o‘rnatalgan bo‘lsa, bu marker aktiv monitor tomonidan uzatilganligidan xabar beradi. Zaxiralash biti abonentga tarmoqqa kelajakda ega bo‘lish huquqini band qilish uchun ishlatishtiga imkon beradi, ya’ni xizmat ko‘rsatish navbatiga turish uchun kerakdir.



5.9-rasm. Ega bo‘lishni boshqarish baytining o‘lchami.

Token-Ring paket formati 5.10-rasmida keltirilgan. Boshlang‘ich va oxirgi taqsimlagichlardan va shuningdek, ega bo‘lishni boshqarish baytidan tashqari, paket tarkibiga paketni boshqarish bayti, uzatish va qabul qilish qurilmalarining tarmoq manzili, axborotlar, nazorat bitlar yig‘indisi va paket holatini ko‘rsatuvchi baytlar kiradi.



5.10-rasm. *Token-Ring* tarmoq paketining o‘lchami (maydon uzunliklari baytda berilgan).

Paket maydonlarining vazifasi quyidagilardan iboratdir:

- boshlang‘ich taqsimlovchi (*SD*) – bu paketning boshlanish belgisi;
 - ega bo‘lishni boshqarish bayti (*AC*) – bu markerda qanday maqsadda foydalanilsa, bu yerda ham xuddi shu;
 - paketni boshqarish bayti (*FC – Frame Control*) paket (kadr) turini aniqlaydi;
 - paketni jo‘natuvchi va qabul qiluvchi olti baytli manzilining standart formatli 3.2-bobda ko‘rib chiqilgan;
 - axborotlar maydoni uzatiladigan axborotni yoki axborot almashinuvini boshqarish buyruqlarini o‘z tarkibiga oladi;
 - nazorat bitlar maydoni 32 razryadli paketning davriy nazorat bitlar yig‘indisi (*CRC*);
 - oxirgi taqsimlovchi paketning tamom bo‘lganligini bildiradi. Bundan tashqari, u uzatilayotgan paket oraliq paketi yoki uzatilayotgan paketlarning oxirgisi ekanligini aniqlaydi va shuningdek, paketning xatoligi haqidagi belgi ham mavjud (buning uchun maxsus bit ajratilgan);
 - paket holatini bildiruvchi baytning vazifasi: qabul qiluvchi qurilma tomonidan paket qabul qilinganligi va xotirasiga yozilganligi haqidagi ma’lumot bo‘ladi. Uning yordamida paket jo‘natuvchi paketi manzilga bexato yetib borganligi haqida ma’lumot oladi yoki xato qabul qilingan bo‘lsa, qaytadan uzatish xabarini oladi.

Qayd qilib o‘tish lozimki, uzatiladigan bir paket tarkibida ruxsat etilgan axborotning kattaligi *Ethernet* tarmog‘iga nisbatan tarmoq ish unumдорligini oshirish uchun hal qiluvchi omil bo‘lib qolishi mumkin. Nazariy jihatdan 16 Mbit/s uzatish tezligi uchun, axborot maydonining uzunligi 18 Kbait ga yetishi mumkin, katta hajmdagi axborotlarni uzatishda bu ko‘rsatkich muhim. Lekin hatto 4 Mbit/s tezlikda ham *Token–Ring* qo‘llanilgan tarmoqqa ega bo‘lishning marker usuli sharofati bilan haqiqatda tezkor *Ethernet* (10 Mbit/s) tarmog‘iga qaraganda katta tezlikka erishadi, ayniqsa, katta yuklamalarda (30—40 % yuqori) *CSMA/CD* usulining kam-chiliklari, ya’ni konflikt holatlarni hal qilishga ko‘p vaqt sarflanishi pand berib qo‘yadi.

Token–Ring tarmog‘ida oddiy paket va markerdan boshqa yana maxsus boshqarish paketi ham jo‘natilishi mumkin, u uzatishlarni uzush uchun xizmat qiladi. U xohlagan vaqtida va axborot oqimining xohlangan joyida uzatilishi mumkin. Bu paket hammasi bo‘lib, ikkita bir baytli maydonni tashkil qiladi.

Token–Ring tarmog‘ining tezligi yuqori bo‘lgan versiyalarida (16 Mbit/s va undan ham yuqori) markerni erta tashkil qilish usuli (*ETR – Early Token Release*) qo‘llanilgan. U tarmoqning unumsiz ishlatalishiga yo‘l qo‘ymaydi. *ETR* usulining ma’nosi, markerga ulangan o‘z paketini jo‘natib bo‘lishi bilan har qanday abonent tarmoqqa yangi bo‘sh marker hosil qilib uzatadi, ya’ni hamma boshqa abonentlar o‘z paketlarini uzatishni oldingi abonent paketini uzatib bo‘lishi bilanoq boshlashlari mumkin (markerning butun halqa bo‘ylab harakat qilib kelishini poylab turmasdan).



NAZORAT SAVOLLARI

1. *Ethernet* tarmog‘i qaysi firma tomonidan qachon ishlab chiqarila boshlangan?
2. *Ethernet* tarmoq topologiyasining sxemasini chizib, tushuntirib bering.
3. *Ethernet* tarmoq paketining tuzilishi qanday?
4. *Ethernet* paketiga qanday maydonlar kiradi?
5. *Token–Ring* tarmog‘i qachon va kim tomonidan ishlab chiqilgan?
6. *Token–Ring* tarmog‘i qanday maqsad uchun loyihalashtirilgan?
7. *Token–Ring* tarmoq topologiyasi.
8. Konsentrator *MAU*yordamida *Token–Ring* abonentlarini halqaga ulash zanjirini tuzing.
9. Ikki tarafga yo‘nalgan aloqa yo‘li orqali konsentratorlarni ulash sxemasini tuzing.
10. *Token–Ring* tarmog‘ining asosiy texnik ko‘rsatkichlarini sanab bering.
11. *Token–Ring* tarmoq markerining o‘lchami qanday?
12. Tarmoqqa ega bo‘lishni boshqarish bayt formati qanday (*Token–Ring* tarmog‘i uchun)?
13. *Token–Ring* tarmoq paketining o‘lchami qanday tuzilgan?

6-bob. ETHERNET VA FAST ETHERNET MAHALLIY HISOBBLASH TARMOG'NING USKUNALARI

6.1. 10 BASE 5 uskunasi

Yo'g'on kabel *Ethernet* tarmog'i ilk bor ishlab chiqarilganda ishlatilgan keng tarqalgan kabel turi edi. Hozirda u uncha ko'p ishlatilmaydi, vaholanki, u «Shina» topologiyali tarmoqda eng uzun shina aloqa yo'lini ta'minlay oladi. Keng ishlatilmasligining birinchi sababi narxi nisbatan qimmat va montaj ishlarini olib borishdagi qiyinchiliklardir.

Yo'g'on koaksial kabel, bu — 50 Om.li kabel bo'lib, diametri 1 sm atrofida va qattiqligi bilan ajralib turadi. U, asosan, ikki turdag'i qobiq bilan ishlab chiqariladi: sariq rangdagisi *PVC* standartda (masalan, *Belden 9880* kabeli) va teflonli *Teflon* qovoq-jigarrangli (masalan, *Belden 89880*). *RG-11* va *RG-8* turidagi yo'g'on kabellar keng tarqalgan (*RG-11* kabelining markaziy tolasiga — kumush qoplangan, *RG-8* dan shunisi bilan farq qiladi).

Yo'g'on kabel eng qimmat axborot uzatish muhitidir (boshqa kabellarga nisbatan uch hissa qimmatdir). Lekin yo'g'on kabel texnik ko'rsatkichlari (shovqinlardan himoyalanganligi, signallarning so'nishi kam, yuqori mexanik chidamliligi) bilan boshqa kabellardan ajralib turadi.


Standart bo'yicha kabelning bir bo'lagiga (500 metrgacha) 100 tadan ortiq abonent ulanishi mumkin emas. Ular ulanish nuqtalarining oralig'i 2,5 metrdan kam bo'lmasligi lozim, aks holda, signalda o'zgarish hosil bo'ladi. Shuning uchun foydalanuvchiga qulaylik tug'dirish maqsadida ko'pincha kabel qobig'iga har 2,5 marta qora rangda belgi qo'yilgan bo'ladi.

10 BASE 5 uskuna vositalari 6.1-rasmida keltirilgan. Ular o'z tarkibiga quyidagi vositalarni oladi: kabel, razyomlar, terminator, transiver va transiver kabeli.

Koaksial yo'g'on kabel bo'laklarini va ularga terminatorlarni ularsh uchun *N* turidagi razyomlar ishlatiladi. Bu razyomlarni o'rnatish ancha murakkab va maxsus asboblar bo'lishi lozim (aks

holda, ulangan joylarda signal o‘zgarishi mumkin). Ikkita N turidagi razyomlar *Barrel*-konnektor yordamida ulanib, kabel uzunligini oshirish mumkin.

Yo‘g‘on kabeldan foydalanib tarmoq yig‘ilganda, iloji boricha, kabelning bir bo‘lagidan yoki bir vaqtida ishlab chiqarilgan bitta partiyadagi kabellar bo‘lagidan foydalanish kerak. Aks holda, turli xil kabellar ulangan joylarda signalning o‘zgarishi ro‘y berishi mumkin. Agarda, bir necha bo‘lak ishlatishga to‘g‘ri kelib qolgan taqdirda, signalning aks sadosini kamaytirish maqsadida 23,4 metr, 70,2 metr va 117 metrli (0,5 metr xatolik bilan) kabel bo‘laklaridan foydalanish tavsiya etiladi. Yo‘g‘on kabela, hech qanday holda bir nuqtadan bir necha tarafga tarqatish va bir necha tarafdan yig‘ish ruxsat etilmaydi. Kabelning har ikki uchiga N turidagi 50 Om.li terminatorlar o‘rnatalishi lozim va ulardan faqat bittasini yerga ulash kerak.




6.1-rasm. 10 BASE 5 uskunasi.

Yo‘g‘on kabelni hech qachon kompyuterlarga to‘g‘ri ulanmaydi, albatta, bunday qilish murakkab va foydalanishiga noqulay hamda kompyuterlarni butunlay qo‘zg‘atib bo‘lmaydigan bo‘lib qoladi. Bu kabelni devorga mahkamlab o‘rnatalidi yoki xona polidan o‘tqaziladi. Tarmoq adapterlarini yo‘g‘on kabelga ulash uchun maxsus

transiverlardan foydalaniлади (6.2-рasm). Transiver (*MAU – Medium Attachment Unit* – устройство присоединения к среде) то‘г‘ри yo‘g‘он kabelga ulanib, transiver kabeli yordamida adapterga ulanadi. Transiverni yo‘g‘он kabelga ulash uchun ko‘pincha *AMR* korporatsiyasi tomonidan taklif qilingan maxsus ulash qurilmasi ishlataliladi. Bu maxsus qurilmani ulash uchun kabel qobig‘ini ochib o‘tirmay, sanchish yo‘li bilan qobiq va himoya qatlamlarini teshib o‘tiladi, shu tariqa markaziy sim va ekran to‘qimasi bilan mexanik hamda elektr ularish hosil qilinadi. Ularga «vampir» nomi berilgan.

Yana boshqa ulash qurilmasi ham mavjud, uni yo‘g‘он kabel bilan ulash uchun kabel qobig‘ini kesish talab etiladi (kabelning ikki uchiga razyomlar o‘rnatish kerak bo‘lgani uchun ko‘p tarqalmagan). Transiver kabeli egiluvchan ko‘p signalli kabel bo‘lib, diametri 1 sm atrofidadir, 4 ta ekranlangan o‘ralgan juftlikdan iborat. Oddiy transiver kabelining uzunligi 50 metrgacha bo‘ladi, ancha egiluvchan va ingichkaror transiver kabelini ofis uchun mo‘ljallab ishlab chiqarilgan, uzunligi 12,5 metr bo‘lib, kompyuterlarni xonada bemalol o‘rnini almashtirishga qulaylik yaratadi. Transiver kabel uchlariga 15 ta kontaktli razyomlar o‘rnatiladi («vilka» turidagi *DIX* razyomlari, *DB-15P*). Transiver kabeli, ya’ni *AUI* kabeli deb (*Attachment Unit Interface*) yoki *Drop-kabel* deb ataladi, uning razyomini ham *AUI* razyomi, deb ataladi. Transiver kompyuterning ichki +12 V elektr manbayidan ta’milnadanigan bo‘lgani uchun tokni 0,5 A.dan ortiq qabul qilmasligi kerak.



6.2-rasm. Adapterni yo‘g‘он kabelga ulash.


Yo‘g‘on kabel bilan ulangan tarmoq adapteri tashqi 15 kontaktli *AUI* razyomiga ega bo‘lishi kerak («rozetka» turidagi *DIX* razyomi, *DB-15S*). Bu razyom kontaktlarining vazifalari 6.1-jadvalda keltirilgan. Aloqa uchun ekranlangan uchta juft differensial signaldan foydalilanildi: adapter uzatadigan axborot (*TX+*, *TX-* va *RX* ekran) , va shuningdek, kolliziya mayjudligi haqidagi signal (*CD+*, *CD* va *CD* ekran). Tashqi yo‘naltirishlarni kamaytirish uchun manba simi ham ekranlanadi. Bu holatda galvanik ajratish transiver ichida amalga oshiriladi. Abonentlar o‘rtasidagi himoya 5 kilovoltgacha yetishi mumkin.

6.1-jadval

DB 15 razyom *AUI* kontaktlarining vazifasi

Kontakt	Vazifasi	Kontakt	Vazifasi
1	CD ekran	9	CD-
2	CD+	10	TX-
3	TX+	11	TX ekran
4	RX ekran	12	RX-
5	RX+	13	Manba(+12V)
6	Yer	14	Manba ekrani
7	Ishlatilmaydi	15	Ishlatilmaydi
8	Ishlatilmaydi		

Agarda, tarmoq adapterida ishslash tartibini o‘zgartirish moslamasi (перемичка) mavjud bo‘lsa (*Ethernet-Cheapernet*), u holda uni *Ethernet* ishslash tartibiga (ya’ni *10 BASE5*) o‘rnatish kerak. Yo‘g‘on kabelli tarmoq qismidagi kompyuterlarni ulash chizmasi 6.3-rasmda ko‘rsatilgan.



6.3-rasm. Tarmoq kompyuterini yo‘g‘on kabel orqali ulash.

Butun tarmoqni faqat yo‘g‘on koaksial kabelda yig‘ilgan taqdirda tarmoq qismlari (segment) beshtadan oshmasligi kerak (tarmoqning umumiy uzunligi – 2,5 km). Buning uchun to‘rtta repiter kerak bo‘ladi. Ya’ni yo‘g‘on kabelga ulangan kompyuterlarning umumiy soni 500 dan osha olmaydi.

Bir segmentli yo‘g‘on kabelda hosil qilingan tarmoqning minimal uskunalar to‘plami quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- *AUI* razyomli tarmoq adapteri (tarmoqqa ulangan kompyuterlar soniga qarab);
 - uchlarida N turidagi razyomli yo‘g‘on kabelning umumiy uzunligi tarmoqdagi hamma kompyuterlarni ulash uchun yetarli bo‘lishi kerak;
 - kompyuterdan yo‘g‘on kabelgacha bo‘lgan, uchlarida 15 kontaktli *AUI* razyomli transiver kabeli (tarmoq adapterlari soniga teng);
 - transiverlar (tarmoq adapterlari soniga teng);
 - kabel uchlariga terminator ulash uchun ikkita N turidagi *Barrel* – konnektorlari;
 - bitta $N-$ terminator (yerga ulash moslamasiz);
 - bitta yerga ulash moslamalii $N-$ terminator.

Hozirgi vaqtda *10 BASE 5* uskunasi deyarli ishlatilmaydi, lekin ba’zi hollarda uni asosiy tarmoq (*Backbone*) tashkil qilish uchun ishlatiladi. *AUI* razyomli tarmoq adapterlarining ulushi hozir 5 % dan oshmaydi.


6.2. 10 BASE 2 uskunasi

Ingichka koaksial kabelining yo‘g‘on kabel turidan farqi: ikki hissa ingichka (diametri 5 mm atrofida), ancha egiluvchan, montajni amalga oshirish ancha oson, narxi arzon (taxminan uch hissa). Uning asosidagi tarmoqlar ko‘p tarqalganligi taajjubli emas, albatta. Ingichka kabelning ham to‘lqin qarshiligi 50 Om va 50 Om.li moslashishni talab qiladi. Agarda, yo‘g‘on kabelni, albatta, devorga yoki polga puxta mahkamlash kerak bo‘lsa, ingichka kabelni osma montaj qilish mumkin, sababi bir xona chegarasida kompyuterlar joyini bemalol o‘zgartirish imkonini beradi.

Ingichka kabelning eng katta kamchiligi tarmoq qismi (segment) uzunligining kamlidir (185 metrgacha). Ba’zi hollarda tarmoq adapterini ishlab chiqaruvchilar segment uzunligini 200 m yoki 300 metr qilib ko‘rsatadi. Bunday tarmoq adapterlarini boshqa

turdagi tarmoq adapterlari bilan ulab bo'lmaydi, sababi – bu vaziyatda standart bo'lman signallar ishlataladi. *RG-58A/U* – ingichka koaksial kabel turi eng ko'p tarqalgandir.


Ingichka kabelda ishlataladigan uskunalar (6.4-rasm) yo'g'on kabel uskunalariga nisbatan ancha sodda. Tarmoq adapteridan tashqari, kerakli uzunlikdagi kabel, razyomlar, T-konnektorlar va terminatorlardan (bittasi yerga ulanadigan turi) iborat. Har bir juft abonent o'rtasida ikki uchida *BNC* turdag'i razyomli alohida kabel bo'lagi o'tkaziladi. Bu kabel bo'lagining eng kam uzunligi (abonentlar o'rtasidagi minimal masofa) — 0,5 metr. Kabel bo'laklarini o'zaro ulash uchun ruxsat etilmasa ham *BNCI* — konnektori (*Barrel*-konnektor) yordamida ulashni amalga oshiriladi. Razyomlarni kabelga kavsharlash usuli bilan ham ulanadi, lekin ko'pincha maxsus siqish orqali ulaydigan asbob yordamida kabelni razyomga ulash amalga oshiriladi, ammo e'tibor qilish kerakki, siqish asbobi razyom turiga mos ravishda tanlanishi kerak.



6.4-rasm. 10 BASE 2 uskunasi.

Adapter platasida *BNC* razyomi bo'lishi kerak, unga *BNC T* konsentratori ulanadi, bu esa adapter platasi ikki bo'lak kabel bilan ulanishini amalga oshiradi (6.5-rasm). Tarmoq adapteri tarkibida kerakli tartibga o'rnatish moslamasi bo'lsa «*Ethernet-Cheapernet*»,

u holda adapterni «Cheapernet» tartibiga (bu *10 BASE 2* segment nomining tarqalgan va shuningdek, ingichka koaksial kabelning ham nomidir) o'mnatish lozim. Galvanik ajratishni adapterning o'zi amalga oshiradi, himoya (izolatsiya) kuchlanishi 100 V. ni tashkil qiladi, yo'g'on kabel holatiga nisbatan ancha kam.




6.5-rasm. Adapterni ingichka koaksial kabeliga ulash.

Kimgadir adapter razyomini bilan *BNC T*— konnektor o'rtasiga kabel bo'lagini ulab, adapter va kompyuterdan ulangan tugunni (*T*— konnektor va ikkita *BNC* razyomini) uzoqroq joylashtirish qulaydek tuyuladi. Bunday qilish mumkin, albatta, lekin standart tomonidan bu uzunlik 4 sm.dan oshmasligi ta'kidlangan. Bunday uzunlikdagi kabel bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, albatta, shuning uchun 6.5-rasmida ko'rsatilgani kabi ulanishni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiyada ishlab chiqariladigin *SR-50* turidagi razyom bilan ham ulashni amalga oshirish mumkin, lekin bu holda razyom o'lchamlaridagi ozgina farq borligi ulash ishlarida kuch ishlatishtga olib keladi, bu esa, adapter platasining butun qolishiga xavf tug'diradi. Shuning uchun bir turdag'i razyomlardan foydalananilgan ma'quldir, ayniqsa, razyomlar narxi hozirda uncha qimmat ham emas (0,5 dollar atrofida).

Agarda, butun tarmoq ingichka kabel yordamida amalga oshirilsa, u holda standartga ko‘ra segmentlar soni 5 tadan oshmasligi kerak. Tarmoqning umumiy uzunligi u holda 925 metrn tashkil etib, to‘rtta repiter lozim bo‘ladi. Bir segmentda abonentlarning eng ko‘p soni (repiterlar bilan) 30 tadan oshmasligi kerak. Ya’ni ingichka kabel yordamida amalga oshirilgan tarmoqda abonentlarning umumiy soni 150 tadan ortiq bo‘la olmaydi.

Kompyuterlarni tarmoqqa ingichka kabel yordamida ulash 6.6-rasmida ko‘rsatilgan. Bu yerda ham, yo‘g‘on kabel ishlatalganidek standart «Shina» topologiyasidan foydalaniladi.



6.6- rasm. Kompyuterlarni tarmoqqa ingichka sim orqali ulash.

Ingichka kabelda hosil qilingan bir segmentli tarmoq uchun eng kam uskuna va qurilmalar to‘plami quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- tarmoq adapterlari (tarmoqqa o‘rnatilgan kompyuter soni bilan teng bo‘ladi);
- ikki uchiga ulangan *BNC* razyomlari bilan kabel bo‘laklari, ularning umumiy uzunligi tarmoqdagi hamma kompyuterlarni ulashga yetarli bo‘lishi kerak;

- *BNC-T* — konnektorlar (tarmoq adapterlar soni bilan teng);
- bitta yerga ulash moslamasiz *BNC* terminatori;
- bitta yerga ulash moslamalı *BNC* terminatori.

Agarda, tarmoq bir necha bo‘lakdan tashkil topsa va ularda repiter hamda konsentratorlardan foydalanilsa, u holda hisobga olish kerakki, ba’zi bir konsentratorlar tarkibida 50 Om.li terminatorlar ham joylashgan bo‘ladi (bu hollarda o‘chirib qo‘yilgan), bu esa, moslash muammosini hal qilishni osonlashtiradi. Agarda, bunday terminatorlar bo‘lmasa, u holda tashqi terminatorlardan foydalanish kerak. Bu qurilma segmentning ikki uchiga o‘rnatalganligi uchun, har bir segmentlar uchlariga bunday qurilma kerak bo‘ladi.


Yaqin vaqtgacha *10 BASE 2* uskunasi eng tanqli va keng tarqalgan edi. Kabellar, razyomlar, adapterlar ular uchun juda ko‘p ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilar edi, bu hol uskunalar doimiy narxining tushib turishini ta’minlardi. Hozirda esa *10 BASE-T* uskunasi uni siqib chiqarmoqda, ko‘pchilik hollarda bu asoslanmagan ravishda ro‘y bermoqda. Katta bo‘lmagan tarmoqlar uchun *10 BASE 2* uskunalari eng qulay va arzon yechim.

Qachonki, «Shina» qulay bo‘lib, «Passiv yulduz» qulay bo‘lmagan vaziyatlarda, *10 BASE 2* uskuna qismlarini bir necha konsentratorlar ishlatilgan murakkab tarmoq tarkibiga ham qo‘sish maqsadga muvofiqdir.

6.3. *10 BASE-T* uskunasi

1990-yildan buyon o‘ralgan juftlik asosidagi *Ethernet* tarmog‘i rivojlanib kelmoqda va tanilib, keng ko‘lamda ishlatilmoqda. Bu ko‘pchilik holda moda bo‘lganligi uchun tarqalgan, balki o‘ralgan juftlik afzalliklari uchun emas. *10 BASE 2* ga nisbatan *10 BASE-T* qurilma va moslamalarining narxi ancha qimmat. Lekin haqiqatan ham *10 BASE-T* ning afzalligi mavjud, bulardan eng muhimisi silliq *Fast Ethernet* ga o‘tish imkoniyatini yaratadi, koaksial kabel segmentlari bunday imkoniyatni ta’minlab bera olmaydi. Kabellardan biri shikastlansa, butun tarmoqning ish faoliyatini to‘xtatishga olib kelmaydi. Qurilmalardagi buzilishlarni ajratish oson. O‘ralgan juftlikdagi tarmoqning montaj ishlarini amalga oshirish ancha osondir. Qulaylikning yana biri — kompyuterlarga faqat bitta kabel keladi (*10 BASE 2* kabi ikkita kabel emas).

10 BASE-T tarmoq bo‘lagida ikkita o‘ralgan juftlik orqali signallar uzatilishi amalga oshiriladi. Ulardan har biri faqat bir tarafga signal uzatadi (bir juftlik — uzatuvchi, ikkinchi juftlik — qabul qiluvchi). Bunday juft o‘ralgan juftlik ishlataligan kabel tarmoq abonentlari konsentratorlarga (xab) ulanadi, ularning ishlatalishi avvalgi ko‘rilgan holatlarga nisbatan shart. Konsentrator abonentdan kelayotgan signalni suradi, sababi *CSMA/CD* ega bo‘lish usulini hosil qilish uchun, ya’ni bu holda «Passiv yulduz» topologiyasi hosil qilinadi (6.7-rasm), u esa, aytib o‘tilganidek «Shina» topologiyasi kabidir.




6.7-rasm. O‘ralgan juftlik yordamida abonentni tarmoqqa ulash.

Adapter va konsentratorlarni ulovchi kabel uzunligi 100 metr dan oshmasligi kerak, bu vaziyat ko‘pincha kompyuterlarni joylashtirishni keskin chegaralab qo‘yadi. 6 mm diametрli egiluvchan kabel ishlataladi. Kabel tarkibiga kirgan to‘rtta o‘ralgan juftlikdan faqat ikkitasidan foydalaniladi. Eng ko‘p tarqalib, ishlataladigan kabel turi bu — 3-toifadagi *EIA/TIA* kabelidir. Lekin hozirgi vaqtida ancha yuqori sifatli 5-toifadagi (yoki undan ham yuqori toifadagi) kabeldan foydalanish tavsiya etiladi. Bu turdagи kabel hech qanday muammosiz *Fast Ethernet*ga o‘tish imkonini beradi. *AWG22-26* turdagи kabel ham taniqli. Hech qachon o‘ralgan juftlik hosil qilmagan telefon kabellarini ishlatalish kerak emas, chunki u tarmoq ishining buzilishiga olib keladi.

RJ—45 razyom kontaktlarining vazifasi

Kontakt	Vazifasi	Simning rangi
1	TX+	Oq/qovoqrang
2	TX+	Qovoqrang/oq
3	RX+	Oq/yashil
4	Ishlatilmaydi	
5	Ishlatilmaydi	
6	RX+	Yashil/oq
7	Ishlatilmaydi	
8	Ishlatilmaydi	

Adapter va konsentratorga kabellar 8-kontaktli *RJ—45* (6.8-rasm) turdagи razyom orqali ulanadi, tashqi ko‘rinishidan oddiy telefon razyomiga o‘xhash bo‘lib, undagi to‘rtta kontaktgina ishlatiladi. Kontaktlar vazifasi 6.2-jadvalda keltirilgan.





6.8-rasm. RJ—45 razyomi.


Ekranlanmagan o‘ralgan juftli kabellarni (*UTP*—kabel) koaksial kabellarga nisbatan montaj qilish ancha oson, chunki ularda to‘qilgan simli ekran qobiq yo‘q bo‘lgani uchun. Narxlarini solishtiradigan bo‘lsak, ingichka koaksial kabelga nisbatan *UTP* kabeli ikki baravar arzonroq turadi. Shuni ham hisobga olish kerakki, «Passiv yulduz» topologiyasida «Shina» topologiyasiga qaraganda, ancha ko‘p kabel sarflanadi.

Tarmoqni shovqinlarga chidamlilik ta'sirini oshirish uchun to'qilgan juftliklardan differensiallashgan signallar uzatiladi, ya'ni bu o'ralgan juftlik simlaridan hech biri yerga ulanmaydi. Koaksial kabelli segmentlardan farqli o'laroq, tashqi terminatorlardan foydalanilmaydi, kabellar yerga ulanmaydi, faqatgina tarmoq kompyuterlarinigina yerga ulash bilan kifoyalanadi.

10 BASE-T tarmoqda kabel simlarini ulashning ikki turidan foydalaniladi (6.9-rasm). Agarda, tarmoqqa faqat ikkita kompyuter qo'shilmoqchi bo'linsa, konsentratordan foydalanilmasa ham bo'ladi. Chorraha kabelini (*crossover cable* — перекрестный кабель) ishlatish usulidan foydalanib, ya'ni bir razyomning *RJ-45* uzatish kontaktlarini ikkinchi razyomning *RJ-45* qabul qilish kontaktlariga va teskarisiga ulashni amalga oshirish mumkin. Kompyuterlarni konsentratorlar bilan ulashda, odatda, to'g'ri kabeldan (*direct cable* — прямой кабель) foydalaniladi, ularda ikkala razyomlarning bir xil kontaktlari bir-biri bilan o'zaro to'g'ri ulanadi. Shunday to'g'ri kabel bilan ulanishga mo'ljallangan konsentratorlar ko'p. To'g'ri, albatta, hisobga olish kerakki, ba'zi hollarda chorraha ularish konsentrator portida amalga oshiriladi (standart bu vaqtida unday portlarni «X» harfi bilan belgilashni tavsiya etadi), shuning uchun tarmoqda ulash ishlarini olib borish vaqtida juda ziyraklik bilan amalga oshirish talab qilinadi.



6.9-rasm. *10 BASE-T* segmenti to'g'ri va chorraha kabel simlarining ulanishi.



6.10-rasm. Kompyuterlarni 10 BASE-T tarmog‘iga ulash.

Yana shuni hisobga olish kerakki, ikkita konsentratorni oddiy portlar orqali ulanganida, kabel chorraha ulanishli bo‘lishi kerak. Bir konsentratorning maxsus kengaytirish portini (*UpLink*) boshqa bir konsentratorning oddiy porti bilan ulanishi lozim bo‘lgan holda to‘g‘ri kabel yordamida amalga oshirilishi kerak.

Yana shuni ta’kidlash kerakki, o‘ralgan juftlik kabellari bilan ulanadigan adapter va konsentratorning maxsus xususiyati mavjuddir, ya’ni ularda o‘rnatilgan tarmoqqa to‘g‘ri ulanganligini nazorat qilish vositasi mavjud. Axborot uzatish to‘xtagan hollarda davriy ravishda test impulsi uzatilib turadi (*NLP—Normal Link Pulse*), kabelning qabul qilish tarafida ularning mavjudligiga qarab kabelning butunligi aniqlanadi. To‘g‘ri ulanganligini ko‘z bilan ko‘rib nazorat qilish uchun maxsus yorituvchi diodli moslama «*Link*» mavjuddir, ular uskuna to‘g‘ri ulangan holatdagina yonadilar. Bu imkoniyat 10 BASE-T segmentini juda yaxshi afzallik bilan qolgan 10 BASE 2 va 10 BASE 5 segmentlaridan farqlab turadi. 10 BASE 2 va 10 BASE 5 segmentlari shina strukturali bo‘lganligi sababli yuqoridaagi xususiyat mavjud bo‘la olmaydi.

O‘ralgan juftlik tarmoq qurilmalarining eng kam to‘plamining elementlari quyidagilardan tashkil topgan:

- *RJ-45 UTP* – razyomli tarmoq adapteri (tarmoqqa birlash-tirilgan kompyuterlar soniga teng);
- ikki uchida *RJ-45* razyomli kabel bo‘lagi (ulangan kompyuterlar soniga qarab);

- bitta konsentrator, qancha kompyuterlarni *UTP-port RJ-45* razyomi orqali birlashtira olsa.

- *10 BASE-T* standarti yordamida o‘ralgan juftlik kabelidan foydalaniб kompyuter tarmog‘ini ulashga misol 6.10-rasmda keltirilgan.


6.4. *10 BASE-FL uskunasi*

Nisbatan yaqindan boshlab *Ethernet*da shisha tolali kabeldan keng foydalana boshlandi. Undan foydalanish natijasida tarmoq qismining ruxsat etilgan uzunligi sezilarli darajada oshirildi va axborot uzatishning shovqinga chidamliligi ham keskin oshdi. Tarmoq kompyuterlarining to‘liq galvanik ajratilishi ham katta ahamiyatga ega, bu afzallik hech qanday qurilma ishlatilmasdan, uzatish muhitining xususiyatlardan kelib chiqadi. Shisha tolali kabellarning yana bir afzalligi, *Fast Ethernet*ga silliq o‘tish imkoniyati borligida, chunki shisha tolaning o‘tkazish xususiyati 100 Mbit/s.ga yetishgina emas, undan ham ortiq tezlikda uzata olishidir.

Bu holatda axborot uzatish ikkita shisha tolali kabel orqali amalgalashiriladi, signallarni turli tomonga uzatiladi (*10 BASE-T* uskunasidagidek). Ba’zi hollarda bir tashqi qoplama ichida joylashgan ikki shisha tolali kabellardan foydalaniladi, lekin ko‘pincha ikkita alohida bittali shisha tolali kabellardan foydalaniladi. Shisha tolali kabellar narxi uncha baland emas (uning narxi deyarli ingichka koaksial kabel narxi bilan barobar). Butunlay olib qaralganda, haqiqatan qurilma va uskunalar narxi sezilarli darajada qimmat, chunki qimmat shisha tolali transiverdan foydalanishga to‘g‘ri keladi.

10 BASE-FL uskunasining *10 BASE 5* uskunasi bilan o‘xhashlik tomonlari mavjud (bu yerda ham tashqi transiver ishlatilib, adapter bilan transiver kabel orqali ulanadi). Xuddi shuningdek, *10 BASE-T* uskunasi bilan ham o‘xhashlik tomoni mavjud (bu yerda ham ikkita turli tomonga yo‘naltirilgan kabel ishlatilib, «Passiv yulduz» topologiyasi qo‘llanilgan). Tarmoq adapteri bilan konsentratorning ulanish chizmasi 6.11-rasmda ko‘rsatilgan.

Shisha tolali transiver *FOMAU* deb nomlanadi (*Fiber Optic MAU*). U ham oddiy (*MAU*) transiverining hamma vazifalarini bajaradi, lekin undan tashqari uzatish uchun elektr signalini optik signalga o‘zgartiradi va teskarisiga o‘zgartirishni signalni qabul qilish jarayonida amalga oshiradi. *FOMAU* ham aloqa yo‘lining butunligini nazorat qiluvchi signal ishlab chiqaradi va nazorat qiladi (axborot




6.11-rasm. 10 BASE-FL ga adapter va konsentratorlarni ulash.

uzatilish to‘xtagan vaqtarda). 10 BASE-T uskunasidagidek aloqa yo‘lining butunligini yorug‘lik tarqatuvchi diodlar «*Link*» yordamida nazorat qilish (ko‘rish) mumkin. Transiverni adapterga ulash uchun 10 BASE 5 uskunasidagidek AUI standart kabeli ishlataladi, lekin uning uzunligi 25 metrdan oshmasligi kerak.

Transiver va konsentratorlarni ulash uchun ishlataladigan shisha tolali kabellarning uzunligini hech qanday signallarni qayta hosil qilish qurilmasini ishlatmasdan 2 km.gacha yetkazish mumkin. Shunday qilib, mahalliy tarmoqqa turli binolarda joylashgan kompyuterlarni ham ulash imkoniyati paydo bo‘ladi.

Dastlabki vaqtarda shisha tolali aloqa repiterlar o‘rtasidagi aloqani hosil qilishga ishlatilgan. Shuning uchun birinchi standart FOIRL (*Fiber Optic Inter-Repeater Link*) 1980-yillarning boshida ishlab chiqilgan bo‘lib, u 1000 metr masofadagi ikki repiter oralig‘idagi aloqani amalga oshirish uchun mo‘ljallangan. Shundan so‘ng shisha tolali transiver ishlab chiqildi, uning yordamida repiterga alohida kompyuterlarni ulash amalga oshiriladi va 10 BASE-F standarti ham qabul qilindi, u o‘z tarkibiga uch turdag‘i segmentni qabul qilgan:


- 10 BASE-FL uskunasi FOIRL eski standart o‘rnini egalladi. U hozirgi vaqtida eng ko‘p tarqalgan. U ikkita kompyuter o‘rtasidagi



6.12-rasm. Shisha tolali kabel uchun ST razyomi.

aloqani amalga oshiradi, shuningdek, ikki repiterlar o'rtasidagi aloqani yoki kompyuter va repiter o'rtasidagi aloqani amalga oshiradi. Maksimal masofa 2000 metrgacha;

- *10 BASE-FV* tarmoq bo'lagi repiterli taqsimlangan asos tizim hosil qilish maqsadida bir necha repiterlar o'rtasida axborotni sinxron almashish uchun foydalaniladi, maksimal uzunligi 2000 metr, bu uskuna keng miqyosda tarqala olmadi;
- *10 BASE-FR* tarmoq bo'lagi 33 tagacha kompyuterni repiter ishlatmasdan «Passiv yulduz» topologiyasiga birlashtirish uchun mo'ljallangan (buning uchun maxsus optik taqsimlagichlar




6.13-rasm. Shisha tolali kabel uchun SC razyomi (ikkitali).

(разветвитель) ishlatiladi). Kompyuterdan taqsimlagichgacha bo‘lgan eng uzun masofa 500 m. Ruxsat etilgan uzunlikning bunchalik kamayish sababi — signalning taqsimlagichda kuchli so‘nishidir. Bu tarmoq bo‘lagining turi ham keng tarqala olmadi.

10 BASE-FL standart shisha tolali kabel ikkala uchida shisha tola uchun mo‘ljallangan abonentli *ST* razyomi bo‘lishi kerak (6.12-rasmida ko‘rsatilgan *BFOS/2.5* standartli). Bu razyomni transiver yoki konsentratorga ulash *10 BASE* 2 tarmog‘idagi *BNC* razyomini ulashdan murakkab emas, shuningdek, *RJ-45* razyomi singari foydalaniladigan *SC* razyomi ishlatiladi. *SC* razyomi, odatda, ikkita kabel uchun mo‘ljallab, ikkitadan mahkamlangan bo‘ladi (6.13-rasm). *SC* razyomlariga o‘xhash o‘rnatiladigan *MIC FDDI* razyomlari ham mavjud. Qurilmalar xarid qilinganda, albatta, kabel tomonidagi razyomlarning transiver yoki konsentratorlarda o‘rnatalgan razyomlarga mos tushishiga e’tiborni qaratish lozim.

Standartga binoan *10 BASE-FL* uskunasida multimodli kabel va 850 nm to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik ishlatiladi, lekin yaqin kelajakda bir modli kabelga o‘tish ehtimoli yo‘q emas. Segmentda (kabel va razyomlarda) jami optik yo‘qotish 12,5 dB. dan oshmasligi kerak. Bunda kabelning 1 km qismiga yo‘qolish 4–5 dB atrofida bo‘ladi, razyomdagи yo‘qolish esa, 0,5 dan 2,0 dB atrofida bo‘ladi (bu kattalik razyom o‘rnatilishiga juda ham bog‘liqdir). Yo‘qotishning faqat shu kattaliklarida aloqani ravon ta’minalashga kafolat beriladi.



6.14-rasm. *10 BASE-FL* standarti yordamida kompyuterlarni tarmoqqa ulash.

Amalda tavakkal qilmaslik uchun kabel uzunligini ruxsat etilgan uzunligidan 10 % kam olib ishlatish yaxshi natija beradi.

6.14-rasmda kompyuterlarni «Passiv yulduz» topologiyasida shisha tolali kabel yordamida ulashga misol keltirilgan.


Ikkita kompyuterni shisha tolali kabel yordamida ulanganda, eng kam qurilmalar to‘plami o‘z ichiga quyidagi elementlarni oladi:

- transiver razyomlari bilan ikkita tarmoq adapterini;
- ikkita optik tolali transiverni (*FOMAU*);
- *ST* razyomli ikkita shisha tolali kabelni (yoki *SC* yoki *MIC* razyomli).

Agarda, kompyuterlar soni ikkitadan ko‘p bo‘lsa, shisha tolali portlari bo‘lgan konsentratorlarni ishlatish kerak. Har bir kompyuter transiver hamda transiver kabeli bilan va shuningdek, tegishli razyomli ikkita shisha tolali kabellar bilan ta’minlangan bo‘ladi.

6.5. 100 BASE-TX uskunasi

Kompyuterlarni *100 BASE-TX* tarmog‘iga ulash amaliy jihatdan *10 BASE-T* tarmog‘iga ulash sistemasidan hech farq qilmaydi (6.15-rasm). Lekin bu holda ekranlashtirilmagan o‘ralgan juftlik (*UTP*) 5 yoki undan yuqori toifadagi kabellardan foydalanish zarur.



6.15-rasm. *10 BASE-T* standarti yordamida kompyuterlarni birlashtirish chizmasi.

Kabellarni ularash uchun *10 BASE-T* holidagidek 8 kontaktli *RJ-45* turidagi razyomlardan foydalananiladi. Lekin bu razyomlar (5-toifadagi) 3-toifadagi razyomlardan biroz farq qiladi. Xuddi *10 BASE-T* kabi, kabel uzunligi 100 metrdan osha olmaydi, markazida konsentratori bo‘lgan «Passiv yulduz» topologiyasi ishlataladi. Faqat *Fast Ethernet* tarmoq adapterlari bo‘lishi kerak va konsentrator *100 BASE-TX* segmentini ularash uchun hisoblangan bo‘lishi kerak. Shuning uchun *10 BASE-T* tarmog‘ini o‘rnati- layotganda bir vaqtning o‘zida 5-toifadagi kabelni ham o‘tkazishga maslahat beriladi. Tarmoq adapterlari va kabellar o‘rtasiga tashqariga chiqarilgan transiverlar o‘rnatilishi mumkin.

Vaholanki, *10 BASE-T* kabelning va *100 BASE-TX* kabelning ham maksimal uzunligi 100 metr bo‘lsa ham, bu uzunliklarni cheklash sabablari ikki tarmoq ularash turlichadir.

10 BASE-T kabeli uzunligining 100 metrgacha chegaralani- shining sababi, kabelning sifati yomonligida (aniqrog‘i, undagi signalning so‘nishi). Lekin 150 metrgacha kabel uzunligini oshirish mumkin, agarda, sifatli va ko‘rsatkichlari yaxshi kabel ishlatsilsa. *100 BASE-TX* kabeli uzunligining 100 metr bilan chegaralanishi- ning sababi, axborot aloqasining vaqt talablariga ko‘ra o‘rnatilgani (signalning aloqa yo‘lidan ikki marotaba o‘tish vaqtiga qo‘yilgan chegara) va hech qanday shart bilan ham uzunlikni o‘zgartirib bo‘lmasisligi. Standart aytib o‘tilgan ko‘rsatkichni ta’minlash uchun segment uzunligini 90 metr bilan chegaralashni talab qiladi (10 % li zaxiraga ega bo‘lish uchun).

RJ-45 razyomining 8 ta kontaktidan faqat 4 tasigina ishlataladi (6.3-jadval): ikkitasi (*TX+* va *TX-*) axborotni uzatish uchun va ikkitasi (*TX+* va *TX-*) axborotni qabul qilish uchun. Uzatish

6.3-jadval

RJ-45 turidagi razyom kontaktlarining taqsimlanishi

Kontakt	Vazifasi	Simning rangi
1	<i>TX+</i>	Oq/qovoqrang
2	<i>TX+</i>	Qovoqrang/oq
3	<i>RX+</i>	Oq/yashil
4	Ishlatilmaydi	
5	Ishlatilmaydi	
6	<i>RX+</i>	Yashil/oq
7	Ishlatilmaydi	
8	Ishlatilmaydi	


differensial signallar yordamida amalga oshiriladi. Standartda, shuningdek, ekranlangan ikkita o'ralgan juftlik kabelidan ham foydalanish hisobga olingan (to'lqin qarshiligi 150 Om). Bu holda 9 kontaktli ekranlangan *DB-9* razyomi ishlataladi, bu razyomni *STP IBM 1* tur razyomi deb ham yuritiladi (6.16-rasm), *Token-Ring* tarmog'idagi kabi. Razyom kontaktlarining vazifalari 6.4-jadvalda keltirilgan.

6.4-jadval


DB-9 razyomi kontaktlarining taqsimlanishi

Kontakt	Vazifasi	Simning rangi
1	RX+	Oovoqrang
2	Ishlatilmaydi	
3	Ishlatilmaydi	
4	TX+	Qizil
5	RX-	Qora
6	Ishlatilmaydi	
7	Ishlatilmaydi	
8	TX-	Yashil

100 BASE-TX tarmog'ida ham *10 BASE-T* tarmog'idagi kabi ikkita kabel turi ishlatalishi mumkin: to'g'ri va chorraha (6.17-rasm). Ikkita kompyuterni konsentratorsiz ulash uchun standart chorraha (crossover – перекрёстный) kabelidan foydalaniladi. Kompyuterni konsentratorga ulash uchun to'g'ri (direct – прямой) kabel ishlataladi, razyomlarining bir xil kontaktlari ikkinchi razyomning shu turdag'i kontaktlari bilan ulangan bo'lishi kerak. Agarda, chorraha ularish konsentrator ichiga olingan bo'lsa, tegishli porti «X» harfi bilan belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak. Ko'rinish turibdiki, bu yerda ham xuddi *10 BASE-T* kabidir.



6.16-rasm. DB-9 razyomi.



6.17-rasm. 100 BASE-TX segmentida ishlataladigan to'g'ri va chorraha kabellar.

100BASE-TX tarmog'ida tarmoqning ishga layoqatlilagini tekshirish uchun ikki paketlarning orasidagi vaqt davomida maxsus signallar (*FLP—Fast Link Pulse*) uzatilishi ko'zda tutilgan va ular shuningdek, qurilmalarning tezligini avtomatik ravishda moslash vazifasini ham bajaradilar (*Avto — Negotiation* — автоматическое согласование).

6.6. 100 BASE-T4 uskunasi

100 BASE-T4 uskunasining *100 BASE-TX* uskunasidan asosiy farqi axborot uzatilishi ikkita juftlikdan emas, balki ekranlashtirilmagan to'rtta o'rallan juftliklar orqali amalga oshirilishida. Kabel *100 BASE-TX* holatiga qaraganda ancha sifati past bo'lishi ham mumkin (3, 4 yoki 5-toifadagi). *100 BASE-T4* tizimidagi qabul qilingan signallarni kodlashtirish usuli har qanday kabel toifasidan foydalanilganda ham *100 Mbit/s* tezlikni ta'minlay oladi, vaholanki, standart tomonidan imkoniyat bo'lsa 5-toifadagi kabel ishlatalishi tavsiya etiladi.



100 BASE-T4 uskunasida kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish, *100 BASE-TX* dan hech farq qilmaydi (6.15-rasm). Kompyuterlar konsektorlarga «Passiv yulduz» sxemasi bo'yicha ulanadi. Kabel uzunliklari ham shuningdek, 100 metrdan oshishi mumkin emas (standart bu holda ham 90 metrni tavsiya etadi, 10 % li zaxirani

**100 BASE-T4 segmenti uchun RJ-45 turidagi razyom
kontaktlarining taqsimoti (*TX*– axborotlarni uzatish,
RX–axborotlarni qabul qilish, *BI*– ikki tarafga yo‘nalgan uzatish)**

Kontakt	Vazifasi	Simning rangi
1	TX-D1+	Qq/qovoqrang
2	TX-D1-	Qovoqrang/oq
3	RX-D2+	Oq/yashil
4	BI-D3+	Ko‘k/oq
5	BI-D3-	Oq/ko‘k
6	RX-D-	Yashil/oq
7	BI-D4+	Oq/jigarrang
8	BI-D4-	Jigarrang/oq

hisobga olgan holda). Lozim bo‘lgan taqdirda adapterlar bilan kabellar o‘rtasida alohida ajratilgan transiverlardan foydalanish mumkin.

100 BASE-TX holidagi kabi, tarmoq kabelini adapterga (transiverga) va konsentratorga ulash uchun 8 kontaktli *RJ-45* razyomi ishlataladi. Lekin bu vaziyatda razyomning hamma 8 kontaktidan foydalaniлади. 6.5-jadvalda razyom kontaktlarining vazifalari keltirilgan.




6.18-rasm. 100 BASE-T4 tarmog‘ining to‘g‘ri va chorraha kabeli.

Axborot almashinuvi bitta o'ralgan juftlik orqali uzatish uchun, ikkinchi o'ralgan juftlik orqali qabul qilish uchun va yana ikkita o'ralgan juftliklardan ikki tomonga uch qiymatli differensial signallarni uzatish orqali olib boriladi.

Ikkita kompyuterni konsentrator ishtirokisiz ulashni amalga oshirish uchun chorraha kabellaridan foydalaniladi. Oddiy to'g'ri kabel yordamida kompyuterni konsentratorga ulash amalga oshiriladi, ulardag'i razyomlarning bir xil nomli kontaktlari bir-biri bilan to'g'ri ulanadi. Kabel chizmalari 6.18-rasmida keltirilgan. Agarda, chorraha ulanish konsentrator ichida amalga oshirilsa, tegishli port «X» harfi bilan belgilab qo'yilishi kerak. Ko'rib turibmizki, bu yerda ham aynan *100 BASE-TX* va *10 BASE-T* kabitidir.

100 BASE-T4 segmentida 3-toifadagi kabel yordamida axborot uzatish tezligini 1000 Mbit/s.ga yetkazish uchun axborotni kodlashtirishning o'ziga xos yagona usuli ishlataldi, bu usul *8B/6T* nomi bilan yuritiladi. Uning g'oyasi quyidagidan iborat: uzatilishi lozim bo'lgan 8 bitli axborotni 6 ternerli (3 qiymatli $-3,5\text{ V}$, $+3,5\text{ V}$



6.19-rasm. *100 BASE-T4* segmentida *8B/6T* axborotini kodlash.

va 0 V) signalga o‘zgartiriladi. Ular keyin ikki taktda uchta o‘ralgan juftlik kabeli orqali uzatiladi. Olti razryadli uch qiymatli kodda umumiyl bo‘lishi mumkin bo‘lgan holatlar soni $3^6 = 729$ ga teng bo‘ladi, bu esa $2^8 = 256$ dan ko‘p, ya’ni razryadlar sonining kamayishi hech qanday muammoga olib kelmaydi. Natijada, har bir o‘ralgan juftlikdan 25 Mbit/s tezlikda axborot o‘tadi, ya’ni 12,5 MHz o‘tkazish yo‘lagi talab qilinadi, xolos (6.19-rasm). Axborot uzatish uchun bir vaqtning o‘zida ikkita ikki tarafga yo‘nalgan o‘ralgan juftlik (*BI-D3* va *BI-D4*) va bir tomoniga yo‘nalgan (*TX-D1* yoki *RX-D2*) juftlikdan foydalaniladi. To‘rtinchchi o‘ralgan juftlik axborot uzatishda qatnashmaydi (*TX-D1* yoki *RX-D2*), kolliziya holatini aniqlash uchun ishlataladi.

Tarmoq butunligini nazorat qilish uchun *100 BASE-T4* da ham maxsus *FLP* signalini tarmoq paketi tugab, keyingisi boshlanish oralig‘ida uzatish ko‘zda tutilgan. Aloqa yo‘li butunligi yorug‘lik diodlari «*Link*» yonishi orqali ma’lum bo‘ladi.


6.7. *100 BASE-FX* uskunasi

Shisha tolali kabellarning *100 BASE-FX* segmentida ishlatalishi tarmoq uzunligini sezilarli darajada uzaytiradi va shuningdek, elektr yo‘nalishlardan xoli bo‘lish hamda uzatiladigan axborot maxfiyligini ta’minlash imkoniyatini beradi.

100 BASE-FX uskunalari *10 BASE-FL* uskunasiga juda ham yaqin. Xuddi shuningdek, bu yerda ham «Passiv yulduz» topologiyasidan foydalanilgan, ikkita ikki yoqqa yo‘naltirilgan shisha tolali kabel yordamida kompyuterlarni konsentratorlarga ulash orqali (6.20-rasm) tarmoq hosil qilinadi.

Tarmoq adapterlari bilan kabellar o‘rtasidagi alohida chiqarilgan transiver ham o‘rnatilishi mumkin. *10 BASE-FL* segmenti kabi, shisha tolali kabellar adapterga (transiverga) va konsentratorga *SC*, *ST* yoki *FDDI* razyomlari yordamida ulanadi. *ST* razyomida bayonetli mexanizm bor, qolgan *SC* va *FDDI* razyomlarining ulanishi oddiy.

Kompyuter bilan konsentrator o‘rtasidagi kabelning maksimal uzunligi 412 metrni tashkil etadi, lekin bu chegaralanish kabel sifatiga bog‘liq emas. Kabel uzunligining chegaralanish sababi vaqt nisbatiga bog‘liq. Standart talabiga ko‘ra, yorug‘lik to‘lqin uzunligi 1,35 mkm bo‘lgan multimodli yoki bir modli kabel qo‘llaniladi. Segmentda va razyomlarda signal quvvatining yo‘qolishi 11 dB. dan oshmasligi lozim. Shu jumladan, kabelda 1 kilometr masofaga



6.20-rasm. 100 BASE-FX tarmog'iiga kompyuterlarni ulash.

1–5 dB yo‘qotish, razyomda esa, 0,5–2 dB yo‘qotish bo‘ladi (razyom sifatli o‘rnatilgan hol uchun).

Fast Ethernetning boshqa segmentlari kabi 100 BASE-FX segmentida ham tarmoq butunligini nazorat qilish ko‘zda tutilgan. Aloqa yo‘li butunligi yorug‘lik diodlari «Link» yonishi orqali ma’lum bo‘ladi.



NAZORAT SAVOLLARI

1. *10 BASE 5 uskunasi nimalardan iborat?*
2. Adapter yo‘g‘on kabelga qanday ulanadi?
3. Kompyuterlarni qalin kabelli tarmoqqa qanday ulanadi?
4. *10 BASE 2 uskunasi nimalardan iborat?*
5. Adapter ingichka koaksial kabelga qanday ulanadi?
6. Ingichka kabelning kamchiliklari nimalardan iborat?
7. Kompyuterlarni ingichka kabelli tarmoqqa qanday ulanadi?
8. *10 BASE-T uskunasi qanday uskuna va qaysi hollar uchun qo‘llaniladi?*
9. Tarmoq abonentini o‘ralgan juftlik bilan qanday ulanadi?
10. *RJ-45 razyomining tuzilishi.*
11. *10 BASE-T segmenti to‘g‘ri va chorraha kabellarining ulanish sxemasini chizib bering.*
12. *10 BASE-T tarmoq kompyuterlari qaysi sxemada ulanadi?*
13. *10 BASE-FL uskunasi nima?*
14. *10 BASE-FL da adapter va konsentrator qanday ulanadi?*
15. *100 BASE-TX standartida kompyuterlarni ulash sxemasini tuzib bering.*
16. *100 BASE-T4 ning vazifasi nimadan iborat?*

7-bob. ETHERNET VA FAST ETHERNET MAHALLIY HISOBBLASH TARMOQ QURILMALARI

Ethernet va *Fast Ethernet* tarmog‘i hozirgi kunda keng tarqalgan va uning qurilmalari ko‘p ishlab chiqarilgani tufayli kelajakda uning mavqeyi yanada oshishi, shuningdek, keng ko‘lamda qo‘llanilishi kutiladi. Shuning uchun biz bu bobda uning qurilmalarining xususiyatlari haqida to‘xtalib o‘tamiz. Albatta, bu yerda keltirilgan ma‘lumotlar *Ethernet*agina tegishli bo‘lmay, boshqa kam tarqalgan tarmoq qurilmalariga ham tegishlidir.

7.1. Adapterlar

Adapter ko‘rsatkichlari. *Ethernet* va *Fast Ethernet* tarmoq adapterlari (*NIC*—*Network Interface Card*) kompyuterlar bilan quyidagi standart interfeyslar yordamida ulanishi mumkin:

- *ISA* shinasi (*Industry Standard Architecture*);
- *PCI* shinasi (*Peripheral Component Interconnect*);
- *EISA* shinasi (*Enhanced ISA*);
- *MCA* shinasi (*Micro Channel Architecture*);
- *VLB* shinasi (*VESA Local Bus*);
- *PC Card* shinasi (*PCMCIA*nning o‘zi);
- *Centronics* parallel port (*LTP*);
- *RS232-C* (*COM*) ketma-ket port.

ISA (magistral) sistema shinasiga mo‘ljallangan adapterlar tez-tez uchraydi, chunki bu shina hozircha boshqa shinalarga nisbatan ko‘p tarqalgan, uning kengaytirish razyomlari (sloti) ko‘p kompyuterlarda o‘rnatalgan. Aynan shuning uchun bu turdagи adapterlarning narxi eng arzon. *ISA* shinasiga mo‘ljallangan adapterlar 8 va 16 razryadli qilib ishlab chiqariladi. 8 razryadli adapterlar arzon, 16 razryadli adapterlarning tezligi yuqori. To‘g‘ri *ISA* shinasida axborot almashinuv tezligi juda yuqori bo‘la olmaydi (16 Mbayt/s atrofida, amalda 8 Mbayt/s.dan katta emas).

Fast Ethernet adapterlarini bu sistema shinasi uchun deyarli ishlab chiqarilmaydi, chunki tarmoqda axborot almashinuvini katta tezlikda olib boriladi. *PCI* shinasi *ISA* shinasi siqb chiqarmoqda va kompyuterlarning kengayishi uchun asosiy shina bo‘lib qolmoqda. Ular 32 va 64-razryadli axborotlarni uzatishni ta’minlab bera olgan holda yuqori o‘tkazish qobiliyatiga egadir (nazariy 264 Mbayt/s. gacha). Bu tezlik, nafaqat, *Fast Ethernet* talabini, balki yuqori tezlikka ega *Gigabit Ethernet* tarmoq talabini ham qondiradi. Asosiysi *PCI* shinasi, nafaqat, *IBM PC* turidagi kompyuterlarda va yana *Pover Mac* turidagi kompyuterlarda ham ishlatiladi, shuningdek, u qurilmalarni avtomatik ravishda tashkil qilish tartibini qo‘llaydi (*Plug-and-Play*). *PCI* shinasining *ISA* shinasiiga nisbatan kamchiligi kompyuterda kengaytirish razyomlarining (slot) kamligi (odatda, 3 ta razyom).

MCA, *EISA* va *VLB* shinalari bir qancha vaqt *PCI* shinasi bilan raqobatlashdilar (ularning hammasi 32 razryadli axborot almashinuvini ta’minlab beradi), lekin raqobatga chidash bera olmay, tezda ishlatilmay qolib ketayapti. Ammo yangi ishlab chiqarilayotgan kompyuterlarda u shinalar ishlatilmayapti. Shuning uchun ularga mo‘ljallangan tarmoq adapterlari ham yo‘q bo‘lib ketayotir. Aytib o‘tish kerakki, *ISA* adapterlari *EISA* razyomlariga to‘liq mos. Lekin bu hol aytib o‘tilgan adapterlar uchun yagona misol bo‘la oladi.

PC Card shinasi (eski nomi *PCMCIA*) hozircha faqat kichik *Notebook* turidagi kompyuterlarda qo‘llaniladi. Bu kompyuterlarda ichki *PCI* shinasi, odatda, tashqariga chiqarilmagan. *PC Card* interfeysi orqali kichik kengaytirish platalarini sodda ulash imkoniyatini beradi, bu platalar bilan axborot almashish yetarli darajada yuqori. Lekin kichik kompyuterlar tarkibiga tarmoq adapterlarini ham joylab ishlab chiqara boshlandi, chunki tarmoqqa ulanish imkoniyati ham kompyuter vazifalarining asosiysidan biri bo‘lib qolayapti. Bu o‘rnatilgan adapterlar ham *PCI* ichki shinasiiga ulanadilar.

U yoki bu shinaga mo‘ljallangan tarmoq adapterini tanlashda, eng avval tarmoqqa ulanadigan kompyuterlarga shina kengaytirish razyomlarining bo‘shi borligiga ishonch hosil qilish kerak. Shuningdek, tanlangan adapterni o‘rnatishga ish hajmini va qiyinchilik darajasini to‘g‘ri baholash hamda tanlangan plata yaqin kelajakda ishlab chiqarishdan olib tashlanishi ehtimolini ham o‘rganish kerak bo‘ladi.

LPT parallel (printer) porti va *COM* ketma-ket portlar tarmoq adapterlarini ulash uchun juda kam holda ishlatiladi. Bunday

ulanishning asosiy afzalligi adapter ulash uchun kompyuter g‘ilofini yechish kerak emas. Bundan tashqari, adapterlar kompyuterning sistema resurslarini band qilmaydi, ya’ni uzilish kanalini va xotiraga to‘g‘ri ega bo‘lish (*PDP*) hamda xotira va kiritish/chiqarish manzillarini. Lekin sistema shinasini ishlatilganga qaraganda, ikki holatda ham kompyuter bilan ular o‘rtasidagi axborot almashish tezligi ancha sekin. Shuningdek, ular tarmoq bilan axborot almashti uchun protsessor vaqtini ko‘p talab qiladi, bu kompyuterning umumiy ish faoliyatini sekinlatadi. *LTP* va *COM* razyomlariga ichki manbadan sim (o‘tkazgich) chiqarilmaganligi uchun adapterlarda tashqi manba bo‘lishi kerak, buni ham hisobga olish muhimdir.

Tarmoq adapterlarining eng muhim ko‘rsatkichlarini sanab o‘tamiz:

- adapter tuzilishini tashkil qilish usuli;
- plataga o‘rnatilgan bufer xotira qurilmasining sig‘imi (o‘lchami) va u bilan aloqa tartibi;
- plataga masofaviy yuklanish, doimiy xotira qurilmasini o‘rnatish imkonini (*Boot Rom*);
- adaptarning turli aloqa muhitlariga ulanish imkoniyatlari mavjudligi (o‘ralgan juftlik, ingichka va yo‘g‘on koaksial kabel, shisha tolali kabel);
- adaptarning tarmoqqa axborot uzatish tezligi va uni o‘zgartirish imkoniyati;
- adaptarning to‘liq dupleks axborot almashish tartibida ishlatish imkoniyatining mavjudligi;
- adapter drayverlarining tarmoqda ishlatiladigan dasturiy vositalari bilan mosligi.

Adapter tuzilishini tashkil qilish (конфигурирование) deganda, kompyuterning sistema resurslaridan foydalanishi nazarda tutiladi (kiritish/chiqarish manzillari, uzilish kanallari, xotiraga to‘g‘ri ega bo‘lish, bufer xotira manzillari va masofaviy yuklanish xotirasi). Adapter tuzilishini tashkil qilishi platadagi maxsus moslamani (djamper) kerakli holatga o‘tkazish bilan amalga oshirish mumkin yoki adapterga qo‘sib beriladigan *DOS* – tuzilishni tashkil qilish dasturi (*Jumperless, Software configuration*) yordamida amalga oshirish mumkin. Bunday dasturni ishlatilganda, foydalanuvchiga qurilma tuzilishini tashkil qilishni oddiy menu yordamida (adapter ko‘rsatkichini tanlash) amalga oshirish taklif qilinadi. Shu dastur yordamida adapterni testlash ham mumkin. O‘rnatilgan ko‘rsatkichlar adaptarning energiyaga bog‘liq bo‘limgan

xotirasida saqlanadi. Qurilma tuzilishini tashkil qilish jarayonida har qanday sistema qurilmalari va boshqa kengaytirish uchun qo'yilgan platalar bilan konflikt holati kelib chiqishidan saqlanish kerak. Kompyuter elektr manbayi yoqilganda *Plug-and-Play* tartibida avtomatik ravishda qurilma tuzilishini tashkil qilish amalga oshirilishi mumkin.

Adapterning bufer xotira qurilmasining o'lchamiga adaptarning ishlash tezligi va yuqori axborot yuklamalarga bardosh berish ko'rsatkichlari bog'liq. Adapter xotirasining o'lchami, odatda, 8 Kbait.dan bir necha megabaytgacha bo'lishi mumkin. Xotira qancha katta sig'imli bo'lsa, shuncha ko'p tarmoq paketlarini saqlash mumkin. Ajratilgan serverda ishlataladigan adapterlar uchun bufer xotira qurilmasining katta sig'imga ega bo'lishi juda ham zarur, chunki u orqali tarmoqning hamma axborot oqimi o'tadi. Bayon etilganidek, agarda, kompyuter sekin ishlasa, tarmoqdan o'tayotgan axborotni o'tkazib ulgurmassa, u holda hech qanday katta sig'imli bufer xotira qurilmasi ham yordam bera olmaydi.

Tarmoq adapterlarida tarmoqdagi axborot almashish funksiylarining hammasini, odatda, bitta maxsus integral sxema yoki ko'p bo'limgan mikrosxemalar to'plami (2—3 ta) bajaradi. Shu bilan adapterlarning narxi pastligini tushuntirish mumkin. Bunday mikrosxema to'plamlarini yetkazib beruvchilar ko'p bo'limgani uchun, ko'p adapterlar bir xil mikrosxema to'plamida yig'iladi. Lekin kompyuter shinasining adapter bilan tashkil qilinishi turli xil bo'lishi mumkin, shuning uchun adaptarning ish unumdorligi va ishonchliligi, ayniqsa, ekstremal holatlarda turlichadir.

Fast Ethernet adapterlari bir tezlikli (100 Mbit/s), shuningdek, ikki tezlikli (10 Mbit/s va 100 Mbit/s) qilib ishlab chiqariladi. Ikki tezlikli platalar (ularni, odatda, «10/100» deb belgilashadi) narxi birmuncha qimmat bo'ladi, shunga yarasha, ular hech qanday muammosiz har qanday tarmoqda (*Ethernet/ Fast Ethernet*) ishlashlari mumkin.

Hamma tarmoq adapterlari sertifikatsiyalangan bo'lishi kerak. *FCC A* klassidagi sertifikat adapterlarni biznesda ishlatish huquqini beradi, *FCC B* klassidagi sertifikat adapterlarni uy sharoitida ishlatishga huquq beradi. Standart tarmoq adapterining xavfsiz elektromagnit nurlanishini hisobga olgan.


Adapter tanlashda eng muhimmi, diqqatni uning drayveri bilan tarmoq dasturiy ta'minotining mos tushishiga qaratish kerak. Tarmoq dasturiy vositalarining hamma ishlab chiqaruvchilari (*Novell, Microsoft*

va boshqalar) drayverlarni sertifikatsiyalash bo'yicha ish olib boradi. Agarda, shunday sertifikat bo'lsa, xavotirga o'rinni qolmaydi, chunki mos tutish muammosi bo'lmaydi. Boshqa tomondan, hamma tarmoq dasturiy vositalar drayverga testlangan to'plam holda xaridorga yetkaziladi. Agarda, xarid qilingan plata drayveri shu to'plamga kirsa, u holda ham moslik bo'yicha muammo bo'lmasligi kerak.


Adapterlarning unumdorligi haqida biroz so'z yuritamiz. Tarmoqda axborot almashish tezligining haqiqiy qiymati o'rtacha keltirilgan ko'rsatkichlarga kiradi. U faqat adapterga bog'liq emas, kompyuterga ham (protsessor va disk tezligiga, xotira sig'imiga), axborot uzatish muhitiga, dasturiy vositalarga, tarmoq yuklanganlik darajasiga bog'liqdir. Shuning uchun eng tez ishlaydigan (va qimmat) adapterni tanlangan holda ham axborot almashuvida sezilarli tezlikka erishmaslik mumkin. Masalan, 8 razryadli *ISA* adapteridan 16 razryadligiga o'tilsa yoki *ISA* adapteridan 32 razryadli *PCI* adapteriga o'tilsa, amalda tezlik oshmasligi ham mumkin. Shunga qaramay, sistemada adapter tezlik ko'rsatkichi bo'yicha eng nozik qism bo'lib qolish hollari ham kam emas va uni almashtirish ish unumdorligini keskin oshirishga sabab bo'lishi mumkin. Qaysi adapter o'z funksiyalarini protsessor ishtiropkisiz, o'z resurslari yordamida amalga oshirsa, o'sha adapter tez ishlaydi.

Ish unumdorligining haqiqiy ko'rsatkichlarini butun tarmoqni testlash natijasida bilish mumkin. Buning uchun qator testlash dasturlari mavjud, ulardan taniqlilari *Novell* firmasining *Perform 3* mahsuloti va *Ziff-Davis* firmasining *Netbench 3.0* mahsuloti. Har qanday testlash dasturlari ham tarmoqdagi aniq vaziyatga baho bera olmaydi, lekin turli tarmoq adapterlarini real holda o'zaro taqqoslash imkoniyatini beradi, albatta.

Tashqi transiverli adapterlar. *Fast Ethernet* adapterlari transiverning tashqi alohida moduli sifatida ishlab chiqarilishi mumkin va ular uzatish muhitiga (*PHY*) ulanish uchun mo'ljallangan. Bu holda transiverning tashqi modulini adapterga ulash uchun *MII (Media –Independent Interface)* interfeysi ishlatiladi, kompyuter *SCSI* – interfeys razyomiga o'xshash 40 kontaktli razyomni ishlatishga mo'ljallangan. Transiverning alohida moduli to'g'ri adapter platasiga o'rnatalishi mumkin (platadagi maxsus ajratilgan joyga), lekin adapter platasiga 0,5 metr uzunlikdagi tashqi kabel yordamida ham ulanishi mumkin (7.1 va 7.2-rasmlar). Tarmoqdagi to'liq ulanish vaqtini hisoblashda bu transiver kabelidagi kechikish vaqtini ham hisobga olish kerak.



7.1-rasm. MII kabelli tashqi transiverli tarmoq adapteri.



7.2-rasm. Plataga o‘rnatiluvchi tashqi transiverli tarmoq adapteri.

Transiver platasida uzatish va qabul qilish qurilma mikrosxemasi joylashgan va uzatish muhitiga bog‘liq (*MDI – Medium Dependent Interface*) razyom ham joylashgan, masalan, *RJ-45* o‘ralgan justlik uchun. Shunday qilib, bitta adapter nisbatan arzon transiverni almashtirib, xohlagan aloqa muhit turi bilan aloqani amalga oshirishi mumkin. Tushunarli, umuman olganda, oddiy adapterga qaraganda, bu adapter turi qimmat, albatta, lekin ko‘pincha ularni ishlatalish o‘zini oqlaydi, agarida, uzatish muhitini sekin shisha tolali muhitga o‘zgartiriladigan bo‘lsa.

7.2. Repiterlar va konsentratorlar

Ethernet tarmog‘ida repiter va konsentratorlarni ishlatalish shart emas. *10 BASE 2* va *10 BASE 5* segmentlari asosidagi katta bo‘lmagan tarmoqlar ularsiz ishlay oladi. Bunday segmentlarni bir nechtasini

o‘z ichiga olgan tarmoq uchun sodda repiterlar zarur. Uzatish muhiti sifatida o‘ralgan juftlik yoki shisha tolali kabel tanlansa, albatta, konsentratorlar (agarda, albatta tarmoqqa ikkita emas, loaqal uchta kompyuter ulansa) zarur. *Fast Ethernet* tarmog‘i uchun konsentrator so‘zsiz zarurdir.

Repiter va repiterli konsentratorlarning vazifasi. Repiterlar (повторители – takrorlovchilar), yuqorida aytib o‘tilganidek, ularga kelgan (portlariga kelgan) signallarni qaytadan tiklaydi, amplitudasini va shaklini avvalgi holiga keltirib tiklaydi, bu esa, tarmoqning uzunligini oshirish imkonini beradi. Xuddi shunday ishni oddiy repiterli konsentratorlar ham amalga oshiradi. *Ethernet* va *Fast Ethernet* konsentratorlari bu asosiy vazifasidan tashqari, yana qator vazifalarni, ya’ni tarmoqdagi oddiy xatoliklarni aniqlash va bartaraf qilish vazifasini ham bajaradi. Bu xatoliklarga quyidagilar kiradi:

- yolg‘on o‘tkazish (*FCE – False Carrier Event* — ложная несущая);
- ko‘p turdagи kolliziylar (*ECE – Excessive Collision Error* — множественные коллизии);
- cho‘zilib ketgan uzatish (*Jabber* — затянувшаяся передача).

Ko‘rsatilgan xatoliklarning hammasi abonent qurilmalarining nosozligidan kelib chiqadi, ya’ni xalalning yuqori darajasidan va kabeldagi to‘sqliardan, razyom kontaktlarida yaxshi ulanish bo‘imasligidan va hokazolar.

Yolg‘on o‘tkazish holati konsentrator o‘z portlarining biri (abonent yoki segment) dan axborot oqimining boshlanishini chegaralovchi ma’lumoti bo‘luman axborotlarni qabul qila boshlagan vaziyatda hosil bo‘lgan bo‘ladi (ya’ni kadr boshlanganligi haqidagi belgi). Agarda, uzatilish boshlangandan so‘ng ma’lum vaqt oralig‘ida kadr kelmasa (*Fast Ethernet* uchun 5 mks, *Ethernet* uchun 50 mks), u holatda konsentrator kafolatlangan kolliziya holatini aniqlashlari uchun qolgan hamma portlarga «tiqilish» (probka) signalini jo‘natadi. Bu signalning davri ham, shuningdek, 5 yoki 50 mks ni tashkil qiladi. Aniqlangan portni «Aloqa turg‘un emas» (*Link Unstable* — связь неустойчива) holatiga o‘tkazib va uni uzib qo‘yiladi, qaytadan bu portni konsentrator tomonidan yoqib qo‘yish faqat to‘g‘ri, to‘liq va yolg‘on o‘tkazish holatisiz paket kela boshlagandan keyingina amalga oshiriladi.

Bir portda 60 dan ziyod kolliziya holati ketma-ket aniqlanganidan so'nggina shu portda ko'p turli kolliziya holati qayd qilinadi. Konsentrator har bir portda kolliziya holatini sanab boradi, kolliziyasiz paket olinganida esa, sanoq qurilmaning qiymatini kamaytiradi. Ko'p turli kolliziya qayd qilingan port o'chirib qo'yiladi va unda berilgan vaqt oralig'ida (5 mks *Fast Ethernetda*, *Ethernet* uchun 50 mks) kolliziya holati qayd qilinmasa, yana konsentrator tomonidan ulab qo'yiladi.

Cho'zilib ketgan uzatish holati, *Fast Ethernetda* 400 mks.dan yoki *Ethernetda* 4000 mks.dan ortiq holatda qayd qilinadi. Bu vaqt paketning uzatilishi mumkin bo'lgan uzunligidan uch hissa ko'pdir. Bunday cho'zilib ketish holati qayd qilingan port o'chirib qo'yiladi va u holat tamom bo'lgandan so'nggina qaytadan ulanadi.


Konsentrator ko'rib chiqilgan vazifalardan tashqari yana tarmoqda har qanday kolliziya holatlarini aniqlashga imkon yaratadi. Konsentrator portlariga «probka» signalini uzatish 32 bitli oraliqda uzatish bilan kuchaytiradi. Natijada, hamma segmentning, paket uzatayotgan hamma abonentlari, albatta, kolliziya holatini qayd qiladi va o'z uzatishlarini to'xtatadi.

Shunday qilib, eng oddiy repiterli konsentrator ham ancha murakkab qurilmadan iborat, chunki unda avtomatik ravishda ba'zi buzilishlar va vaqtinchalik hosil bo'lgan nosozliklarni tiklash imkoniyati mavjud. Ya'ni konsentrator faqat tarmoq kabellarini ularash joyi bo'lib qolmay, u axborot almashish sharoitini yaxshilash, tarmoq unumdorligini vaqt-vaqt bilan nosoz yoki raxon ishlamayotgan tarmoq qismlarini o'chirib qo'yish orqali oshirishda aktiv ishtirok etadi.

Xuddi tarmoq adapterlari singari konsentratorlar va repiterlar ham bir va ikki tezlikli bo'lishi mumkin. Tarmoqda katta erkinlik bo'lishi uchun aynan loyihalash davrida ikki tezlikka ega (10/100 Mbit/s) konsentrator va repiter tanlash kerak.


Odatda, ko'pincha repiter va konsentratorlar alohida blok ko'rinishida ishlab chiqariladi, ularda elektr manbayi ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin. Ba'zi konsentratorlar oldindan belgilangan turidagi aniq sonli tarmoq segmentlarini ularashga hisoblangan (masalan, *10 BASE 2* ning to'rtta segmentiga yoki *10 BASE-T* ning sakkizta segmentiga mo'ljallangan). Ancha narxi qimmat boshqa konsentratorlar esa, kengaytirish imkoniyati mavjud, deb yuritiluvchi (*Stackable* – нарашиваемые), tarmoqning berilgan tuzilishiga erkin moslasha oladigan modul tuzilishida bo'ladilar. Bu holda konsentrator karkasiga

(stek) joylanadigan bir necha modullar (odatda, 8 ta) o'rnatilgan bo'lishi mumkin, ularning har biri bir yoki bir nechasiga qaysidir razyom turiga mo'ljallab tanlangan tegishli kabel turini ulashga moslangan razyom o'rnatilgan bo'ladi (masalan, *BNC*, *AUI*, *RJ-45*, *ST* razyomlari). Odatda, ulanadigan segmentlar soni (konsentrator portlari) to'rtga bo'linadigan qilib olinadi: 4; 8; 12; 16; 20; 24, ya'ni tarmoq segmentlar sonini oshirish imkoniyati bor konsentrator, masalan, 192 ta porti bilan aloqa o'mnata oladi (sakkizta modulning har biri 24 ta segmentga mo'ljallangan). Shunday konsentratorning tuzilish chizmasi 7.3-rasmda keltirilgan.



7.3-rasm. Konsentratorning ko'paytirish strukturasi.

Bir shassi asosidagi eng murakkab konsentratorlar (7.4-rasm) orqa panelidagi kontaktlarni ulab, aloqani tegishli tashkil qilish hisobiga murakkab tarmoq hosil qilishi imkonini yaratadi. Masalan, ularda bir vaqtida bir necha turdag'i tarmoqni qo'llab turish (*Token – Ring*, *Ethernet* va *FDDI*) va modulli repiterli konsentratorlardan tashqari, yana yo'naltirgich va kommutar modullarini ham ulash imkonи mayjud. Bunday konsentrator yordamida bir vaqtida, bir necha bir-biriga bog'liq bo'limgan bir turdag'i tarmoq tashkil qilish mumkin (masalan, *Ethernet*). Bu usulda tarmoqni tashkil qilish tarmoq yuklamasini kamaytirishga va tarmoq qismlarining o'rtasida axborot oqimini taqsimlashga imkon yaratadi.



7.4-rasm. Shassi asosli konsentrator.

Odatda, shassi asosidagi konsentratorlar ancha murakkab almashinislarni boshqarish imkoniyati borligi bilan ajralib turadi. Bunday konsentratorlarda portlar soni 288 gacha yetishi mumkin. To‘g‘ri bunday konsentratorlarni portga nisbatan hisoblanganda ancha qimmatga tushadi. Ularni qo‘llash iqtisodiy jihatdan ko‘p portlarni ulash lozim bo‘lganda (100 atrofida) o‘zini oqlaydi, deb hisoblanadi.

Juda sodda va eng arzon repiter va konsentratorlar ham mavjud, ular bitta platada bajarilgan bo‘lib, kompyuterning *ISA* sistema shinasining razyomiga o‘rnatiladi (bu holda kompyuterning elektr manbayiga ulanadi). Bunday yechimning kamchiligi, repiter (konsentrator) platasi ulangan kompyuter har doim elektr manbayiga ulangan va yoqiq bo‘lishi shart (ideal holda kunu tun). Bu kompyuter manbayidan uzsila, tarmoq orqali aloqani davom ettirish mumkin bo‘lmay qoladi.

7.2.1. I va II klass konsentratorlari

IEEE 802.3 standarti repiterli konsentratorlarni ikki klassga ajratadi, ular bir-biridan ishlatalish sohalari va bajaradigan vazifalari bilan ajralib turadi. Har bir konsentrator o‘z klassining belgisi


bilan belgilab qo‘yiladi, ya’ni I va II rim raqamlaridan tegishlisini aylana ichiga olingan belgi bilan belgilanadi.

II klass konsentratorlari (repiterlari) – keng tarqalgan taniqli konsentratorlar, *Ethernet* tarmog‘i ishlab chiqarilgandan beri ulardan foydalaniladi. Shuning uchun ham ulardan *Fast Ethernet* tarmog‘ida foydalanishga ruxsat etilgan. Bu konsentratorlar segmentdan kelgan signallarni aynan o‘zidek qilib, boshqa segmentga hech qanday o‘zgartirmasdan uzatishi bilan ajralib turadi (ya’ni tarmoq signallarini kodlash usulida o‘zgartirib bera olmaydi). Shuning uchun bu konsentratorlarga faqat bir turdag'i signal ishlatuvchi segmentlarni ulash mumkin. Masalan, bu konsentratorlarga faqat *10 BASE-T* yoki *100 BASE-TX* bir xil tarmoq segmentlarini ulash mumkin. To‘g‘ri, ularga turli, masalan, *10 BASE-T* va *10 BASE-FL* yoki *100 BASE-TX* va *100 BASE-FX* segmentlarini ham ulash mumkin, lekin ular bu holda bir xil uzatish kodidan foydalanishlari kerak. Ammo bu konsentratorlar turli kodlashtirish tizimli segmentlarni birlashtira olmaydi, masalan, *100 BASE-TX* va *100 BASE-T4*.

II klass konsentratorlarida signalning ushlanishi I klass konsentratorlariga nisbatan kam. Standartga ko‘ra, signal ushlanishi 46 bit oraliq vaqtidan (*100 BASE-TX/FX* uchun) 67 bit oraliq vaqtigacha bo‘ladi (*100 BASE-T4* uchun). Shu holatdan bu turdag'i konsentratorlarda kengaytirish imkonii va ularning portlar sonining chegarasi kelib chiqadi (odatda, ular soni 24 tadan oshmaydi). Lekin konsentratorlarning kam ushlanish vaqtı uzun kabellardan foydalanish imkonini beradi, chunki tarmoq ish faoliyatiga tarmoqdagi umumiy ushlanish vaqtı ta’sir qiladi (konsentratordag'i va kabeldagi ushlanish).

II klass konsentratorlarini o‘zaro ulash uchun maxsus kengaytirish portlari (*UpLink port* — порт расширения) ishlatiladi. Buning uchun har bir konsentrator shu porti bilan boshqa bir konsentratorning oddiy portlaridan biriga ulanadi (7.5-rasm). II klass konsentratorlarini ishlab chiqarish I klass konsentratorlariga nisbatan ancha murakkab, chunki ularga vaqt bo‘yicha qo‘yilgan qattiq talablar mavjud. Shu bilan bir qatorda, ularning imkoniyatlari kam, shuning uchun ularni sekin-asta I klass konsentratorlari siqib chiqarmoqda.

I klass konsentratorlari (repiterlari) – bu turdag'i konsentratorlar segmentga kelayotgan signallarni raqamli ko‘rinishga o‘zgartiradi, so‘ng boshqa segmentlarga uzatadilar. II klass



7.5-rasm. Ikkita II klass konsentratorlarini ularash.

konsentratorlaridan farqi, turli segmentlarda ishlataladigan kodlarni o‘zgartirish imkonи bor, shuning uchun ularga bir vaqtda turli xil segmentlarni ularash mumkin, masalan, *100 BASE-TX*, *100 BASE-T4* va *100 BASE-FX* turdagи segmentlarni. Lekin signalni o‘zgartirish jarayoni vaqt talab qiladi, shuning uchun bu turdagи konsentratorlar sekin ishlaydi (standart bo‘yicha ulardagi ushlanish 140 bit oralig‘idan ko‘p bo‘lishi kerak emas).

I klass konsentratorlari ancha erkin, ular kengayish bo‘yicha ancha keng imkoniyatlarga ega. Aynan shular shassi asosidagi murakkab konsentratorlar hosil qilishda ishlataladi. Shuningdek, ularda ichki raqamli signallar shinasi mavjud bo‘lganligi uchun masofaviy ish stansiyalaridan boshqarish imkoniyati hosil bo‘ladi. Ya’ni tarmoq yuklamasini va portlar holatini, tarmoqdagi xatoliklarni qaytarish chastotasini nazorat qilish va shuningdek, nosoz segmentni avtomatik ravishda o‘chirish ishlarini masofadan amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Bu holda boshqarish stansiyasi bilan aloqa qilish uchun maxsus loyihalashtirilgan aloqa protokoli *SNMP* (*Simple Network Management Protocol* – простой протокол управления сетью) ishlataladi. Bunday masofaviy boshqarilish imkoniyati bor konsentratorni idrokli konsentrator, deb ataladi (*Intelligent Hub* – интеллектуальный – idrokli). 1988-yili *IAB* (*Internet Activities Board*) komissiyasi tomonidan *SNMP* protokoli taklif qilingan. U *RFC1067*, *RFC1098*, *RFC1157* hujjatlarida bayon qilingan. *SNMP* protokoli amaliy bosqichga tegishli bo‘lib, *IP* va *IPX* protokollari bilan ishlaydi. U tarmoq haqida axborot yig‘ishi va shuningdek, tarmoq qurilmalarini ham boshqarishi mumkin.

SNMP protokoli *ASN1* formatida matn fayllari ko‘rinishida tarmoq qurilmalari haqidagi axborotni saqlaydi, deb hisoblanadi, ulardan har biri *MIB* (*Management Information Base* — база управляющей информации — boshqarish axborotlar bazasi) nomi bilan ataladi. Masalan, idrokli konsentratorlar bo‘lgan holda ulardan har bir portdan uzatilgan va qabul qilingan paketlar sonini o‘qish mumkin va shuningdek, har bir portni aloqadan uzib va yana ularni bossharish mumkin. Bular *SNMP* yordamida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ishlarning hammasi emas.

Tarmoq qurilmalarini boshqarish uchun, bu qurilma kontrolyori *SNMP* agentining dasturini bajarishi kerak. Agent dasturi qo‘yilgan sistemadagi tarmoq haqidagi axborotni yig‘adi va bu sistema obyektlarini boshqaradi. Tarmoqni boshqaradigan ishchi stansiya (*NMS* — *Network Management Station*) — bu tarmoqqa ulangan kompyuterlardan biri bo‘lib, bu kompyuterga maxsus amaliy dastur paketi joylashtirilgan va qulay grafik ko‘rinishda tarmoq qurilmalarining holatini aks ettirib turadi hamda ularni boshqarish imkonini beradi.

SNMP protokoli uch turdagи buyruqlarni qo‘llaydi:

- *GET* buyrug‘i erkin tartibda axborot obyektlari qurilmasining qiymatlarini o‘qiydi (*MIB*dan);
- *GET NEXT* buyrug‘i tartib bo‘yicha keyingi axborot obyekti qurilmasining qiymatlarini o‘qiydi;
- *SET* buyrug‘i axborot obyekt qurilmasining qiymatini o‘zgartirish uchun ishlatiladi.

SNMP protokolining buyruqlari deytogramma tarkibidagi (*PDU* — *Protocol Data Unit*) axborotlar moduli yordamida uzatiladi. Shuningdek, protokolda *MIB* kodlashtirish tipi haqidagi axborotni ham uzatishi ko‘zda tutilgan, shuning uchun turli qurilmalarda *MIB* turli formatga ega bo‘lishi mumkin. Qator firma va standart *MIB* formatlari mavjud, ularni *SNMP* tarmoq adapterlari uchun (*MIB-II*), konsentratorlar, ko‘priklar va butun tarmoq uchun (*RMON MIB*) qo‘llaydi.


7.3. Ulovchi konsentratorlar

Ulovchi konsentratorlar (*Switched Hubs* — коммутирующие концентраторы) ularni yana ulovchilar deb ham ataladi va yana oddiy, juda tezkor ko‘prik ham, deb qarash mumkin. Ular tarmoq uzunligini ixchamlashtirish uchun, yaxlit tarmoqni bir


necha kichik tarmoqlarga ajratishda ishlataladi yoki tarmoqning alohida qismlaridagi yuklamani (trafika) kamaytirishda foydalaniladi.

Ulovchi konsentratorlar kelayotgan paketlarni qabul qilmaydi, faqat ularni tarmoqning bir qismidan ikkinchi qismiga uzatadi, albatta, bu uzatishga zarurat bo'lganda. Ular bitlar kelayotgan oqimni to'xtatmay qabul qiluvchi qurilmaning manzilini aniqlab, bu paketni jo'natish haqida qaror qabul qiladi, agar paket jo'natiladigan bo'lsa, kimgaligini ham aniqlaydi. Paketlarga hech qanday ishlov berilmaydi, shuning uchun konsentratorlar amalda tarmoqdagi axborot almashinuvini sekinlatmaydi, lekin ular paket va tarmoq protokollarining formatlarini o'zgartira olmaydi. Chunki kommutatorlar kadr ichidagi axborotlar bilan ishlaydilar, ko'pincha ular xuddi repiterli konsentratorlar kabi kadrlarni qayta tiklaydi, paketlarni emas, deb hisoblanadi.

Kolliziya holati kommutator tomonidan tarqatilmaydi, bu esa, ancha sodda repiterli konsentratorga nisbatan afzalligi yuqori ekanidan dalolat beradi. Kommutatorning mantiqiy tuzilishi ancha sodda. Ular o'z tarkibiga chorraha matritsasini (*crossbar matrix* – перекрестная матрица) oladi, matritsaning hamma kesishish nuqtalarida paket uzatish vaqtida aloqa o'rnatish mumkin. Natijada, xohlagan bir segmentdan uzatilayotgan paket xohlagan boshqa segmentga uzatilishi mumkin (7.6-rasm) yoki hamma segmentlarga bir vaqtning o'zida uzatilishni tashkil qilish mumkin (7.7-rasm).



7.6-rasm. Kommutatorning mantiqiy chizmasi.



7.7-rasm. Keng miqyosda uzatiladigan paketni qayta tiklash.

Kommutatorlar turlicha portlar soniga mo‘ljallab ishlab chiqariladi. Ko‘pincha 6, 8, 12, 16 va 24 portli kommutatorlar uchrab turadi. Aytib o‘tish kerakki, ko‘priklar kam holda 4 tadan ortiq portni qo‘llab tura oladi. Ba’zi bir kommutatorlarda portlarni guruhlash imkonи mavjud, ular bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan holda ishlay oladi, ya’ni bir kommutatordan ikki va uchta kommutator kabi foydalanish imkonini beradi.

Kommutatorlarning ish unumdorligi ikki ko‘rsatkich bilan xarakterlanadi: *maksimal* va *jamlangan paketni qaytadan uzatish tezliklari*. Qaytadan uzatishning maksimal tezligini paketlarni bir portdan ikkinchi portga uzatilganda o‘lchanadi, o‘lchash davrida qolgan hamma portlar o‘chiq bo‘lishi kerak. Jamlangan tezlikni hamma portlar aktiv ishlab turgan holda o‘lchanadi. Jamlangan tezlik maksimal tezlikdan kattadir, lekin maksimal tezlik hamma portlarda bir vaqtning o‘zida ta’minlana olmaydi, vaholanki, kommutatorlar bir vaqtning o‘zida bir necha paketlarga ishlov bera oladi (ko‘priklarda bunday imkon yo‘q).

Tarmoqlarni qismlarga kommutator yordamida bo‘lishda amal qilinadigan eng asosiy qoida «80/20 qoida», deb nomланади. Faqat shu qoidaga rioya qilinganda kommutator unumli ishlaydi. Bu qoidaga

binoan, tarmoqning bir qismidagi hamma uzatishlarning 80 % bir segmentga to‘g‘ri kelishini ta‘minlash kerak. Faqat hamma uzatishlarning 20 % tarmog‘i qolgan segmentlar o‘rtasida bo‘lishi kerak, ya’ni 20 % uzatishlar kommutator orqali o‘tadi. Amalda, odatda, server va u bilan aktiv ishlovchi ish stansiyalarini (mijoz) bitta segmentga joylashtirish orqali 80/20 qoidasini amalga oshiriladi. Bu qoidani ko‘priklarga ham qo‘llash mumkin.

Kommutatorlarning ikki toifasi mavjud, ular bir-biridan intellekt darajasi va ulash usuli bilan farqlanadi:

- jamlovchi va qayta tiklovchi kommutatorlar (*Store-and-Forward, SAF*);
- sodda va tez ishlovchi kommutator (*Cut-Trough*).

Qisqacha ularning xususiyatini ko‘rib chiqamiz.

7.3.1. Kommutatorlar

Cut-Trough kommutatorlari eng oddiy va tez ishlovchi bo‘lib, paketlarni buferlashtirmaydilar hamda hech qachon tanlov olib bormaydi. Ular paketning faqat bosh qismidagi qabul qilish qurilmasining 6 baytli manzilini o‘qib va ulash haqida qaror qabul qiladi. Bu ish uchun ba’zi bir kommutatorlar 10 bit oralig‘idagi vaqt sarflaydi. Natijada, kommutatordagi ushlanish buferlashtirish vaqt va shuningdek, ulanish vaqt bilan birgalikda 150 bitli oraliqni tashkil qilishi mumkin. Albatta, bu vaqt repiterli konsentratorlar vaqtidan katta, lekin har qanday ko‘priklardagi qayta tiklashdagi ushlanish vaqtidan ancha kamdir.

Bu turdaggi kommutatorning kamchiligi har qanday paketni qaytadan tiklab uzatib yuboradi, hattoki, xato paketlarni ham uzatib yuboradi, bu esa, tarmoq ish unumini kamaytiradi. Bir tarmoq qismidagi xatolik tarmoqning boshqa qismiga qayta tiklab uzatib yuboriladi. Yana bir kamchiligi tez yuklama oshishiga olib keladi va yuklama oshgan holda qayta ishlov berishni yomon olib boradi. Shuning uchun *Cut-Trough* kommutatorini sekin-asta ancha yuqori darajada ishlovchi *Interim Cut-Trough Switching (ICS)* kommutatorlari siqib chiqarmoqda. Bu turdaggi kommutatorlarda kichik (karlik) kadrlarni uzatmaslik imkoniyati mavjud, lekin *Cut-Trough* kommutatorining kamchiliklari bu kommutatorda ham saqlanib qolgan.

Store-and-Forward kommutatorlari eng qimmat, murakkab va bu turdaggi qurilmalar orasida mukammali. Ular ko‘priklarga ancha

yaqin va *Cut-Trough* kommutatorlarida mavjud kamchiliklardan xolidir. Ularning asosiy afzalliklari qayta tiklanayotgan paketlarni ichki bufer xotira *FIFO*ga to‘liq saqlab qo‘yishdan iborat. Bu holda bufer o‘lchami paketning maksimal uzunligidan kam bo‘lmasligi kerak. Tabiiyki, ular vaqtining uzayishi sezilarli oshadi, u 12000 bit oralig‘idan kam bo‘lmaydi. Xato va kichik kadrlar bu turdag'i kommutatorlarda filtrlanadi. Yuklanishlar esa, kam hosil bo‘ladi. Xotira qurilmasining sig‘imi qancha katta bo‘lsa, kommutator yuklanish holatlarini shuncha yaxshi yenga oladi. Lekin xotira hajmi oshgan sari, qurilma narxi ham oshib boradi. Ba’zi hollarda kommutator tarkibida protsessor ham bo‘ladi, lekin ko‘pincha kommutatorni tezligi katta bo‘lgan maxsus integral sxemalarda hosil qilinadi. Ular faqat paketlarni ular vazifasiga ixtisoslashtirilgan bo‘ladi.

SAF kommutatorlari boshqa kommutator turlariga nisbatan bir vaqtning o‘zida turli tezlikda uzatishni qo‘llashlari mumkin (10 Mbit/s va 100 Mbit/s). Paketni to‘liq buferlashtirish uni qabul qilingan tezlikdan boshqa tezlikda uzatishga imkon beradi. Natijada, kommutator portlarining bir qismi *Ethernet* tarmog‘i bilan, qolgan ikkinchi qismi esa *Fast Ethernet* tarmog‘i bilan ishlashi mumkin. Ba’zi bir kommutatorlar o‘z portlarini avtomatik ravishda portga ulangan segmentning uzatish tezligiga moslaydi. Shuning uchun *SAF* kommutatorlari *Ethernet*dan *Fast Ethernet*ga o‘tishni sezilarli ravishda yengillashtiradi. *Gigabit Ethernet* bilan 1000 Mbit/s tezlikda aloqani tashkil qiluvchi kommutatorlar ham mavjud. Ko‘priklardan farqli kommutatorlarda paket formati yo‘q, shuning uchun turli formatli tarmoqlarni ular yordamida birlashtirib bo‘lmaydi.

Shuningdek, moslashuvchi (адаптивные yoki гибридные) deb nomlangan kommutatorlar ham ishlab chiqariladi, ular avtomatik ravishda *Cut-Trough* ish tartibidan *SAF* ish tartibiga va teskarisiga o‘ta oladilar. Kam yuklama bo‘lgan holatida va xatoliklar darajasi kam bo‘lgan hollarda ular xuddi tez ishlovchi *Cut-Trough* kommutatorlaridek ishlaydi, tarmoqda xatoliklar ko‘p bo‘lib, katta yuklama bo‘lgan holatida ular sekin ishlash tartibiga o‘tib, *SAF* kommutatorlari singari sifatli ish bajaradi.

Nihoyat, repiterli kommutatorlarga nisbatan yana bir muhim afzalligi shundan iboratki, ular aloqaning to‘liq dupleks ish tartibini qo‘llay oladi. Ta’kidlab o‘tilganidek, bu ish tartibida tarmoqda axborot almashinushi keskin soddalashadi, uzatish tezligi esa, ideal holda ikki hissaga oshadi (20 Mbit/s *Ethernet* uchun, 200 Mbit/s *Fast Ethernet* uchun).

To‘liq dupleks ish tartibining afzalliklari va kamchiliklariga biroz to‘xtalib o‘tamiz. O‘ralgan juftlik va shisha tolali kabellar ishlatilgan segmentda har qanday holda ham ikkita aloqa yo‘li ishlatilishi kerak, ulardan biri axborotni bir tarafga uzatsa, ikkinchisi boshqa tarafga uzatadi. (Bu *100 BASE-T4* segmentiga taalluqli emas, unda ikki tomonga yo‘nalgan o‘ralgan juftlik ikki tomonga navbat bilan axborot uzatadi). Lekin standartlashtirilgan yarim dupleksli ish tartibida axborot bu aloqa yo‘llaridan bir vaqtning o‘zida amalga oshirilmaydi. Ammo bu aloqa yo‘li orqali ulangan adapter va kommutatorlar to‘liq dupleks ish tartibini qo‘llasa, u holda axborotni bir vaqtning o‘zida uzatish mumkin bo‘ladi. Tabiiyki, adapter va kommutator apparaturasi bu holda tarmoqdan kelayotgan paketni qabul qilishni va o‘zining paketini bir vaqtning o‘zida uzatishini ta’minlashi kerak, albatta.

To‘liq dupleksli ish tartibi har qanday kolliziya holatiga o‘rin qoldirmaydi va *SCMA/CD* murakkab almashinuvni boshqarish algoritmidan foydalanishga hojat qoldirmaydi. Abonentlardan har biri (adapter va kommutator) bu holatda xohlagan vaqtda tarmoqning bo‘sashini kutib turmasdan axborot uzatishi mumkin. Natijada, tarmoq 100 % yuklamaga yaqin bo‘lgan taqdirda ham o‘z vazifasini bemalol bajaradi (yarim dupleks ish tartibida 30–40 % dan ko‘p emas). Ayniqsa, bu ish tartibi yuqori tezlikda ishlovchi server va yuqori unumli ish stansiyalari uchun qulay sharoit yaratadi.

Bundan tashqari, *SCMA/CD* usulidan voz kechishlik avtomatik ravishda tarmoq o‘lchamiga qo‘yiladigan chegaralash shartlarini olib tashlaydi. Bu esa, *Fast Ethernet* va *Gigabit Ethernet* tarmoqlari uchun muhimdir.

To‘liq dupleks ish rejimida axborot almashinivi olib borishda, har qanday tarmoq uzunligiga chegara qo‘yish faqat signalning aloqa muhitida so‘nishigagina bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun, masalan, *Fast Ethernet* va *Gigabit Ethernet* tarmoqlarida shisha tolali segmentlarning uzunligi 2 km va undan ham ko‘p bo‘lishi mumkin. Standart yarim dupleks ish tartibida va *SCMA/CD* usuli qo‘llangan holda amaliy jihatdan bu ko‘rsatkichga erishib bo‘lmaydi, chunki signalning ikki hissa tarqalish vaqtida *Fast Ethernet* uchun 5,12 mks.dan oshmasligi kerak, *Gigabit Ethernet* uchun esa 0,512 mks.dan oshmasligi lozim (eng kam paket uzunligi holatida esa, 512 bayt – 4,096 mks).

To‘liq dupleks ish tartibini «Aktiv yulduz» topologiyasiga yaqinlashishdek ko‘rish mumkin. Xuddi «Aktiv yulduz»dagidek, bu holda ham mojarolar bo‘lishi mumkin emas, lekin markazga bo‘lgan talab (tezligi va ishonchlilikiga) nihoyatda qattiq. Xuddi «Aktiv yulduz»dagi kabi, ko‘p abonentli tarmoq qurish masalasi ancha qiyin, chunki ko‘p markaz hosil qilish masalasi mayjud (bizning holda kommutatorlar). Xuddi «Aktiv yulduz»dagi kabi, qurilmalarning narxi ancha yuqori, chunki tarmoq adapteri va ulash kabellaridan tashqari yana tez ishlovchi va qimmat kommutatorlar ham bo‘lishi kerak. Lekin bu axborot almashinuvini yuqori tezlikda olib borish uchun to‘lanadigan majburiy haq bo‘lsa kerak, albatta.

Shunday qilib, hozirgi vaqtida ulovchi konsentratorlar (kommutator) an’anaviy ko‘priklar bajaradigan vazifalarni ham ko‘proq bajarmoqda. Shuning uchun bir tarmoq doirasida yoki bir xil o‘lchamli paket ishlatiladigan bir turdagи tarmoqlarda (*Ethernet* va *Fast Ethernet*) kommutatorlar ko‘pincha ko‘priklarni siqib chiqarmoqda, chunki ular ancha arzon va tezligi yuqoridir. Ko‘priklarning vazifasi faqat turli turdagи tarmoqlarni ulashgina bo‘lib qolmoqda, bunday hol ko‘p uchramaydi. Bunday an’ana elektronikaning boshqa sohalarida ham ko‘rinmoqda: tor masalaga yo‘naltirilgan tezligi yuqori qurilmalar, tezligi kam, lekin universal qurilmalarni siqib chiqarmoqda. Universal qurilmalar (kompyuterlar, universal kontrolyorlar), asosan, murakkab ishlov berish algoritmlı masalalarni va bu masalalar aniq obyektlarning shartlari asosida o‘zgaradigan masalalarni hal qilishda saqlanib qolmoqda. Bu qurilmalarning yana muhim afzalliklari, masala o‘zgarishi bilan dasturiy moslashish va apparat moslashish imkoniyati yuqori darajada (san’at darajasida) bo‘lganligi uchun ichki qurilmalarida o‘zgartirishlar lozim emas.

7.4. Ko‘priklar va marshrutizatorlar

Ko‘pchilik hollarda ko‘prik va marshrutizatorlar tarmoqda ishlatilib, kompyuterlar asosida yaratilgan bo‘ladi, tarmoqda maxsus vazifani bajaradi, ya’ni tarmoqning ikki va undan ko‘p qismini birlashtiradi. Vaholanki, boshqacha ko‘prik va marshrutizatorlar ham mavjud, ular faqat bir vazifani bajarishga ixtisoslashtirilgan. Bir qator firmalar tomonidan ishlab chiqariladigan modul ko‘rinishli marshrutizatorlar shassi asosida qurilgan konsentratorlarga o‘rnatish uchun moslangan.

Modul shaklida ishlab chiqarilgan marshrutizatorlar narxi kompyuter asosidagisiga qaraganda ancha arzon bo'ladi.

Ko'priklarning vazifasi. Yaqingacha ko'priklar tarmoqlarni qismalarga ajratishda asosiy qurilma vazifasini bajarar edi. Ularning narxi marshrutizatorlarning narxiga qaraganda arzon, tezligi yuqori, shuningdek, *OSI* modelining ikkinchi bosqich protokollari uchun shaffofdir. Abonentlar tarmoqda ko'prik borligini bilmasliklari ham mumkin va ularning hamma paketlari tarmoqdagi kerakli manzilga hech qanday muammosiz yetkaziladi.


Ko'prik, odatda, kompyuterga ikkitadan to'rttagacha tarmoq adapteri o'rnatilgan qurilma bo'ladi. Bu adapterlarning har biri tarmoq qismining bittasiga ulangan bo'ladi. Ko'prik ishlatilgan tarmoq tuzilishi (konfiguratsiya) ancha murakkab bo'lishi mumkin (7.8-rasm), lekin ularda tutashgan yo'nalishlar (petlya) bo'lishi kerak emas va paketlarning o'tadigan yo'li yagona bo'lishi shart (7.9-rasm). Aks holda, tutashgan yo'nalishdan keng o'tkazish (широковещательных) paketlarining ko'p marotaba o'tishi natijasida tarmoqda yuklama oshishi hosil bo'ladi va boshqa muammolar kelib chiqishi mumkin. Bunday holat yuzaga kelmasligi uchun ko'priklarda asosiy daraxt (*Spanning tree* – основное дерево) algoritmidan foydalanish ko'zda tutilgan. Bu algoritm mavjud ko'priklar o'rtasida muloqot olib borish natijasida, tutashgan yo'nalish hosil qiluvchi ko'prik portlarini o'chirib qo'yadi (masalan, 7.9-rasmdagi ikkinchi ko'priknинг ikkala portini o'chirib qo'yadi). Bu xususiyat sharofati bilan ko'priklar yordamida tarmoq qismlarining ulanishini takrorlash mumkin (ya'ni tugun hosil qilish), sababi, agarda, biror aloqa yo'li ishdan chiqqan taqdirda tarmoqning yaxlitligini takroran ulangan (alternativ yo'lни ulab) aloqa yo'lini avtomatik ravishda ulash orqali tiklash mumkin bo'ladi. Bu algoritm ba'zi bir kommutatorlarda ham ishlatiladi, chunki ular ham tugunli tarmoqlarda ishlay olmaydi.

Ko'prik bir vaqtning o'zida bitta paketga ishlov (signalni qayta tiklash) bera oladi, kommutator kabi bir necha paketga ishlov bera olmaydi. Portlardan biriga kelgan har qanday paketga quyidagicha ishlov beriladi:

1. Ko'prik paketni jo'natgan abonent manzilini ajratadi va abonentlar manzillar jadvalidan uni qidiradi. Agarda, bu manzil

jadvalda bo‘lmasa, u holda jadvalga kiritib qo‘yadi. Shunday qilib, har bir tarmoq qismining ko‘prik portlariga ulangan abonentlar manzil jadvali avtomatik ravishda hosil bo‘ladi.


2. Ko‘prik paketni qabul qiluvchining manzilini ajratadi va hamma portlarga tegishli bo‘lgan manzillar jadvalidan uni qidiradi. Agarda, paket o‘zi kelgan segmentidagi abonentga manzillangan bo‘lsa, u qayta tiklanmaydi. Agarda, paket tarmoq abonentlarining hammasiga manzillangan bo‘lsa yoki ko‘p punktli bo‘lsa, u holda qabul qilingan qurilmadan tashqari, hamma portlarga qayta tiklab uzatiladi. Agarda paket bitta abonentga tegishli bo‘lsa, u holda shu abonent tarmoqning qaysi bo‘lagida joylashgan bo‘lsa, faqat o‘scha portga jo‘natiladi. Nihoyat, qabul qilinishi kerak bo‘lgan qurilma manzili hech bir manzillar jadvalidan topilmasa, u holda paket qabul qilingan portdan tashqari tarmoqdagi barcha portlarga uzatiladi.



7.8-rasm. Ko‘prikli tarmoq.

Abonentlar manzilining jadval o‘lchami chegaralangan bo‘ladi, shuning uchun ulardagi axborotni avtomatik ravishda yangilab turish imkonи bilan hosil qilinadi. Uzoq vaqt paket uzatilmagan abonentlar manzili ma’lum vaqtdan so‘ng (odatda, 5 minut) jadvaldan o‘chirib yuboriladi. Bu esa, tarmoqda o‘chirib qo‘yilgan abonent yoki tarmoqning boshqa qismiga o‘tkazilgan abonent manzilining jadvalda ortiqcha joy egallab turmasligini kafolatlaydi.

Chunki ko‘prik va, shuningdek, kommutator ham kadr ichidagi axborotni tahlil qiladi (jismoniy manzillarni, *MAC* manzillarni), ko‘pincha u paketlarni emas, kadrlarni qayta uzatadi, deb aytishadi.



7.9-rasm. Ko‘prikli tarmoqda tugun.

Kommutator holati kabi, ko‘prikning unumli ishlashi uchun ko‘rib o‘tilgan «80/20 qoidasi»ni bajarish kerak, ya’ni uzatish-larning ko‘p (80 % dan kam bo‘lмаган) qismi tarmoq qismining ichida amalga oshishi kerak, tarmoq bo‘lagidan tashqarida emas.

An‘anaviy ko‘priklar ichki va tashqi turlarga ajratiladi. Ichki ko‘priklar kompyuter-server asosida amalga oshiriladi, buning uchun ularga, odatda, to‘rttagacha tarmoq adapterlari o‘rnataladi

Deytogrammaga tarmoq manzillari kiradi, oddiy ko‘p tarmoqlardan iborat bo‘lgan, marshrutizatsiyalanadigan tarmoqda abonentlarni aniqlaydi. Masalan, *IRX* deytogrammasining tarmoq manzili 10 baytdan iborat bo‘lib (7.13-rasm), o‘z tarkibiga tarmoq maydon nomerini (4 bayt), abonentning qaytariluvchi jismoniy manzilini (*MAC* manzil) oladi. Marshrutizator aynan qabul qiluvchi abonentning tarmoq manzilidagi tarmoq maydon nomeriga ishlov beradi. Bu holatda faqat ko‘priklar, kommutatorlar va repiterli konsentratorlar bilan bo‘lingan bir nomeriga ega bo‘lgan tarmoq yaxlit tarmoq hisoblanadi.

Har bir abonent (uzel) paket jo‘natishdan avval, paketni qabul qiluvchiga to‘g‘ri jo‘nata oladimi yoki u marshrutizator xizmatidan foydalanishi kerakmi, degan masalani aniqlashtirib oladi. Agarda, uzatuvchi abonent tarmog‘ining shaxsiy nomeri bilan paket uzatilishi kerak bo‘lgan abonentning tarmoq nomeri mos kelsa, u holda paket to‘g‘ri marshrutizatsiya qilinmasdan uzatiladi. Agarda, manzil boshqa tarmoqda bo‘lsa, u holda uzatiladigan deytogramma marshrutizatorga jo‘natilishi kerak, shundan so‘ng marshrutizator kerakli tarmoqqa paketni uzatib yuboradi. Bu holda paket, asosan, marshrutizatorga manzillangandek bo‘ladi (xuddi o‘z tarmog‘ining biror abonenti kabi), paketga joylangan deytogramma boshqa tarmoq abonentiga manzillangan, ya’ni uzatuvchining tarmoq manzil maydoniga. Har qanday holda ham abonentning uzatish qurilmasining tarmoq manzil maydoniga o‘zining tarmoq nomerini joylagan bo‘ladi (4 bit) va o‘zining *MAC* manzilini ham (6 bayt) joylaydi.

- . Kompyuter bilan tarmoq adapterlari qaysi standart interfeyslar orqali ulanadi?
2. Tarmoq adapterlarining asosiy ko‘rsatkichlarini sanab bering.
3. Adapterning bufer xotira sig‘imi nimalarga bog‘liq?
4. Adapterlarning ish unumдорligи haqida nimalarni bilasiz?
5. Tarmoqlarni testlash dastur nomlarini aytib bering.
6. Tarmoq adapteri transiver bilan qanday ulanadi?
7. Repiterlarning vazifalari nimalardan iborat?
8. Konsentratorlar tarmoqdagi qanday oddiy xatoliklarni aniqlaydilar?
9. II klass konsentratorlar vazifalari nimalardan iborat?
10. I klass konsentratorlar vazifalarini sanab bering.
11. II klass konsentratorlari o‘zaro qanday ulanadi?
12. Kommutatorning mantiqiy chizmasini tushuntirib bering.

13. *Store-and-Forward* kommutator vazifasini bayon eting.
14. Ko‘priklar vazifasi nimadan iborat?
15. Marshrutizatorlar bajaradigan vazifalarni izohlang.
16. *IRX* tarmoq manzilining formati qanday?

8-bob. «O‘RALGAN JUFT» KABELIDAN FOYDALANIB TARMOQNI QURISH

Tarmoq qurishda «o‘ralgan juft» kabelidan foydalanish keng tarqalgan bo‘lib, kichik va katta mahalliy tarmoqlarni qurishda ishlataladi. Xususan, uy sharoitida tarmoqni tashkil etish ommalashib borayotgan bir vaqtda bunday tarmoqda bir necha integrallashgan tarmoq adapterlari va keraklicha uzunlikdagi kabellardan foydalaniladi.

«O‘ralgan juft» kabeli yordamida qurilgan mahalliy tarmoqlarning ommalashib ketishiga asosiy sabab, unda ma’lumotlarni uztash juda tez va tizimli platadagi tarmoq ATX standarti mavjudligidir. Shu bilan birgalikda «o‘ralgan juft» kabelidan foydalanilganda tarmoq adapterida aynan bitta standartdan, ya’ni 100Base-TX yoki 1000Base-TX standartidan foydalanish nazarda tutiladi.


8.1. Segment uzunligini chegaralash

«O‘ralgan juft» kabelidan qurilgan tarmoqda:


- segment uzunligi 100 m.dan oshmasligi;
- tarmoqqa ulanuvchi kompyuterlar soni 1024 tadan oshmasligi;
- tarmoqda repiterlar soni 3 tadan oshmasligi kerak.

Nima uchun segmentlar uzunligi 100 m.dan oshmasligi kerak? Hammasi oddiy. Misol uchun ikki kompyuter va bitta repiterdan tashkil topgan tarmoqda ma’lumotning bir kompyuterdan boshqa bir kompyuterga jo‘natilishida jo‘natuvchidan kerakli manzilga signalni yetkazishdagi asosiy omil quyidagicha bo‘ladi:


- jo‘natuvchi tarmoq kartasi. Ma’lumotlar paketini shakllantirish, kerakli xizmatchi axborotlarni ta’minalash. Shundan keyin signal kabel orqali yuboriladi, bu yerdagi qarshilik bilan tarmoq kartasi chiqishidagi qarshilik ideal munosabatda bo‘ladi. Ikkala holatda ham u 50 Om.ni tashkil qiladi. Bu holda birinchi ushlanish tarmoq kartasi orqali amalga oshiriladi va signalni tashkil qilish uchun



7.10-rasm. Marshrutizatorli ustunsimon tarmoq.



7.11-rasm. FDDI asosidagi marshrutlanuvchi tarmoq.



7.12-rasm. Marshrutlovchi bulut.

kerak bo'ladigan vaqt 0,25 mks.dan iborat bo'ladi;

- jo'natuvchi tarmoq kartasidan birinchi repitergacha masofani o'tishda signal kabel orqali yuboriladi. Signalni qabul qiluvchi kabel qarshiligi 0,55 mks.ni tashkil qilishini nazarda tutib, ikkinchi ushlanib qolish hisobga olinadi;

- signal repiter orqali o'tadi. Repiter bir qancha vazifani bajaradi, ulardan biri signalni qayta tiklash uchun xizmat qiladi, ya'ni signalni yangitdan shakllantiradi. Eng oddiy holatda u qabul qilgan repiter portidan tashqari barcha repiterlarga jo'natadi. Bu holatda 0,35 mks.dan 0,7 mks.gacha bo'lgan uchinchi ushlanish vaqtini hosil bo'ladi. Berilgan ketma-ketlikda jo'natuvchining tarmoq kartasidan o'tuvchi signal faqat yo'lning yarmida tasvirlanadi. Signalning qolgan yarmi qabul qiluvchining tarmoq kartasi va kabelning qolgan qismi orqali signalni yetkazishga sarflanadi.

Ma'lumotlarni uzatishda qo'yilgan talablarga binoan umumiyligi ushlanish tezligi 100 Mbit/s bo'lgan tarmoqda ushlanish 5,12 mks. dan ko'p bo'lmasligi kerak. Bundan quyidagi formula hosil bo'ladi:

$$2 * \text{birinchi ushlanish} + 2 * X * \text{uchinchi ushlanish} < 5,12 \text{ mks}$$

Tarmoqda nechta repiterdan foydalanish mumkinligini bilish uchun noma'lum birlik (X) kiritiladi. Agar repiterlar soni belgilanganidan oshib ketsa signallar kuchsizlanib qoladi.

Tarmoqni yaratishda ikkita topologik modeldan biri tanlanadi.

Tarmoq tartib raqami (4 bayt)	Abonent identifikatori (<i>MAC</i> manzili) (6 bayt)
--	--

7.13-rasm. IPX tarmoq adapterining o‘lchами.

Birinchi modelning mohiyati shundan iboratki signalning tutilib qolishini qaytadan hisoblashda, u tarmoq kartasi, kabel va konsentratorlardan o‘tishda ko‘p ushlanishi mumkin.

Ikkinci modelda haqiqiy ushlanishni hisoblash nazarda tutiladi. Bundan ko‘p uzunlikdagi segmentdan foydalanishga erishish mumkin.

Birinchi modelda ikkita holat yuz berish ehtimoli bor:

- faqat bitta repiterdan foydalanish (har bir segment uzunligi 100 m.dan oshmasligi kerak);
- ikkita repiterdan foydalanish (repiterlarni bir-biriga ulashda kabel uzunligi 5 m uzunlikda bo‘lishi kerak).

8.2. Tarmoq kabelini o‘tkazish qoidalari



NAZORAT SAVOLLARI

1. Kabelni o‘tkazishni to‘g‘ri tanlash. Tasodifan kabelni bosib olishdan kabel yaroqsiz holga kelishi va deformatsiyalanishi yoki uzilishi mumkin. Bundan tashqari, kabelning ustiga og‘ir narsalarni qo‘yish mumkin emas.

2. Kabelning cho‘zilib qolgan qismini olib tashlash. Kabelni konnektorga ulashdan oldin uning cho‘zilgan qismini qirqib tashlash, ikki uyda bitta tarmoq hosil qilish uchun ikki uy oralig‘ida kabel tortilishi kerak bo‘lgan joydan metall sim tortish kerak va tarmoq kabelini ushbu metall simga mahkamlab chiqish lozim. Bunday usuldan foydalanish kabel cho‘zilib ketishining oldini oladi.

3. Kabelning to‘planib qolgan qismini olib tashlash. Kabel bir joyda to‘planib, o‘ralib qolgan bo‘lsa uni olib tashlash yoki bo‘lmasa kabel segmentlari shikastlanmaganligini bilish uchun uni elektr asbobi yordamida tekshirib ko‘rish mumkin.

4. Kabelni qayirish qoidasiga amal qilish. Tarmoq kabellari qirqib o‘tkazish vaqtida ertami-kechmi qayrilib, qiyshayishi mumkin. Chunki, tarmoqni loyihalashtirish vaqtida kabel bir qancha joylarni aylanib o‘tishi kerak. «O‘ralgan juft» kabelini qayirishda, qayrilish aylana radiusi 4—5 sm.dan kam bo‘lmasligi kerak.

5. Tarmoq kabelini elektr to‘sinq oldidan chetga olib o‘tkazish lozim. Kabelni elektr tarmog‘i va elektr to‘sinqlar oldidan o‘tkazish vaqtida kabelda elektr oqimi vujudga kelishi mumkin. Bu esa kabelda ma’lumotlarning o‘tishiga xalaqit berishi tabiiy.

Tarmoq qurishda ushbu oddiy qoidalarga amal qilish kerak. Dastlab tarmoq kabellarini yaxshilab nazoratdan o‘tkazib, so‘ngra uni konnektorga qisish va tarmoqda ishlatish uchun foydalanish mumkin.

8.3. Karoblarni o‘tkazish va montaj qilish

Plastik karobdan foydalanish — majburiy chora, lekin u mahalliy tarmoqni ancha himoyalaydi. Buning sababi standart talabi bo‘lib, har bir ish joyi alohida kabel bilan ulanishi kerak. Bu esa, karobsiz nazoratga olib bo‘lmaydigan kabel chigalliklari va yig‘ilishlari hosil bo‘lishiga sababdir, bu holat xona dizayniga hech ham to‘g‘ri kelmaydi, albatta.

Agarda ko‘p sonli ish joyiga tarmoq yaratish rejalashtirilayotgan bo‘lsa, karoblardan foydalanishni chetga surib qo‘yib, kabel o‘rnatishning boshqa usulidan foydalaniladi. Uy sharoitida ikki kompyuterni ularsha karoblardan deyarli foydalanilmaydi.

Eslatma. Ko‘p hollarda foydalanuvchilar uylarida tarmoq yaratishni rejalashtirsalar, uyni ta’mirlash davrida kabelni o‘tkazib ketadilar.

Agarda karoblardan foydalanishga qaror qilingan bo‘lsa, u holda ularni o‘rnatishni tarmoq loyihasiga amal qilgan holda bajarish kerak, aks holda tarmoqning narxi ko‘zda tutilgan narxdan oshib ketishi mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, katta mahalliy tarmoqlarni yaratishni, odatda, o‘z ishining ustalariga ishonib topshirish kerak bo‘ladi, bu ish esa o‘zini oqlaydi. Sababi, unday tashkilotlarda nafaqat

tegishli tajriba, eng asosiysi kerakli asbob, uskunalar mavjud. Bu uskunalar yordamida bo'lajak tarmoq magistral yo'llarini o'rganib chiqish va turli simlar o'tkazilganligini aniqlash mumkin bo'ladi.

Katta bo'Imagan ofis sharoitida hatto maxsus qurilma yordamisiz ish olib borish mumkin. «O'ralgan juft» kabelining montajini amalga oshirishda turli ichki sig'imga ega bo'lgan karoqlar talab qilinadi. Katta ichki sig'imli karoqlar markaziy boshqarish uzeli yaqinidan montaj ishlarini amalga oshirishda, kichik ichki sig'imli karoqlar esa kompyuterga yaqin bo'lgan joylarda ishlatiladi. Markaziy uzeldan qancha uzoqroq masofaga borilgan sari, karobning sig'imi kamrog'i ishlatilib boriladi, bu hol «Yulduz» topologiyasining xususiyatidir.

Karoblarni devorga mahkamlashda amalda har doim shuruplardan foydalaniladi, bu holat karob og'irligi va hajmiga ta'sir etadi. Karob qancha katta bo'lsa, shuruplar orasi shuncha yaqin bo'lishi kerak yoki kattaroq o'lchamdagagi shurupdan foydalanish lozim. Karobni montaj qilishdan avval, har bir tarmoq qismida qanday o'lchamli karob bo'lishi kerakligini aniqlashtirib olish lozim. Agarda loyiha jarayonida bunday tahlil amalga oshirilgan bo'lsa, uning ma'lumotlaridan foydalanish, aks holda shunday tahlilni bajarish kerak bo'ladi.

Karoblar uzunligi chegaralanganligi sababli, kerakli o'lcham hosil qilish uchun kichik qirqilgan karoblardan ham foydalaniladi. Burilgan va bir-biri bilan tutashgan qismalarni diqqat va sinchkovlik bilan montaj qilish va mahkamlash joylarini ko'proq bajarish kerak.

Karob qopqog'ini o'rnatish vaqtida qiyinchilik yuzaga kelmasligi uchun turli o'lchamdagagi karoblar birlashadigan joylarda maxsus moslamalarni hisobga olish kerak.

8.4. Kabel o'tkazish

Agarda katta mahalliy tarmoq montaji haqida gap yuritsa, kabelni alohida olingen ish joyiga o'tkazish ishlarini ko'pincha qator muammolar bilan bog'liq bo'ladi. Bu muammolar xonalararo o'tish joylari va teshiklar tufayli hosil bo'ladi, ulardan keraklicha sondagi kabellarni o'tkazish ancha og'ir masala. Shu sababli hamma segment kabellari birdaniga o'tkaziladi, albatta bu kamchilik (kabel ko'p ishlatiladi).

Har qanday holda ham kabelni o'tkazish prinsipi markaziy uzeldan boshlab oxirigacha hamma xususiyatlarni hisobga olgan holda amalga oshirishga kelib taqaladi. Albatta qandaydir kabel

uzunligida ortiqcha zaxira qoldirish kerak bo‘ladi, so‘ng markaziy uzeldan osongina olib tashlash mumkin. Kabelning ortiqcha qoldirilgan qismi tarmoq rozetkalarini yoki konnektorlarni o‘rnatish uchun kerak bo‘ladi.

Kabel o‘tkazishda biror segmentni qoldirib ketmaslik uchun belgilash tizimidan foydalanish kerak. Buning uchun kabelning ikkala uchiga ish joyining nomeri bilan marker yopishtiriladi yoki rozetka ishlatsa uning nomeri yoziladi.

Mablag‘ni tejash uchun marker o‘rniga kichik qog‘oz parchasini skotch bilan kabel uchlariga mahkamlash ham mumkin (8.1-rasm).

8.5. Tarmoq rozetkalarining montaji

Yuqorida aytib o‘tilganidek, tarmoq rozetkalarini katta mahalliy tarmoqlarni yaratishda rejalashtiriladi. Lekin bundan kichik ofis tarmoqlarida tarmoq rozetkalarini qo‘llash kerak emas degan xulosa chiqarilmaslik lozim.

Mavjud talablarga asosan tarmoq rozetkalarini turli bosqichdagagi ishlar xavfsizligini ta’minlaydi, shu sababli, murakkabligi va konstruksiyasida farq mavjud bo‘ladi.

Amalda, agar gap jiddiy xavfsizlik talablari bilan davlat tashkilotlari haqida ketmayotgan bo‘lsa, qimmat bo‘lmagan tarmoq rozetkalaridan foydalanish mumkin.

Misol tariqasida shuruplar yordamida mahkamlanadigan tarmoq rozetka montajini ko‘rib chiqaylik. Tarmoq rozetkasi uch qismdan iborat: asos, qopqoq va kontakt guruhlar platasidan (8.2-rasm).

Bunday rozetka bilan ishslashda, odatda, quyidagi ketma-ketlikdagi ishlar bajariladi:

1. Rozetkaning asosini ajratib olish uchun tarkibiy qismlarga ajratiladi.

2. Rozetka o‘rnatalishi kerak bo‘lgan joyga, ajratib olingan rozetkaning asosi mahkamlanadi.

3. Plataning kontakt guruh-lariga o‘tkazgichlarni siqish bajariladi.

4. Plata asosga mahkamlanadi, buning uchun maxsus usul mavjud.

5. Rozetkaning qopqog‘i yopiladi.

Odatda, rozetka qulflar tizimida foydalaniladi, uni qismlarga

ajratish uchun ish quroli kerak emas. So‘ng qolgan ish rozetkaning tuzilishiga bog‘liq, agar platani mahkamlash uchun vintlardan foydalanilgan bo‘lsa, u holda otvertka ishlatib platani olinadi.

Kontakt maydonli plata e’tiborga loyiq. Odatda, kontakt maydoni yoniga mavjud standart talabiga ko‘ra qisish sxemasi joylashtiriladi, masalan T568A. Bunda berilgan sxemaning to‘g‘riligi tekshiriladi, chunki ko‘pincha ularda xato mavjud bo‘ladi (ayniqsa, arzon rozetkalarda). Bu muhim ish, sababi «o‘ralgan juft» kabellari yordamida qurilgan mahalliy tarmoqning to‘g‘ri ishlashi uchun simlarni siqishning bir xil standarti tarmoqning hamma qismlarida bir xil ishlatilishi kerak: markaziy uzelda, tarmoq rozetkalarida, patch-kordda va hokazo.

Kontakt maydonchadagi mahkamlash tizimi bir juftlikdagি simlar turli kontaktlarga mahkamlanishi hisobga olingan holda joylashtirilgan. Bu tadbir bekorga emas, chunki standart juft simlarni 12,5 mm.dan ko‘p bo‘lmagan holda o‘ramidan chiqarishni talab etadi. Shu sababli simlarni mahkamlashda bu mavjud qoidaga amal qilish kerak.

Simlarni rozetkada mahkamlash uchun maxsus pichoqdan foydalaniladi. Simlarni o‘z kontaklariga joylashtirilgandan so‘ng ularning har biriga pichoqni bosib mahkamlanadi. Mahkamlash sifatini ko‘zdan kechirib nazorat qilinganidan so‘ng, ortiqcha sim uchlari kesib tashlanadi. Bu ishlarni bajarib bo‘lgachgina keyingi rozetkadagi ishlar bajariladi.

8.6. Kross-panelning montaji

Tarmoq rozetkasi kabi, kross-panel ham kabel nima maqsad bo‘yicha ishlatilishidan qati’ nazar, kabelni ulashning qulay vositasidir. Kross-panel bo‘lgan holda, kabelni markaziy boshqarish uzelidagi kross-panel porti bilan, masalan, kommutatorni ulashda foydalaniladi. «O‘ralgan juft» kabellarini montaj qilish uchun ham kontakt maydonchalaridan foydaniladi, ularning soni kross-paneldagи portlar soniga bog‘liqdir.

Kontakt maydonchalarining tashqi ko‘rinishi va u bilan ishlash usuli amalda tarmoq rozetkasi bilan bir xil bo‘ladi. Farq faqat kontakt maydonining o‘lchamida va tashqi ko‘rinishida hamda kabelni mahkamlash usulida bo‘lishi mumkin.

Simlarni ulash uchun siqishda tarmoq rozetkalari va konnek-

torlarni ulash uchun siqish tartibini takrorlash kerak.

Faqat birgina holatga e'tibor berish talab etiladi, u ham bo'lsa ishni tartib bilan bajarish: navbatdagi kabelni siqishdan so'ng albatta kontakt platasiga kabel mahkamlanadi.

Kross-panelidagi hamma portlar siqib bo'lingandan so'ng, barcha kabel tizimi bu ishga mo'ljallangan mexanizm bilan mahkamlab qo'yiladi, u mexanizm kross-panel ortiga joylashgan bo'ladi.

8.7. Kabelni siqish

Mahalliy tarmoq o'lchamiga va uni loyihalashtirishga yonda-shish usuliga qarab «o'ralgan juft» kabelidan foydalanilgan bo'lsa, uni siqish jarayoni oxirgi bosqich va so'ngisi bo'ladi. Chunki, mahalliy tarmoq kam xarajat bilan yaratilgan bo'lsa, kerakli uzunkidagi kabel bo'laklarini siqish tarmoq yaratish uchun zarur bo'lgan bitta operatsiya bo'ladi.


Agarda gap yetarli darajada katta mahalliy tarmoq haqida bo'lsa, u holda bиринчи navbatda montaj shkafi, karoblar montaji, tarmoq rozetkalarining va kross-panelni o'rnatish hamda shundan so'ng kabellarni siqish ishlari amalga oshiriladi.

Aytib o'tish kerakki, katta bo'lмаган ofis yoki uy tarmoqlarini yaratish davrida kabellarni siqishga zarurat bo'ladi. Katta o'lchamli tarmoqlar uchun esa tayyor patch-kordlar va kross-kordlardan foydalanish nazarda tutiladi. Shunga qaramay siqish qoidalarini bilish va bu yo'nalishda malaka orttirish zarur, chunki ertamikechmi qo'shimcha qurilmalarni ulash uchun qo'shimcha kabel o'tkazishga to'g'ri keladi. Shu sababli bu jarayonni batafsil patch-kord yaratish misoli orqali ko'rib chiqamiz. «O'ralgan juft» kabelini siqish uchun RJ—45 konnektordan foydalaniladi, bu esa mavjud tarmoq standartlari tomonidan belgilab berilgan va bu kabel o'tkazish muhiti sifatida ishlataladi. Konnektordagi kontaktlar 8.4-rasmda keltirilgandek nomerланади.

Kabelni siqishda mavjud ma'lum qoidalarga rioya qilish talab etiladi. Ishlatilayotgan standartdan qat'i nazar, simlarni ulashdagi maxsus tartibga rioya qilish, bul'tartibga ishning hamma bosqich-



8.1-rasm. Marker yordamida kabelni nomerlash.



8.2-rasm. Tarmoq rozetkasining qismlari.

larida amal qilish kerak.

Amaliyotda siqish yoki qisish sxemasining ikki usulidan foydalaniladi (8.1-jadval).

8.1-jadval

Simlarni T568A va T568B sxemasi bo'yicha joylashtirish

Ikkala sxema o'rtasida keskin tafovut yo'q, shuning uchun qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'sha sxemadan foydalanish mumkin.

Kabelni siqish vaqtida quyidagi algoritmga rioya qilish mumkin:

1. Kabel uchiga izolatsiya qopqog'ining keng uchini kabel uchiga ishlov beriladigan tarafiga qaratilib kiygizish kerak (8.5-rasm).

2. Kabel uchini ehtiyyotlik bilan qirqish kerak, bu ishni siquvchi ish quroli kesuvchi mexanizmidan foydalanib bajarish yoki oddiy qaychi bilan ham amalga oshirish mumkin. Simga ziyon yetkazmay, kabelning tashqi g'ilofidan 20 mm olib tashlanadi. Bu ishni siquvchi ish quroli yoki pichoqda bajarsa bo'ladi.

3. Juft simlarni bir-biridan ajratib, o'ramlari ochiladi va simlar bir tekis holatga keltiriladi hamda biroz tashqi g'ilofidan tortib qo'yiladi. So'ng kabel uchini qo'lga olib va bosh hamda ko'rsatkich barmoqlar orasida siqiladi, o'tkazgichlarni bitta standartga muvofiq, masalan T568A, 8.6-rasmda ko'rsatilganidek, panjalar orasida joylashtiriladi.

4. Sim uchlarini 12 mm.dan kam bo'lмаган uzunlikda qoldirib qirqiladi.

5. Boshqa qo'lga RJ-45 konnektorini olib, uni shunday burib to'g'rilanadiki, undagi razyom darchasi ko'z qarshisida, plastmassali

qisqich esa konnektor pastida bo‘ladi.


6. Qo‘lni ohista harakatlantirib sim uchlarini razyom darchasiga kirgiziladi, bu jarayonda razyomning eni bo‘yicha simlar bir tekisda joylashtirilishi nazorat qilinadi (8.7-rasm).

7. O‘tkazgichlarni konnektor ichkarisiga simlar o‘z holatini bir-biriga nisbatan o‘zgartirmasligini nazorat qilgan holda kirgiziladi.

8. O‘tkazgichlarni konnektor ichiga taqalguncha joylashtirib, yana bir marotaba joylashishi tanlangan standartga muvofiqligiga ishonch hosil qilinadi.

9. Konnektor siqvchi ish qurolining maxsus joyiga o‘rnataladi va ish qurolining dastaklari kuch bilan siqiladi (8.8-rasm).

10. Siqilgan konnektorga himoya qopqog‘ini tortib kiygizib qo‘yiladi (8.9-rasm). Xuddi shu tartibda kabelning ikkinchi uchi ham siqiladi.




8.3-rasm. Kontakt maydonlarida o‘tkazgichlarni mahkamlash.

1. Tarmoqda signallarning kuchsizlanib qolishiga sabab nima?
2. Tarmoqda repiter nima uchun ishlataladi?
3. Tarmoqda kabellarni o‘tkazishda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?

4. Tarmoqda nechta repiterdan foydalanish kerakligini qanday bilish mumkin?
5. Kross-panelning vazifasi nimadan iborat?
6. Kabelni siqish deganda nimani tushunasiz?
7. RJ-45 konnektor kontaktlarini nomerlash tartibi qanday?
8. T568A va T568B sxema bo'yicha o'tkazgichlarning joylashishi qanday?
9. Kabel siqilish algoritmining ketma-ketligini bayon qiling.

9-bob. SIMSIZ TARMOQNI QURISH

9.1. Simsiz tarmoqning ishini tashkil qilish



8.4-rasm. RJ—45 konnektorida kontaktlarning nomerlanishi.

Simsiz tarmoqni tashkil qilish har qanday boshqa tarmoqning biror-bir variantini tashkil qilishdan oson, chunki axborot o'tkazish muhiti tayyor va montaj ishlarini olib borishga zarurat yo'q. Faqat simsiz tarmoqni tashkil qilishda bog'lanish nuqtasini o'rnatish

uchun joy tanlashga to'g'ri keladi. Unga shunday hisobdan joy tanlash kerak kimi signal hammasi samsiz ish stansiyasi qabul qilishi uchun bir xil bo'lisin. Simsiz tarmoqni loyihalashda bog'lanish nuqtasini o'rnatish joyi tanlangan bo'lsa, u holda loyiha jarayonida asoslangan va optimal deh hisoblangan joyiga o'rnatib amalda to'g'ri ekanligi tekshiriladi. Buni amalgalashishga o'shirish oson: joylashishi bo'yicha qarama-qarshi bo'lgan bir necha kompyuterlarni ishga tushiriladi va bog'lanish nuqtasi bilan aloqani sozlashga harakat qilinadi. Agarda birinchi urinishda aloqa o'rnatilsa, demak simsiz tarmoqni loyihalashtirish muvaffaqiyatlari o'tgan hisoblanadi. Agarda aloqa o'rnatishda uzilishlar sodir bo'lishi kuzatilsa, u holda bog'lanish nuqtasini ish joylariga yaqinroq joylashtirish kerak bo'ladi va qo'shimcha bog'lanish nuqtasini o'rnatiladi, u qolgan kompyuterlarni ham signal bilan qoplab beradi. Qo'shimcha

bog‘lanish nuqtasi o‘rnatilgan taqdirda ham aloqa yaxshi o‘rnatilmasa, yana bir usuldan foydalanish mumkin: bog‘lanish nuqtalarini «o‘ralgan juft» kabeli yordamida ulashni amalga oshirish kerak. Bu tadbir ularni maksimal qoplash radiusi ta’minlangan joyga o‘rnatish imkonini yaratadi va bir vaqtning o‘zida bog‘lanish nuqtalari o‘rtasida maksimal tezlikda axborot uzatish hosil qilinadi. Simsiz tarmoq yaratishda maksimal tezlikka bog‘lanish uchun quyidagi tavsiyalarga rioxalish kerak bo‘ladi:

- signalning ko‘rsatkichlari va tarmoqning ishslash tezligi ish joyining bog‘lanish nuqtasidan qancha masofada joylashganligiga bog‘liq. Shu sababli axborotni maksimal uzatish tezligi bog‘lanish nuqtasi bilan kompyuterlar o‘rtasidagi masofa iloji boricha kam bo‘lishi kerak;
- to‘siglar qancha kam bo‘lsa, signal shunchalik kuchli bo‘ladi. Kompyuterlarni bog‘lanish nuqtasi bilan to‘g‘ri ko‘rinish hududiga joylashtirish kerak;
- turli standartlarga mansub qurilmalardan foydalanmaslik zarur. Bir standartga tegishli qurilmalardan foydalanilganda nazariy jihatdan maksimal ishslash tezligiga erishish ehtimoli hosil bo‘ladi;
- turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalaridan foydalanish ham tavsiya etilmaydi. Bir ishlab chiqaruvchining qurilmalaridan foydalanilganda, masalan, axborotlarni uzatish tezligini oshirish imkonli hosil bo‘ladi;
- bir necha bog‘lanish nuqtalaridan foydalanilgan taqdirda,



8.5-rasm. Kabelga kiygilgan qopqoq.



8.6-rasm. Simni to‘g‘rilab kesish.



8.7-rasm. O‘tkazgichlarni konnektorga joylashtirish.


axborotlarni uzatishning umumiyligi tezligi pasayib ketadi, ayniqsa, eng uzoqda joylashgan tarmoq segmenti o'rtasida. Shu sababli quvvati yuqori bo'lgan bog'lanish nuqtasidan foydalanish yoki ularni kabel yordamida o'zaro ulashdan foydalanish kerak.

9.2. Simsiz tarmoqdan foydalanishning huquqiy masalalari

Simsiz tarmoqdan foydalanishning yana bir e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan muhim masalasi mavjud. Bu masala o'tkazish muhiti bilan bog'liqdir. Radio to'lqinlaridan o'tkazish muhiti sifatida amaliyotda ancha vaqtdan beri foydalanib kelinmoqda. Radio to'lqinlaridan nefoset uy sharoitida - mesalan, radiotelefondor yoki mobil akses



tarmoq isn taomiyatini bosnashiga ruxsat yoki taqiqrasn masalalarini ke'rib chiqadilar. Aluski radio to'lqinlaridan foydalanishning umumiyligi va yagona qoidalari mavjud emas, shuning uchun simsiz tarmoq yaratish masalasidan oldin bu jarayonni tashkillashtirish-



Shunday qilib, simsiz tarmoqni qurishda quyidagi qoidalarga amal qilish zarur:

- simsiz tarmoq bino ichida, yopiq ombor binosida yoki ishlab chiqarish korxonasi hududidaligi;
- 2400 – 2483,5 MHz chastota oralig'ida ishlovchi qurilmadan foydalanilayotganligi;

-
- qurilma O‘zbekiston Respublikasi hududida ishlatilishiga sertifikati borligi;
 - bog‘lanish nuqtasidagi nurlanish quvvati 100 mW.dan oshmasligi;
 - faqat standart antennalardan foydalanish, boshqa antennaga ulanish imkon bo‘lmasisligi lozim yoki qurilmani ishlab chiqaruvchi taklif etgan antennadan foydalanish kerak.

1. Simsiz tarmoq yaratishda yuqori tezlikka erishish uchun qanday tavsiyalarini bajarish kerak?
2. Qo‘srimcha bog‘lanish nuqtalarini qaysi usul bilan ulash tavsiya etilgan?
3. Ish joyi bilan bog‘lanish nuqtasi o‘rtasidagi masofaga tarmoqning qaysi ko‘rsatkichi bog‘liq?
4. Radio to‘lqinlaridan qaysi korxonalar foydalanadi va nima maqsadda?
5. Radio to‘lqin chastotalarida ishlash uchun qaysi davlat korxonasidan ruxsat olish kerak?
6. Simsiz aloqani tarmoq uchun tashkil qilishda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?

10-bob. TARMOQNI TESTLASH VA TASHXISLASH

Mahalliy tarmoq kabel tizimining montaj jarayoni turli xususiyatlarni inobatga olgan holda oldindan tarmoq segmentlarining hammasi 100% li kafolat bilan ishlay oladi deb bo‘lmaydi. Bu ko‘p sonli mexanik operatsiyalardan foydalanish lozimligi va u jarayonni ma’lum sabablarga ko‘ra avtomatlashtirib bo‘lmasisligi tufaylidir. Aynan shu sababli mahalliy tarmoqning montaj jarayoni har doim doimiy testlash jarayoni bilan birgalikda olib boriladi. Mahalliy tarmoqning montaj ishlari to‘liq tamomlangandan so‘ng, tarmoq ishga layoqatliligining to‘liq nazorati tegishli texnik hujjatlarni tayyorlash bilan birga amalga oshiriladi. Har qanday holatda ham tarmoqning o‘z vazifasini bexato bajarayotganligini tekshirishning aniq usuli mavjud va uning yordamida montaj bosqichida hamda undan so‘ng ham hosil bo‘lgan nosozliklarni tuzatish mumkin.

10.1. Testerlardan foydalanish

Mahalliy tarmoqning hamma xususiyatlarini tekshirishning obyektiv va sodda usuli — tester yordamida testlashdan foydalanishdir. Ular testlash jarayonini maksimal ravishda avtomatlashtirish va soddalashtirish imkonini beradi. Bunday imkon bo‘lgan taqdirda aynan shu usulni qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Testlashning turli variantlari mavjud. Testlash usuli, turli testlar soni va, shuningdek, natijalarini chiqarib berish usullari farqlanadi. Testlash qurilmalarining narxi yuqorida sanab o‘tilgan vazifalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq. Bozorda testlovchi qurilmalarning turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etiladigan ko‘p qurilmalari mavjud. Ma’lum sabablarga ko‘ra, qimmat narxdagi testlash qurilmalari kabel tizimining montajini sifatli bajaruvchi katta firmalar amalga oshira oladilar. Amalda esa, yaratilayotgan 30—50 ta kompyuterlardan iborat bo‘lgan mahalliy tarmoqlarning ko‘philagini testlashda oddiy testerlardan foydalilanadi va ular kabel tizimining holatinigina tekshira oladi hamda u 90 % holatda yetarli hisoblanadi. Testerlar ikki turga bo‘linadi: kabel tizimini testlovchi va tarmoq analizatorlari. Eng ko‘p tarqalgan testerlar kabel tizimini testlovchi testerlardir, uning ko‘p tarqalish sababi arzonligidir. Bunday tester kabel segmentidagi jismoniy bosqichda buzilishni aniqlaydi, hatto kabelning uzilgan joyini aniq ko‘rsatadi. Undan tashqari, u kabel segmentining to‘lqin qarshiligini yoki axborot uzatish tezligini o‘lhashi mumkin. Bu esa tarmoqda foydalanilayotgan standartni yoki boshqa biror standartga mosligini aniqlash imkonini beradi. Bunday testerni kichik korxonalar ham sotib olishlari mumkin va mahalliy tarmoqlardan foydalanish jarayonida buzilishlarni aniqlash va bartaraf etishda foydalana oladilar.

Tarmoq analizatorlari — qimmat qurilma, uning yordamida nafaqat kabel tizimi ko‘rsatkichlarini tadqiq qilish mumkin, balki tarmoqning xohlagan qismidan va xohlagan qurilmasiga signalning o‘tayotgan jarayoni haqida to‘liq axborot olish va muammoli segment hamda «nozik joy» ni aniqlash ham mumkin. Bundan tashqari, tarmoqning yaqin kelajakdag‘i holati haqida bashorat qilish va muammoni hal qilish yoki bo‘lajak muammolarning oldini olish mumkin. 10.1-rasmda har qanday uzunlikdagi kabel tizimida jismoniy butunlikni baholash imkonini beruvchi testerlarning tashqi ko‘rinishi keltirilgan.

Yaxshi tester kabel parametrlarining maksimal sonini baholash

imkoniga bog‘lanishi kerak. Shuning uchun tester majmuasida turli qo‘srimcha vositalar hamda ish qurollari mavjud. Masalan, turli moslamalar yordamida koaksial kabel segmentini va «o‘ralgan juft» kabel segmentini tekshirish amalga oshiriladi.

Turli razyomlarga ulash jamlanmasi bilan kabelni testlash mumkin bo‘ladi. Shisha tolali kabelni esa maxsus ancha murakkab bo‘lgan qurilma orqali testlanadi va u faqat shisha tolali kabel ko‘rsatkichlarini o‘lchashga moslashtirilgan bo‘ladi.

Kabel segmentini testlashning turli usullari bor, biror usulni tanlash esa kabelga ulanish imkoniga bog‘liqdir. Usullardan biri quyidagicha: kabelning konnektor o‘rnatilgan bir uchiga tester razyomi ulanib, ikkinchi uchiga maxsus qopqoq o‘rnatiladi. Natijada tester har bir simning qarshiligini tekshira oladi va ulanishning ~~standartga mosliqini aniqlaydi. Kabel qarshiligi haqidagi~~



NAZORAT SAVOLLARI

k, uzulish nuqtasigacha bo‘lgan masofani aniqlaydi.

1. Testerlarning necha turini bilasiz?
2. Testlashning qanday usullari mavjud?
3. Mahalliy tarmoq qachon testlanadi?
4. Mahalliy tarmoq 30—50 ta kompyuterdan tashkil topgan holda qanday testerlardan foydalilanadi?
5. Testerlar kabel tizimining qaysi ko‘rsatkichlarini o‘lchaydi?

-
6. Qachon dasturiy vositadan foydalanib mahalliy tarmoq testlanadi?
 7. Dasturiy vosita yordamida testlash usuli nimaga asoslangan?
 8. Ping tizim utiliti qanday vazifani bajaradi?
 9. Patch-kord turidagi kabelni testlash uchun nima qilish kerak?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Г.А. Емельянов, В.О.Шварцман.* Передача дискретной информации. Учебник для вузов. М., «Радио и связь», 1982.
2. Интерфейсы систем обработки данных. Справочник. М., «Радио и связь», 1989.
3. *В.В. Овчинников, И.И. Рыбкин.* Техническая база интерфейсов локальных вычислительных сетей. М., «Радио и связь», 1989.
4. *Ф. Дженнингс.* Практическая передача данных. Модемы, сети и протоколы. М., «Мир», 1989.
5. *Ю.Блек.* Сети ЭВМ. Протоколы, стандарты, интерфейсы. Пер. с англ. М., «Мир», 1990.
6. *Б.В. Шевкопляс.* Микропроцессорные структуры. Инженерные решения. Справочник. М., «Радио и связь», 1990.
7. Передача дискретных сообщений. Учебник для вузов. М., «Радио и связь», 1990.
8. *Б. Нанс.* Компьютерные сети. Пер. с англ. М., «Бином», 1996.
9. *М. Гук.* Локальные сети Novell. Карманская энциклопедия. СПб., 288 с.
10. *Д.Дж. Нессер.* Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. Пер. с англ. К., «Диалектика», 1996.
11. Компьютерные сети. Учебный курс. Издательский отдел «Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1997.
12. *Ю.В. Новиков, Д.Г. Карпенко.* Аппаратура локальных сетей. Функции, выбор, разработка. М., ЭКОМ, 1998.
13. *Ю.В. Новиков, С.В.Кондратенко.* Локальные сети. М., ЭКОМ, 2001.
14. *М. Гук.* Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб., Питер Ком, 1999.
15. <http://www.wiley / com / combooks / fastethernet>.
16. <http://www.gigabit-ethernet.org>.

MUNDARIJA

Kirish	3
--------------	---

1-bob. KOMPYUTER TARMOQLARI TA'RIFI VA ULARNING TOPOLOGIYASI

1.1. Kompyuter tarmoqlarining o'rni va vazifasi	4
1.2. Mahalliy hisoblash tarmoq topologiyasi	8
1.2.1. «Shina» topologiyasi	10
1.2.2. «Yulduz» topologiyasi	12
1.2.3. «Halqa» topologiyasi	15
1.2.4. Boshqa topologiyalar	16
1.3. Topologiya tushunchasining ko'p ma'noliligi	18

2-bob. AXBOROT UZATISH MUHITI

2.1. O'ralgan juftlik asosidagi kabellar	23
2.2. Koaksial kabellar	30
2.3. Shisha tolali kabellar	32
2.4. Kabelsiz aloqa	36
2.5. Aloqa yo'llarining texnologik ko'rsatkichlarini moslash	38
2.6. Axborotlarni kodlashtirish	43

3-bob. PROTOKOLLAR VA AXBOROT ALMASHINUVINI BOSHQARISH USULLARI

3.1. Paketlar va ularning tuzilishi	52
3.2. Paketlarni manzillash	57
3.3. Axborot almashinuvining boshqarish usullari	60
3.3.1. «Yulduz» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish	61



10.1-rasm. Tarmoq testerlarining tashqi ko'rinishi.

3.3.2. «Shina» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish ..	63
3.3.3. «Halqa» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish ...	68

4-bob. TARMOQ ARXITEKTURASI

4.1. Muloqot etalon modeli	72
4.2. Mahalliy hisoblash tarmog‘ining apparat ta’minoti	75
4.3. Tarmoq protokollari	81

5-bob. MAHALLIY HISOBLASH TARMOQ TURLARI

5.1. <i>Ethernet</i> va <i>Fast Ethernet</i> tarmog‘i	91
5.2. <i>Token – Ring</i> tarmog‘i	96

6-bob. ETHERNET VA FAST ETHERNET MAHALLIY HISOBLASH TARMOG‘INING USKUNALARI

6.1. <i>10 BASE 5</i> uskunasi	105
6.2. <i>10 BASE 2</i> uskunasi	109
6.3. <i>10 BASE-T</i> uskunasi	113
6.4. <i>10 BASE-FL</i> uskunasi	118
6.5. <i>100 BASE-TX</i> uskunasi	122
6.6. <i>100 BASE-T4</i> uskunasi	125
6.7. <i>100 BASE-FX</i> uskunasi	128



7-bob. ETHERNET VA ZORATE SAYO‘NARMA HALLIY HISOBLASH TARMOQ QURILMALARI

7.1. Adapterlar	130
7.2. Repiterlar va konsentratorlar	135
7.2.1. I va II klass konsentratorlari	139
7.3. Ulovchi konsentratorlar	142
7.3.1. Kommutatorlar	145
7.4. Ko‘priklar va marshrutizatorlar	148

8-bob. «O‘RALGAN JUFT» KABELIDAN FOYDALANIB TARMOQNI QURISH

8.1. Segment uzunligini chegaralash	157
8.2. Tarmoq kabelini o'tkazish qoidalari	158
8.3. Karoblarni o'tkazish va montaj qilish	159
8.4. Kabel o'tkazish	160
8.5. Tarmoq rozetkalarining montaji	161
8.6. Kross-panelning montaji	163
8.7. Kabelni siqish	163

9-bob. SIMSIZ TARMOQNI QURISH

9.1. Simsiz tarmoqning ishini tashkil qilish	167
9.2. Simsiz tarmoqdan foydalanishning huquqiy masalalari	168

10-bob. TARMOQNI TESTLASH VA TASHXISLASH

10.1. Testerlardan foydalanish	170
Foydalanilgan adabiyotlar	173

MUHAMMADJON MAHMUDOVICH MUSAYEV,
A'LOXON ABROROVICH QAHHOROV,
MAJID MALIKOVICH KARIMOV

KOMPYUTER TARMOQLARINI YIG'ISH

• Arxitekturasi • Qurilmalari • Uskunalari

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2011

Muharrir *I. Usmonov*
Rassom *Sh. Qahhorov*
Texnik muharrir *F. Samadov*
Musahhih *M. Ibrohimova*

Noshirlik litsenziyasi AI № 166 23.12.2009-yil.
2011-yil 26-avgustda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90¹/₁₆.
«Tayms» harfida terilib, ofset usulida chop etildi. Bosma tabog‘i 11,0.
Nashr tabog‘i 10,0. 523 nusxa. Buyurtma №
Bahosi shartnoma asosida.

«ILM ZIYO» nashriyot uyi. Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
Shartnoma № 38—2011.

M90 Musayev M.M. va boshqalar. Kompyuter tarmoqlarini yig‘ish. (Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 3-nashri) Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. T.: «ILM ZIYO», 2011. –176 b.

УДК 004.588(075)
ББК 32.973.202.4ya722

ISBN 978–9943–303–02–7

«PAPER MAX» xususiy korxonasida chop etildi.
Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.